

# LEITZAHLTABELLE

(für den Manuellbetrieb, bei ISO 100, in Metern)

Brennweiten			Leitzahl								
			Volle Leistung	1/2	1/4	1/8	1/16	1/32	1/64	1/128	1/256
<b>24mm</b>	16	30	27	19	13	10	7	5	3	2	2
<b>28mm</b>	18	35	29	20	14	10	7	5	4	3	2
<b>35mm</b>	24	45	32	23	16	11	8	6	4	3	2
<b>50mm</b>	34	63	39	28	20	14	10	7	5	3	2
<b>70mm</b>	46	84	42	30	21	15	11	7	5	4	3
<b>85mm</b>	56	105	45	32	23	16	11	8	6	4	3
<b>105mm</b>	70	130	50	36	25	18	13	9	6	4	3
<b>135mm</b>	90	170	54	38	27	19	13	10	7	5	3
<b>200mm</b>	133	250	60	42	30	21	15	11	7	5	4

## Hinweis zu den Brennweiten-Angaben:

Die in der linken Spalte aufgeführten und am Blitzgerät einstellbaren Brennweiten beziehen sich auf die Verwendung entsprechender Objektive an Kameras mit einem Format von 24 x 36mm - w. z. B. der Leica SL. In den beiden anderen Spalten werden ‚Äquivalent-Brennweiten‘ (ca.-Angaben, in mm) für Kameras mit APS-C-Format (Mitte), w. z. B. die Leica CL, bzw. (rechts) für Leica S-Modelle mit ihrem größeren 30 x 45mm-Format angegeben.

## Anwendungsbeispiel:

Sie verwenden an der Leica CL das Summilux TL 1:1.4/35 ASPH. Der nächstliegende Wert in der mittleren Brennweiten-Spalte ist 34. In derselben Zeile finden Sie in der linken Spalte die Einstellung ‚50mm‘: Dies ist für die aufgeführte Kamera-/Objektiv-Kombination die richtige Einstellung.