



## Anleitung zum Update der Firmware der LEICA M8/M9/M Monochrom/M-E

1. Formatieren Sie eine SD-Speicherkarte in Ihrer Kamera.
2. Schalten Sie die Kamera aus und legen Sie die Karte in ein - integriertes oder mit Ihrem Rechner verbundenes - SD-Kartenlesegerät. (Ein Lesegerät ist für Firmware Updates erforderlich).
3. Laden Sie die Firmware-Datei von der Leica Homepage (Service & Support/Downloads) auf Ihren Computer und entzippen diese.
4. Speichern Sie die entzippte Datei (Dateierweiterung .upd oder .upm) auf die oberste Ebene der Karten-Ordnerstruktur.
5. Entfernen Sie die Karte ordnungsgemäß aus Ihrem Kartenlesegerät, legen Sie die Karte in die Kamera ein und schließen Sie den Bodendeckel.
6. Schalten Sie die Kamera über den Hauptschalter nun ein und **warten Sie mindestens 3 Sekunden**, bevor Sie mit Schritt 7. fortfahren.
7. Bestätigen Sie die im Monitor erscheinende Abfrage, ob Sie die Firmware der Kamera auf die entsprechende Version updaten möchten.

Der Update-Vorgang benötigt bis ca. 180s. Abschließend erscheint die Aufforderung, die Kamera über den Hauptschalter neu zu starten.

8. Schalten Sie die Kamera aus und wieder ein.

### **Hinweise:**

- Falls der Akku nicht ausreichend geladen ist, erhalten Sie eine entsprechende Warnmeldung.
- Bitte beachten Sie, dass mit dem Update der Firmware Ihre Leica M9 auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wird. Dies gilt auch für die Ordner- und Dateinummern.