



Anleitung zum Update der Firmware der LEICA X1

1. Damit Ihre Menüeinstellungen während des Update Vorgangs nicht verloren gehen, wählen Sie den Menüpunkt BENUTZERPROFIL – PROFIL SPEICHERN und speichern die Einstellung unter einem der drei vorhandenen Profilspeicherplätze Nach dem Update Vorgang können Sie ihre gespeicherten Einstellungen wieder laden (siehe Punkt 10.)
2. Formatieren Sie eine SD-Speicherkarte in Ihrer LEICA X1.
3. Verbinden Sie Ihre X1 Kamera über das mitgelieferte USB-Kabel mit Ihrem Computer. Alternativ können Sie einen SD-Kartenleser benutzen.
4. Laden Sie die Firmware-Datei wahlweise von der Leica X1 Seite unter dem Linknamen „UPDATES“ herunter und entzippen diese.
5. Speichern Sie die entzippte Datei X1-V20.upd in der obersten Ebene der Karten-Ordnerstruktur.
6. Schalten Sie die Kamera aus und entfernen Sie das USB-Kabel
7. Schalten Sie die Kamera über den Hauptschalter wieder ein, während Sie die INFO-Taste gedrückt halten.
8. Bestätigen Sie, ob Sie die Firmware der Kamera auf die Version 2.0 updaten möchten. Abschließend erscheint die Aufforderung, die Kamera über den Hauptschalter neu zu starten.
9. Nachdem das Update abgeschlossen ist drücken Sie bitte die MENÜ-Taste und wählen BENUTZERPROFIL – ZURÜCKSETZEN. Damit sind alle neuen Funktionen frei geschaltet.
10. Unter Menüpunkt BENUTZERPROFIL können Sie die gespeicherten Einstellungen durch Auswahl des entsprechenden Profils wieder laden.
11. Schalten Sie die Kamera aus und wieder ein. Formatieren Sie dann die SD-Speicherkarte in Ihrer LEICA X1 erneut, um die Firmware-Datei sicher zu löschen

Hinweis:

- Falls der Akku nicht ausreichend geladen ist, erhalten Sie eine entsprechende Warnmeldung.
- Bitte beachten Sie, dass mit dem Updaten der Firmware Ihre Leica X1 auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wird.