



LEICA M10
LEICA M10 MONOCHROM
LEICA M10-P / ASC
LEICA M10-D
LEICA M10-R

固件更新 3.2.5 / 4.2.5

新的

- 镜头配置文件: Noctilux-M 35 f/1.2 ASPH.

有关SD卡使用的重要资讯

在极少数情况下, 使用UHS-I卡时可能会出现技术问题。为避免这种问题并确保相机的最佳性能, Leica建议使用UHS-II卡。

CN

固件更新

Leica始终致力于相机产品的继续开发和优化。由于相机中有诸多功能完全由软件控制，因此某些功能上的改良与扩充可后续安装于您的相机中。为此，Leica将不定期提供固件更新，这些更新可从我们的主页下载。

要确定已安装的固件版本

→ 在主菜单中选择**相机信息**

- 除了菜单项目**相机固件**还会显示当前的固件版本名称。

有关相机注册、固件更新或下载的更多信息，以及本使用说明书的变更和补充内容，请浏览“客户专区”：club.leica-camera.com

执行固件更新

中断正在进行的固件更新，可能会导致设备的严重损坏和无法修复！

因此，在固件更新期间，您需要特别注意以下事项：

- 不要关闭相机！
- 请勿取出存储卡！
- 请勿取出电池！
- 请勿卸下镜头！

提示

- 如果电池充电不足，则显示警告信息。在这种情况下，请先为电池充电，然后重复上述操作。
- 在**相机信息**子菜单中，您会找到更多的设备和特定于国家/地区的许可标志和编号。

准备工作

- 充满电并装入电池
- 从存储卡中删除所有可能存在的固件文件
 - 建议备份存储卡上的所有照片，然后在相机中将其格式化。
(注意：数据丢失！格式化存储卡时，卡上所有数据都将丢失。)
 - 作为预防措施，也应对内部存储器中的文件进行备份。
- 下载最新的固件
- 保存至存储卡
 - 固件文件必须保存在存储卡的最顶层（而非子目录中）。
- 将存储卡插入相机
- 开启相机

更新相机的固件

M10 / M10-P / M10-P ASC / M10 Monochrom / M10-R

- 下载当前的固件
- 保存至存储卡
- 将存储卡插入相机
- 开启相机
- 在主菜单中选择**相机信息**
- 选择**相机固件**
 - 菜单项目仅当所用的存储卡上有最新的固件版本时可用。
 - 出现一个有关更新信息的询问窗口。
- 检测版本化信息
- 选择 是
 - 更新自动开始。
 - 成功操作后出现一个相应的提示信息，且相机重新启动。

提示

- 更新结束前禁止关闭相机。
- 如果电池充电不足，则显示警告信息**电池电量低**。在这种情况下，首先为蓄电池充电，然后重复上文所述的操作。

更新相机的固件

M10-D

- 进行准备
- 按住功能按钮不放，并开启相机
 - 更新自动开始。
 - 更新过程中，取景器中显示**UP**。
 - 有错误时，显示**Err**。
 - 成功更新后，显示**end**。