



LEICA M10

LEICA M10 MONOCHROM

LEICA M10-P / ASC

LEICA M10-D

LEICA M10-R

ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE 3.2.5 / 4.2.5

NUEVO

- Perfiles de objetivos: Noctilux-M 35 f/1.2 ASPH.

Información importante para el uso de tarjetas SD

En casos excepcionales, pueden aparecer problemas técnicos al usar tarjetas UHS-I-SD. Para evitar ese error y garantizar el mejor funcionamiento posible de su cámara, Leica recomienda usar tarjetas UHS-II.

ES

ACTUALIZACIONES DEL FIRMWARE

Leica trabaja permanentemente en el desarrollo y optimización de sus cámaras. Dado que muchas funciones de la cámara están controladas por software, es posible instalar posteriormente en la cámara mejoras y ampliaciones del volumen de funciones. Con este fin, Leica ofrece actualizaciones de firmware sin una periodicidad determinada y que se proporcionan en nuestra página web para su descarga.

Para determinar qué versión de firmware está instalada

→ En el menú principal, seleccione **Información cámara**

- Junto con la opción de menú **Firmware de cámara** se mostrará la versión actual del Firmware.

Si desea más información sobre el registro, sobre actualizaciones de firmware para su cámara y sobre posibles modificaciones y adiciones a las explicaciones contenidas en las instrucciones, consulte la «Zona para clientes» en: club.leica-camera.com

REALIZAR ACTUALIZACIONES DE FIRMWARE

¡La interrupción de una actualización de firmware en curso puede provocar daños graves e irreparables en su equipo!

Durante la actualización del firmware debe tener en cuenta las siguientes indicaciones:

- ¡No apague la cámara!
- ¡No extraiga la tarjeta de memoria!
- ¡No extraiga la batería!
- ¡No quite el objetivo!

Notas

- Si la batería no está suficientemente cargada, aparecerá un mensaje de advertencia. En este caso, cargue primero la batería y repita después el proceso anteriormente descrito.
- En el submenú **Información cámara** encontrará otros símbolos / números de autorización específicos del país y del dispositivo.

PREPARATIVOS

- Cargue completamente la batería e insértela
- Elimine de la tarjeta de memoria todos los archivos de firmware que pueda haber
 - Se recomienda hacer una copia de seguridad de todas las imágenes de la tarjeta de memoria antes de formatearla en la cámara.
(Atención: ¡Pérdida de datos! Al formatear la tarjeta de memoria se pierden todos los datos existentes en ella.)
 - Los archivos que haya en la memoria interna también deben asegurarse por precaución.
- Descargue el último firmware
- Guárdelo en tarjeta de memoria
 - El archivo del firmware debe guardarse en el nivel más alto de la tarjeta de memoria (no en una subcarpeta).
- Coloque la tarjeta de memoria en la cámara
- Encienda la cámara

ACTUALIZAR EL FIRMWARE DE LA CÁMARA

M10 / M10-P / M10-P ASC / M10 Monochrom / M10-R

- Descargue el último firmware
- Guárdelo en tarjeta de memoria
- Coloque la tarjeta de memoria en la cámara
- Encender la cámara
- En el menú principal, seleccione **Información cámara**
- Seleccione **Firmware de cámara**
 - La opción de menú solamente está disponible cuando hay un archivo de firmware en la tarjeta de memoria.
 - Aparecerá una consulta con información sobre la actualización.
- Compruebe la información sobre la versión
- Seleccione **Sí**
 - La actualización se inicia automáticamente.
 - Una vez el proceso finalice correctamente, aparecerá la notificación correspondiente y la cámara se reiniciará.

Notas

- Se recomienda resetear la cámara a la configuración de fábrica después de realizar la actualización.
- Tras el restablecimiento, deberá volver a ajustar la fecha y la hora y el idioma. Aparecerán las consultas de configuración correspondientes.

ACTUALIZAR EL FIRMWARE DE LA CÁMARA

M10-D

- Guarde el archivo de actualización del firmware en la tarjeta SD
- Asegúrese de que la cámara está apagada
- Mantenga presionado el botón de función y luego encienda la cámara
 - Durante el proceso de actualización, aparece en el visor **Up**
 - En caso de error, aparece **Err**
 - Despues de una correcta actualización, aparece **End**