



LEICA M10

LEICA M10 MONOCHROM

LEICA M10-P / ASC

LEICA M10-D

LEICA M10-R

MISE À JOUR DU FIRMWARE 3.2.5 / 4.2.5

NOUVEAU

- Profils de l'objectif : Noctilux-M 35 f/1.2 ASPH.

Information importante concernant l'utilisation des cartes SD

Dans de rares cas, l'utilisation de cartes UHS-I peut entraîner des problèmes techniques.

Pour éviter cette erreur d'une manière générale et pour garantir les meilleures perfor-

mances possibles de votre appareil photo, Leica recommande d'utiliser des cartes UHS-II.

MISES À JOUR DE FIRMWARES

Leica s'efforce sans cesse de développer et d'optimiser votre appareil photo. Étant donné que de très nombreuses fonctions de l'appareil photo sont commandées uniquement par logiciel, certaines de ces améliorations et extensions des fonctionnalités peuvent s'installer a posteriori sur votre appareil. À cet effet, Leica propose de temps à autre des mises à jour de firmwares disponibles au téléchargement sur notre page d'accueil.

Pour savoir quelle version du firmware est installée

→ Dans le menu principal, sélectionnez **Informations appareil photo**

- La version actuelle du firmware s'affiche, à côté de l'option de menu **Version du firmware de l'appareil**.

Vous trouverez plus d'informations sur l'enregistrement, les mises à jour de firmwares et les téléchargements pour votre appareil photo, ainsi que sur des modifications et des compléments au présent mode d'emploi dans la section « Espace clients », sur le site :

club.leica-camera.com

INSTALLATION DE MISES À JOUR DE FIRMWARES

L'interruption d'une mise à jour de firmware en cours peut provoquer des dommages graves irréversibles sur votre équipement !

Vous devez donc impérativement respecter les consignes suivantes lors de la mise à jour du firmware :

- Ne pas éteindre l'appareil photo !
- Ne pas retirer la carte mémoire !
- Ne pas retirer la batterie !
- Ne pas retirer l'objectif !

Remarques

- Si la batterie n'est pas suffisamment chargée, un message d'avertissement s'affiche. Dans ce cas, rechargez d'abord la batterie et répétez l'opération décrite ci-dessus.
- Dans le sous-menu **Informations appareil photo**, vous trouverez d'autres symboles ou numéros d'agrément spécifiques à l'appareil ou au pays concerné.

PRÉPARATIONS

- Chargez complètement la batterie et insérez-la
- Supprimez tous les fichiers de firmware éventuellement présents sur la carte mémoire
 - Il est conseillé de sauvegarder toutes les images enregistrées sur la carte mémoire, puis de formater celle-ci dans l'appareil photo.
(Attention : perte de données ! En cas de formatage de la carte mémoire, toutes les données qu'elle contient sont perdues.)
 - Par sécurité, il est conseillé de sauvegarder également les fichiers présents dans la mémoire interne.
- Téléchargez le firmware le plus récent
- Enregistrez-le sur la carte mémoire
 - Le fichier du firmware doit impérativement être enregistré à la racine de la carte mémoire (pas dans un sous-répertoire).
- Insérez la carte mémoire dans l'appareil photo
- Allumez l'appareil photo

ACTUALISATION DU FIRMWARE DE L'APPAREIL PHOTO

M10 / M10-P / M10-P ASC / M10 Monochrom / M10-R

- Téléchargez le microprogramme le plus récent
- Enregistrez-le sur la carte mémoire
- Insérez la carte mémoire dans l'appareil photo
- Allumez l'appareil photo
- Dans le menu principal, sélectionnez **Information de l'Appareil**
- Sélectionnez **Firmware de l'Appareil**
 - L'option de menu est uniquement disponible lorsqu'un fichier actuel du microprogramme est présent sur la carte mémoire insérée.
 - Une demande apparaît avec des informations sur la mise à jour.
- Vérifiez l'information sur la version
- Sélectionnez **Oui**
 - La mise à jour démarre automatiquement.
 - Une fois la mise à jour réalisée avec succès, un message correspondant apparaît et l'appareil photo redémarre.

Remarques

- L'appareil photo ne doit en aucun cas être arrêté avant que la mise à jour ne soit terminée.
- Si la batterie n'est pas suffisamment chargée, le message d'avertissement **Battery Low** s'affiche. Dans ce cas, rechargez d'abord la batterie et répétez l'opération décrite ci-dessus.

ACTUALISATION DU FIRMWARE DE L'APPAREIL PHOTO

M10-D

- Effectuez les préparations
- Maintenir enfoncée la touche de fonction et allumer l'appareil
 - La mise à jour démarre automatiquement.
 - Pendant l'opération de mise à jour, le viseur affiche le message **Up**.
 - En cas d'erreur s'affiche **Err**.
 - Une fois la mise à jour réussie s'affiche **End**.