



LEICA M10-D

Mise à jour du microprogramme

MICROPROGRAMME 2.20.48.40

_ÉTENDU : Profils de l'objectif

MISES À JOUR DE MICROPROGRAMMES

Leica s'efforce sans cesse de développer et d'optimiser votre appareil photo. Étant donné que de très nombreuses fonctions de l'appareil photo sont commandées uniquement par logiciel, certaines de ces améliorations et extensions des fonctionnalités peuvent s'installer a posteriori sur votre appareil. À cet effet, Leica propose de temps à autre des mises à jour de microprogrammes disponibles au téléchargement sur notre page d'accueil.

Une fois votre appareil enregistré, Leica vous tient informé de toutes les mises à jour.

Vous trouverez plus d'informations sur l'enregistrement, les mises à jour de microprogrammes et les téléchargements pour votre appareil photo, ainsi que sur des modifications et des compléments au présent mode d'emploi dans la section « Espace clients », sur le site : club.leica-camera.com

ACTUALISER LE MICROPROGRAMME DE L'APPAREIL PHOTO

- ▶ Téléchargez le microprogramme le plus récent
- ▶ Enregistrez-le sur la carte mémoire
- ▶ Insérez la carte mémoire dans l'appareil photo
- ▶ Maintenir enfoncée la touche de fonction et allumer l'appareil
 - Pendant l'opération de mise à jour, le viseur affiche le message **UP**.
 - En cas d'erreur s'affiche **Err**.
 - Une fois la mise à jour réussie s'affiche **end**.

Remarques

- Avant de quitter la mise à jour, l'appareil photo ne doit en aucun cas être arrêté.
- Si la batterie n'est pas suffisamment chargée, un message d'avertissement s'affiche. Dans ce cas, rechargez d'abord la batterie et répétez l'opération décrite ci-dessus.

PROFILS DE L'OBJECTIF

La liste des objectifs Leica M identifiables automatiquement a été étendue.