



LEICA M10

LEICA M10 MONOCHROM

LEICA M10-P / ASC

LEICA M10-D

LEICA M10-R

PEMBARUAN FIRMWARE 3.2.5 / 4.2.5

BARU

- Daftar lensa Leica M yang dapat dikenali secara otomatis telah diperluas: Noctilux-M 35 f/1.2 ASPH.

Informasi penting tentang penggunaan kartu SD

Dalam kasus yang jarang terjadi, masalah teknis mungkin terjadi saat menggunakan kartu UHS-I. Untuk menghindari kesalahan ini secara umum dan memastikan performa terbaik dari kamera Anda, Leica merekomendasikan penggunaan kartu UHS-II.

ID

PEMBARUAN FIRMWARE

Leica terus berupaya mengembangkan dan mengoptimalkan kamera Anda secara lebih lanjut. Karena banyak fungsi kamera yang sepenuhnya dikontrol perangkat lunak, peningkatan dan penyempurnaan keseluruhan fungsi dapat diinstal ke kamera Anda. Untuk tujuan ini, Leica terkadang menawarkan pembaruan firmware yang dapat Anda unduh dari situs web kami dari waktu ke waktu.

Untuk mengetahui versi firmware yang diinstal

→ Dalam menu utama, pilih **Camera Information**

- Di samping item menu **Camera Firmware**, versi firmware saat ini ditampilkan.

Informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, pembaruan firmware, atau unduhannya untuk kamera Anda dan, jika perlu, perubahan dan penambahan pada penjelasan panduan ini dapat ditemukan di "Area Pelanggan" di: club.leica-camera.com

MELAKUKAN PEMBARUAN FIRMWARE

Jika pembaruan firmware yang sedang berjalan dihentikan, kerusakan permanen yang parah dapat terjadi pada perlengkapan Anda!

Oleh karena itu, perhatikan informasi berikut dengan cermat selama pembaruan firmware:

- Jangan mematikan kamera!
- Jangan mengeluarkan kartu memori!
- Jangan mengeluarkan baterai!
- Jangan melepaskan lensa!

Catatan

- Jika baterai tidak terisi penuh, pesan peringatan akan muncul. Dalam hal ini, isi baterai terlebih dahulu dan ulangi prosedur yang dijelaskan di atas.
- Di submenu **Camera Information** berisi tanda dan nomor persetujuan perangkat tambahan dan negara tertentu.

PERSIAPAN

- Isi daya baterai dan masukkan
- Jika ada, hapus semua file firmware dari kartu memori
 - Sebaiknya cadangkan semua gambar di kartu memori, lalu format kartu memori di kamera.
(Perhatian: data akan hilang! Jika kartu memori diformat, semua data yang tersedia di dalamnya akan dihapus.)
 - File di memori internal juga harus dicadangkan sebagai tindakan pencegahan.
- Unduh firmware terbaru
- Simpan ke kartu memori
 - File firmware harus disimpan di folder teratas dalam kartu memori (bukan di subfolder).
- Masukkan kartu memori ke kamera
- Hidupkan kamera

MEMPERBARUI FIRMWARE KAMERA

M10 / M10-P / M10-P ASC / M10 Monochrom / M10-R

- Unduh firmware terbaru
- Simpan ke kartu memori
- Masukkan kartu memori ke kamera
- Hidupkan kamera
- Dalam menu utama, pilih **Camera Information**
- Pilih **Camera Firmware**
 - Item menu hanya tersedia jika file firmware saat ini tersedia pada kartu memori yang digunakan.
 - Pertanyaan dengan informasi tentang pembaruan muncul.
- Periksa informasi versi
- Pilih **Yes**
 - Pembaruan dimulai secara otomatis.
 - Setelah berhasil diselesaikan, pesan yang sesuai akan muncul dan kamera diaktifkan ulang.

Catatan

- Jangan mematikan kamera sebelum menyelesaikan pembaruan.
- Jika baterai tidak terisi penuh, pesan peringatan **Battery low** akan muncul. Dalam hal ini, isi baterai terlebih dahulu dan ulangi prosedur yang dijelaskan di atas.

MEMPERBARUI FIRMWARE KAMERA

M10-D

- Lakukan persiapan
- Tekan terus tombol fungsi, lalu hidupkan kamera
 - Pembaruan dimulai secara otomatis.
 - Selama proses pembaruan akan muncul **Up** di jendela bidik.
 - Jika terjadi kesalahan akan muncul **Err**.
 - Setelah pembaruan berhasil akan muncul **End**.