



# LEICA M11

## LEICA M11 MONOCHROM

### LEICA M11-P

### LEICA M11-D

AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE 2.2.0

#### NUOVO

**Trasferimento di sfondo:** In combinazione con Leica FOTOS 5.0, le immagini in anteprima possono essere trasferite in background via Bluetooth. Ulteriori informazioni: <https://vimeo.com/1036371599>

**Formattazione della memoria tramite Leica FOTOS:** Formattazione della memoria interna e della scheda di memoria inserita possibile tramite Leica FOTOS 5.0.

#### MIGLIORAMENTI

**Leica FOTOS:** Miglioramento della stabilità della connessione.

#### Informazioni importanti sull'impiego della scheda di memoria

In rari casi, è possibile che si verifichino problemi tecnici durante l'utilizzo di schede SD UHS-I. Per evitare questo errore e assicurare la migliore performance possibile della vostra fotocamera, Leica consiglia di utilizzare generalmente le schede di memoria UHS-II.

## AGGIORNAMENTI DEL FIRMWARE

Leica lavora costantemente allo sviluppo e al miglioramento dei propri prodotti. Numerose funzioni della fotocamera sono controllate unicamente dal software, quindi, le eventuali migliorie e i potenziamenti della gamma di funzioni possono essere installati sulla fotocamera anche in un secondo momento. Per l'aggiornamento, Leica vi mette a disposizione, ad intervalli di tempo irregolari, i necessari aggiornamenti del firmware, che potrete scaricare dalla nostra home page.


Qualora abbiate registrato la vostra fotocamera, Leica vi fornirà tutte le indicazioni riguardanti i nuovi aggiornamenti. Gli utenti di Leica FOTOS saranno informati automaticamente circa eventuali aggiornamenti del firmware per la loro fotocamera Leica.

Gli aggiornamenti del firmware possono essere installati in due modi diversi:

- comodamente tramite la app Leica FOTOS
- direttamente nel menu della fotocamera

### Per sapere quale versione di firmware è installata sulla fotocamera

- ▶ Nel menu principale, selezionare **Informazioni fotocamera**
  - Accanto alla voce di menu **Versione firmware fotocamera** viene visualizzata la versione firmware attuale.



Per ulteriori informazioni circa la registrazione, gli aggiornamenti del firmware e il download degli aggiornamenti per la vostra fotocamera nonché modifiche e integrazioni alle presenti istruzioni per l'uso, potete visitare l'Area Clienti al sito web:

[club.leica-camera.com](http://club.leica-camera.com)

## AGGIORNAMENTI DEL FIRMWARE

Interrompere un aggiornamento del firmware in corso può causare danni gravissimi e irreparabili al vostro equipaggiamento!

Durante l'aggiornamento del firmware, quindi, si dovranno osservare scrupolosamente le seguenti avvertenze:

- Non spegnere la fotocamera!
- Non rimuovere la scheda di memoria!
- Non rimuovere la batteria!
- Non smontare l'obiettivo!

### Avvertenze

- Se la batteria non è sufficientemente carica, compare un messaggio di avviso. In questo caso, ricaricare prima la batteria, quindi, ripetere la procedura descritta sopra.
- Nel sottomenu **Informazioni fotocamera** sono disponibili ulteriori contrassegni o numeri di approvazione specifici per dispositivo e paese.

### PREPARATIVI

- ▶ Caricare completamente la batteria e inserirla correttamente
- ▶ Eliminare dalla scheda di memoria qualsiasi eventuale file di firmware presente
  - Si consiglia di salvare tutte le immagini presenti sulla scheda di memoria e di formattarle successivamente nella fotocamera.  
(Attenzione: perdita dei dati! Durante la formattazione della scheda di memoria, **tutti** i dati salvati sulla scheda saranno cancellati.)
  - Per precauzione, si dovrebbero salvare anche i file presenti nella memoria interna.
- ▶ Scaricare la versione di firmware più aggiornata
- ▶ Salvare sulla scheda di memoria
  - Il file del firmware deve essere salvato nel livello superiore della scheda di memoria (non in una sottodirectory).
- ▶ Inserire la scheda di memoria nella fotocamera
- ▶ Accendere la fotocamera

## AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE DELLA FOTOCAMERA

M11 / M11-P / M11 Monochrom

- ▶ Effettuare i preparativi
- ▶ Nel menu principale, selezionare **Informazioni fotocamera**
- ▶ Selezionare **Versione firmware fotocamera**
- ▶ Selezionare **Aggiornamento del firmware**
  - Compare un prompt con le informazioni circa l'aggiornamento.
- ▶ Controllare le informazioni di versioning
- ▶ Selezionare **Sì**
  - Compare il prompt **Vuoi salvare i profili sulla scheda SD?**
- ▶ Selezionare **Sì/No**
  - L'aggiornamento si avvia automaticamente.
  - Durante l'operazione, il LED di stato inferiore lampeggia.
  - Terminata con successo l'operazione, compare il messaggio corrispondente e la fotocamera si riavvia.

### Avvertenze

- Dopo un aggiornamento, si consiglia di ripristinare le impostazioni di fabbrica della fotocamera.
- Dopo il reset occorre reimpostare data e ora nonché la lingua. Compaiono i prompt corrispondenti.

## AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE DELLA FOTOCAMERA

M11-D

- ▶ Effettuare i preparativi
- ▶ Tenere premuto il pulsante funzione
- ▶ Accendere la fotocamera
  - Durante l'aggiornamento, lampeggiano il LED di stato e il LED di autoscatto in rosso e nel mirino viene visualizzato **UP**.