



ライカM(Typ 240) / ライカM-P (Typ 240) / ライカM-E (Typ 240)

ファームウェアインストール手順

Firmware 2.0.6.0

ファームウェアを最新版にアップデートすることにより、機能や性能を向上することができます。

更新内容

機種名	ライカ M(Typ 240) / ライカ M-P (Typ 240) / ライカ M-E (Typ 240)
更新バージョン	2.0.6.0
更新ファイル名	M_240-2.0.6.0-CUSTOMER

詳細

バージョン	詳細
バージョン 2.0.6.0	改善内容: 不具合を修正しました。

ファームウェアのアップデート方法

1. カメラでSDメモリーカードを初期化します。
2. カメラの電源を切り、SDカードを取り出してパソコンのメモリーカードスロットに挿入します。
3. ライカのホームページから該当するファームウェアをダウンロードします。
4. ダウンロードしたファームウェアをSDメモリーカードの最上層にコピーします。
5. SDカードをカメラに挿入します。
6. INFOボタンを押しながらカメラの電源を入れます。
7. ファームウェアのアップデートが開始されます。アップデートは2分から4分で完了します。アップデート中は液晶モニターに「Updating firmware」のメッセージが表示されます。
8. アップデートが完了すると、液晶モニターにアップデート完了を知らせるメッセージが表示されます。メッセージは数秒後に消えます。



ご注意

新しいバージョンのファームウェアをインストールすると、ユーザープロファイルが初期化されるため、ファームウェアのインストール後に再度設定が必要になります。アップデートする前に、設定などをメモしておくことをお勧めします。

ファームウェアのアップデート中は、カメラの電源を切る、バッテリーやSDメモリーカードを取り出す、レンズを取り外す等の行為は行わないでください。

ファームウェアのアップデート中にこれらの操作を行うと、カメラが故障するおそれがあります。

アップデート中バッテリー残量が少ないと、液晶モニターに警告メッセージが表示されます。必ずフル充電したバッテリーを使用してください。