



# Instructions d'installation de la mise à jour du microprogramme 1.1 du Leica X2

Chers clients,

L'installation du nouveau microprogramme permet d'optimiser les fonctions du Leica X2 dans différents domaines.

## Caractéristiques de la mise à jour

<b>Modèle, désignation</b>	LEICA X2
<b>Version de la mise à jour</b>	Version 1.1
<b>Nom du fichier</b>	X2-1_100.zip (décompressé : X2-1_100.upd)

<b>Version</b>	<b>Description</b>
Version 1.1	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meilleur comportement en cas de bruit à partir de la sensibilité ISO 1600</li><li>2. Meilleure balance des blancs automatique</li><li>3. Optimisation générale et amélioration des performances</li></ol>

## Procédure de mise à jour du microprogramme

- Etape 1: chargez complètement l'accumulateur de l'appareil.
- Etape 2: formatez une carte mémoire SD dans le LEICA X2.
- Etape 3: téléchargez le fichier de mise à jour du microprogramme, X2-1\_100.ZIP; double-cliquez sur le fichier ZIP pour le décompresser.
- Etape 4: copiez le fichier décompressé du microprogramme X2-1\_100.UPD dans le niveau le plus élevé du répertoire de la carte mémoire SD.
- Etape 5: Veillez à mettre l'appareil hors tension.
- Etape 6: insérez l'accumulateur chargé dans l'appareil. S'il n'est pas entièrement chargé, le menu de mise à jour ne s'affiche pas.
- Etape 7: insérez dans l'appareil photo la carte mémoire préparée conformément aux étapes 2-4.
- Etape 8: mettez l'appareil sous tension à l'aide de l'interrupteur principal tout en maintenant la touche INFO enfoncée.
- Etape 9: confirmez que vous souhaitez mettre le microprogramme de l'appareil à jour à la version 1.1. A la fin de ce processus, vous êtes invité à redémarrer l'appareil à l'aide de l'interrupteur principal: mettez l'appareil hors, puis sous tension.

- Etape 10: reformatez la carte mémoire SD dans votre LEICA X2 afin de supprimer le fichier du microprogramme.

**IMPORTANT:**

\_ Leica conseille de mettre à jour le microprogramme de votre appareil lorsque la version dont vous disposez est plus ancienne que la dernière version disponible.

\_ Il n'est pas nécessaire d'effectuer de mise à jour si la version 1.1 est déjà installée sur l'appareil.

\_ Le formatage de la carte mémoire SD supprime définitivement toutes les données de la carte, y compris les fichiers protégés. Veillez à ne perdre aucune donnée importante en les sauvegardant préalablement sur d'autres supports de données (p. ex. disque dur de PC, disque dur externe).

\_ Ne mettez **pas** l'appareil hors tension et ne retirez **pas** la carte mémoire pendant la mise à jour du microprogramme.

**SI VOUS NE RESPECTEZ PAS CETTE CONSIGNE, VOUS RISQUEZ D'ENDOMMAGER VOTRE APPAREIL PHOTO!**