



ライカ X2 最新ファームウェア (Ver. 1.1) へのアップデート方法

ファームウェアをアップデートすることにより、ライカX2の機能を向上させることができます。

アップデート情報

対象機種	ライカ X2
バージョン	1.1
ファイル名	X2-1_100.zip (解凍後: X2-1_100.upd)

バージョン	内容
1.1	1. ISO 1600 以上でのノイズを低減 2. オートホワイトバランス性能の改善 3. 総合的な機能の改善・向上

ファームウェアのアップデート方法

1. バッテリーを十分に充電します。
2. カメラでSDメモリーカードをフォーマットします。
3. アップデートファイル「X2-1_100.zip」をダウンロードし、ダブルクリックして解凍します。
4. 解凍したファイル「X2-1_100.upd」をSDメモリーカードの階層の最上層にコピーします。
5. カメラの電源を切ります。
6. 充電したバッテリーをカメラに入れます。バッテリーが十分に充電されていないと、アップデートメニューは表示されませんのでご注意ください。
7. フォーマットしてアップデートファイルをコピーした SD メモリーカードをカメラに入れます。
8. INFO ボタンを押しながら、カメラの電源を入れます。
9. ファームウェアをアップデートするかを確認する画面が表示されますので、[はい]を選んでから [MENU/SET] ボタンを押してアップデートを開始します。アップデートが完了すると、アップデート完了のメッセージが表示されます。メッセージが表示されたら、カメラの電源を入れ直します。
10. カメラで SD メモリーカードを再びフォーマットして、SD メモリーカードにコピーしたアップデートファイルを削除します。

重要

- ご使用のカメラのファームウェアのバージョンが「1.1」より古い場合は、アップデートすることをおすすめいたします。
- ご使用のカメラのファームウェアのバージョンが「1.1」の場合は、アップデートは必要ありません。
- SD メモリーカードをフォーマットすると、プロテクトされたデータを含むすべてのデータが消去されます。消去されたデータは元に戻すことはできません。SD メモリーカード内のデータは、パソコンや外付けハードディスクなどにバックアップを取ってください。
- ファームウェアのアップデート中は、カメラの電源を切ったり、カメラからSDメモリーカードを取り出したりしないでください。

ファームウェアのアップデート中にこれらの操作を行うと、カメラの故障の原因となります。