



라이카 M-D (Typ 262) 펌웨어 업데이트 1.0.0.4

고객님께,

고객님의 라이카 M-D에 이번 펌웨어를 설치하면 카메라는 10분 동안 미사용 시 자동으로 전원이 꺼지게 (전원 세이프 모드) 됩니다.

Update Contents

Model Number	Leica M-D (Typ 262)
Update Version	Version 1.0.0.4
Update File Name	MD262_1004.FW

Overview

Version	Description
M-D (Typ 262) Version 1.0.0.4	개선된 사항: <ul style="list-style-type: none">카메라는 10 분 동안 미사용 시 자동으로 전원이 꺼지게 (전원 세이프 모드) 됩니다.

펌웨어 업데이트 과정

절차:

1. 카메라의 전원을 끕니다.
 2. 메모리 카드를 컴퓨터에 연결된 카드 리더기나 메모리 슬롯에 넣습니다.
 3. 메모리 카드를 포맷합니다.
 4. 웹사이트의 “FIRMWARE”라는 링크에서 펌웨어 파일을 다운로드 받습니다.
 5. *.FW 파일을 메모리의 가장 상위 폴더에 저장합니다.
 7. 메모리 카드를 카드 리더기에서 제거합니다.
 8. 카메라의 전원이 꺼져있는 것을 확인하고 메모리 카드를 카메라에 삽입합니다. 그리고 하판을 반드시 닫아 주십시오.
 9. FUNCTION 버튼을 누른 채 카메라의 전원을 켜십시오.
- 업데이트 과정이 시작됩니다. 15 분까지 걸릴 수 있습니다.

Displays

	Viewfinder LED (permanently lit up)	Back LED
During the procedure	UP	lights up
After an update	UP	goes out
Battery capacity too low for update procedure	bc	flashes slowly
Update not possible*	Err	flashes quickly

경고:

카메라 펌웨어 업데이트 중 카메라 전원을 끄거나 SD 카드나 렌즈 분리를 절대 하지 마십시오.
당신의 카메라에 큰 손상을 가할 수 있습니다.!

새로운 펌웨어를 설치하면 기존의 유저 프로파일은 모두 사라집니다. 새 펌웨어 설치 후 새롭게 설정 하셔야 합니다. 그래서 업데이트 전 기존의 셋팅값을 메모해 두는 것을 권장합니다.

카메라의 배터리가 충분히 충전되어 있지 않은 경우, 경고 메시지가 나타날 수 있습니다.