



Istruzioni per l'installazione del firmware Leica X Vario (Typ 107) - Firmware 1.1

Gentile Cliente,

Installando il firmware 1.1 sulla sua Leica X Vario (Typ 107) implementerà con nuove funzioni la sua fotocamera.

Aggiornamento Contenuti

Modello	LEICA X Vario (Typ 107)
Versione	Versione 1.1
Nome File	XV-1_100.upd

Descrizione

Versione	Descrizione
Versione 1.1	Miglioramenti operativi: • <u>Correzione esposizione diretta</u> → in modalità "A" e "T" si può accedere direttamente alla funzione di compensazione dei valori di esposizione tramite la rotella di regolazione. • <u>Tasto Info:</u> ○ Il tasto info conferma la voce di menu selezionata nello stesso modo del tasto menu/set. ○ Attiva anche la funzione riproduzione in modalità riproduzione video • <u>Tasto Flash:</u> → il tasto flash ora si attiva solo quando il flash integrato è estratto o quando un flash esterno Leica è collegato. • <u>Volume Audio:</u> → in modalità video il volume è regolabile tramite i tasti superiore e inferiore della ghiera posteriore. Miglioramenti di funzionalità: • Nuova funzionalità <u>"Auto ISO:"</u> ○ La selezione dei tempi di posa è ampliata da 1s a 1/1000s ○ Se si seleziona Auto ISO rimane attivo anche in modalità M

Procedura aggiornamento Firmware

1. Scaricate la versione aggiornata del firmware e fate doppio click sul file ZIP per aprirlo.
2. Copiate il firmware file in una scheda SD nella cartella di livello superiore della struttura della memoria.
3. Assicuratevi di spegnere la vostra fotocamera.
4. Inserite la batteria completamente carica nella fotocamera. Se la batteria non è completamente carica, non apparirà la schermata di procedura aggiornamento.
5. Inserite la scheda di memoria SD nella vostra fotocamera.
6. Accendete la fotocamera – mentre tenete premuto contemporaneamente il tasto “INFO”.
7. Apparirà la schermata di procedura aggiornamento. Premete OK.
8. La LEICA X Vario inizierà la procedura di aggiornamento che impiegherà circa 90 secondi.
9. Dopo aver eseguito l’aggiornamento, riaccendete la fotocamera.

ATTENZIONE:

Si prega di non spegnere la fotocamera nè di estrarre la scheda SD mentre aggiornate il firmware della fotocamera.

POTREBBE CAUSARE GRAVI DANNI ALLA FOTOCAMERA!
