



Installations-Anleitung zur Leica X Vario (Typ 107) - Firmware 1.1

Sehr geehrte Kunden,

Durch die Installation der Firmware 1.1 erhalten Sie zusätzliche Funktionen für Ihre Leica X (Typ 107).

Update Eigenschaften

Modell, Bezeichnung	LEICA X Vario (Typ 107)
Update Version	Version 1.1
Dateiname	XV-1_100.upd

Beschreibung

Version	Beschreibung
Version 1.1	<p>Verbesserungen der Bedienung:</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>Direkte Belichtungskorrektur</u> → im "A" und "T" Modus liegt die EV-Korrektur jetzt im direkten Zugriff auf dem Daumenrad• <u>Info Taste:</u><ul style="list-style-type: none">○ Die Info Taste bestätigt Menü Auswahl in der gleichen Weise wie die „menu/set“ Taste○ Außerdem kann durch sie nun die Wiedergabe im Video Wiedergabe Modus gestartet werden• <u>Blitz Taste:</u> → die Blitz Taste ist nur noch aktiviert wenn entweder der interne Blitz ausgefahren oder aber ein externer Leica Blitz aufgesteckt ist.• <u>Lautstärke Video:</u> → In der Video Wiedergabe kann die Lautstärke jetzt mittels der oberen und unteren Taste der Kreuzwippe geregelt werden <p>Verbesserung innerhalb einer Funktion:</p> <ul style="list-style-type: none">• Neue Funktionalität in “<u>Auto ISO:</u>”<ul style="list-style-type: none">○ Die kürzeste Verschlusszeit kann aus einem Bereich von 1s bis hin zu 1/1000s gewählt werden○ Die Funktion Auto ISO bleibt ab jetzt auch im M Modus aktiv

Firmware Update Prozess

1. Laden Sie die aktualisierte Version der Firmware herunter; doppelklicken Sie auf die ZIP-Datei, um sie zu entpacken.
2. Kopieren Sie die entpackte Firmware-Datei auf die oberste Ordner-Ebene einer SD Speicherkarte
3. Vergewissern Sie sich, dass die Kamera ausgeschaltet ist.
4. Legen Sie einen geladenen Akku in die Kamera ein. Ist der Akku nicht vollständig geladen, erscheint das Update Menü nicht.
5. Legen Sie die vorbereitete Speicherkarte in die Kamera ein.
6. Schalten Sie die Kamera - während sie simultan den Infoknopf drücken - ein.
7. Das Firmware Update Menü wird angezeigt. Drücken Sie OK.
8. Ihre LEICA X Vario startet nun den Update Prozess. Das Update dauert ca. 90 Sekunden.
9. Starten Sie nach dem Updatevorgang Ihre Kamera neu

WICHTIG:

Schalten Sie Ihre Kamera **nicht** aus und entnehmen Sie **nicht** die Speicherkarte während Sie das Firmware Update durchführen.

SOLLTE DIES NICHT BEACHTET WERDEN, KÖNNEN SCHWERWIEGENDE SCHÄDEN AN IHRER KAMERA ENTSTEHEN!