



Installations-Anleitung für das Leica X2-Firmware-Update 1.1

Sehr geehrte Kunden,

durch die Installation der neuen Firmware können Sie die Funktionen der Leica X2 in verschiedenen Bereichen optimieren.

Update Eigenschaften

Modell, Bezeichnung	LEICA X2
Update Version	Version 1.1
Dateiname	X2-1_100.zip (entpackt: X2-1_100.upd)

Version	Beschreibung
Version 1.1	1. Verbessertes Rauschverhalten ab ISO 1600 2. Verbesserte automatische Weissabgleichsfunktion 3. Allgemeine Optimierungen und Performanz-Verbesserungen

Firmware-Update-Prozess

- Schritt 1: Laden Sie den Akku der Kamera vollständig auf.
- Schritt 2: Formatieren Sie eine SD-Speicherkarte in Ihrer LEICA X2.
- Schritt 3: Laden Sie die Firmware-Update-Datei ‚X2-1_100.ZIP‘ herunter; doppelklicken Sie auf die ZIP-Datei, um sie zu entpacken.
- Schritt 4: Kopieren Sie die entpackte Firmware-Datei X2-1_100.UPD auf die oberste Ordner-Ebene der SD Speicherkarte.
- Schritt 5: Vergewissern Sie sich, dass die Kamera ausgeschaltet ist.
- Schritt 6: Legen Sie den geladenen Akku in die Kamera ein. Ist der Akku nicht vollständig geladen, erscheint das Update Menü nicht.
- Schritt 7: Legen Sie die gemäß der Beschreibung in Schritt 2-4 vorbereitete Speicherkarte in die Kamera ein.
- Schritt 8: Schalten Sie die Kamera über den Hauptschalter wieder ein, während Sie die INFO-Taste gedrückt halten.
- Schritt 9: Bestätigen Sie, dass Sie die Firmware der Kamera auf die Version 1.1 updaten möchten. Nach erfolgreichem Update erscheint die Aufforderung, die Kamera über den Hauptschalter neu zu starten: schalten Sie die Kamera aus und wieder ein.

- Schritt 10: Formatieren Sie die SD-Speicherkarte in Ihrer LEICA X2 erneut, um die Firmware-Datei sicher zu löschen

WICHTIGE HINWEISE:

_ Leica empfiehlt ein Update der Firmware-Version auf Ihrer Kamera durchzuführen, wenn die aktuelle Kamera-Firmware älter ist, als die neu verfügbare Firmware-Version.

_ Ein Update der Firmware ist nicht notwendig, wenn die Version 1.1 bereits auf der Kamera installiert ist.

_ Beim Formatieren der SD-Speicherkarte werden alle Daten, einschließlich geschützter Dateien, gelöscht und können nicht wieder hergestellt werden. Bitte vergewissern Sie sich, dass keine für Sie wichtigen Daten verloren gehen, d.h. speichern Sie Ihre Daten auf alternativen Speichermedien (z.B. PC-Festplatte, externe Festplatte).

_ Schalten Sie Ihre Kamera **nicht** aus und entnehmen Sie **nicht** die Speicherkarte, während Sie das Firmware-Update durchführen.

SOLLTEN SIE DIES NICHT BEACHTEN, KÖNNEN SCHWERWIEGENDE SCHÄDEN AN IHRER KAMERA ENTSTEHEN!