Instructions d'installation du Leica D-LUX 5 - microprogramme 2.0

Chers clients,

L'installation du nouveau microprogramme vous permettra d'optimiser les fonctions du Leica D-Lux 5 dans les différents domaines indiqués.

Caractéristiques de la mise à jour

Modèle, désignation	LEICA D-LUX 5
Version de la mise à jour	Ver 2.0
Nom de fichier	DL5_V20.ZIP DL5_V20.BIN
Date de la mise à jour	13.12.2011

Améliorations

Version	Description
Version 2.0	1. Augmentation de la vitesse d'autofocus. 2. Augmentation de la vitesse d'obturation maximale de 60 à 250 secondes en cas de réglage manuel de l'exposition. 3. Réduction du bruit à sensibilité ISO élevée pour ISO 1.600 et ISO 3.200. 4. Amélioration de la fonctionnalité en cas de mise au point manuelle et automatique. 5. Meilleure précision de la balance des blancs automatique en cas de mauvaises conditions de luminosité 6. Possibilité de mémorisation de la position et de la taille de l'affichage AF sélectionné. 7. Mise en œuvre du "mode actif" lors de la stabilisation de l'image en cas d'enregistrements vidéo 8. Possibilité de fonction autofocus continue en cas de pression à mi-course sur le déclencheur. 9. Possibilité d'utiliser le nouvel "effet Miniature" dans le mode "My Colors" 10. Réglage manuel du moniteur LCD et du viseur externe dans le menu de réglage de l'appareil photo.

Procédure de mise à jour du microprogramme

- Etape 1: vérifiez la version actuelle du microprogramme de l'appareil.
- Etape 2: téléchargez la dernière version du microprogramme; double-cliquez sur le fichier ZIP pour le décompresser.
- Etape 3: copiez le fichier décompressé du microprogramme dans le niveau le plus élevé du répertoire d'une carte mémoire SD
- Etape 4: installez la mise à jour du microprogramme

IMPORTANT:

Ne mettez **pas** l'appareil hors tension et ne retirez **pas** la carte mémoire pendant la mise à jour du microprogramme.

SI VOUS NE RESPECTEZ PAS CETTE CONSIGNE, VOUS RISQUEZ D'ENDOMMAGER VOTRE APPAREIL PHOTO!

Si les fonctionnalités de l'appareil sont limitées après la mise à jour du microprogramme, adressez-vous à votre revendeur ou distributeur Leica local.

Description des étapes

Etape 1: vérifiez la version actuelle du microprogramme

Leica recommande de mettre à jour la version du microprogramme de votre appareil photo lorsqu'elle est plus ancienne que la nouvelle version disponible.

La mise à jour n'est pas nécessaire lorsque la version 2.0 est déjà installée.

1. Mettez l'appareil photo sous tension.
2. Réglez l'interrupteur [Aufn.]/[Wiedergabe] sur Wiedergabe
3. Appuyez sur la touche de menu [MENU/SET]
4. Appuyez sur [◀] [▼] et sélectionnez l'icône de menu [🔧]
5. Appuyez sur [▶] et sélectionnez l'option de menu Firmware-Anzeige
6. Appuyez de nouveau sur [▶] afin d'afficher la version actuelle du microprogramme [Ver.][Firmware-Anz.]

Etape 2: téléchargez la nouvelle version du microgramme et décompressez le fichier

1. Téléchargez le fichier **DL5_V20.ZIP** et enregistrez-le sur votre bureau.

   DL5_V20.ZIP

2. Double-cliquez sur le fichier téléchargé et déplacez le fichier **DL5_V20.BIN** du dossier d'archive ZIP sur votre bureau.

Etape 3: copiez le microprogramme sur une carte mémoire SD

Préparation de la carte (formatage)

La carte mémoire SD doit disposer d'au moins 16 Mo d'espace libre. Formatez la carte mémoire SD dans l'appareil. Vous trouverez des informations sur le formatage de la carte mémoire dans la section correspondante du mode d'emploi du Leica D-LUX 5. L'option FORMATIEREN se trouve dans le menu EINSTELLUNGEN de l'appareil photo.

Le formatage de la carte mémoire SD supprime définitivement toutes les données de la carte, y compris les fichiers protégés. Veillez à ne perdre aucune donnée importante, en les sauvegardant préalablement sur d'autres supports de données (p. ex. disque dur de PC, disque dur externe).

Insérez la carte mémoire SD formatée dans le lecteur de cartes SD de votre PC.

Copiez le microprogramme sur la carte mémoire. Si votre PC ne dispose pas d'un lecteur de cartes SD, utilisez un lecteur de cartes externe.

Copiez le fichier dans le répertoire racine (*1) de la carte mémoire.
(*1) Répertoire racine = niveau le plus élevé de la carte mémoire SD

Etape 4: installez la mise à jour du microprogramme

1. Chargez complètement l'accumulateur de l'appareil.
2. Veillez à mettre l'appareil hors tension.
3. Insérez l'accumulateur chargé dans l'appareil. S'il n'est pas entièrement chargé, le menu de mise à jour ne s'affiche pas.
4. Insérez dans l'appareil photo la carte mémoire préparée conformément à l'étape 3.
5. Mettez l'appareil photo sous tension.
6. Placez l'appareil en mode de reproduction.
7. Le menu Firmware Update s'affiche.

Remarque

Si une version plus récente de la mise à jour du microprogramme est déjà installée sur l'appareil, le menu de mise à jour ne s'affiche pas. Si l'accumulateur n'est pas entièrement chargé, il n'apparaît pas non plus. L'appareil affiche alors un message indiquant qu'aucun fichier n'a été trouvé. Dans ce cas, mettez l'appareil hors, puis sous tension.

8. Appuyez sur la flèche vers le haut pour sélectionner JA.

9. Appuyez sur la touche MENU/SET.
   Le LEICA D-LUX 5 démarre le processus de mise à jour,
   qui dure environ 30 secondes.

Essayez de n'effectuer aucune des opérations ci-dessous avant la fin de l'étape suivante.

- Mise hors tension de l'appareil photo
- Ouverture de l'emplacement de la carte mémoire
- Retrait de la carte mémoire
- Retrait de l'accumulateur



< Affichage de la mise à jour du microprogramme >

10. Dès que la mise à jour est terminée, le LEICA D-LUX 5 revient automatiquement en mode de reproduction.
11. Pour vérifier la version, suivez les instructions décrites au point 1. Si la version 2.0 est indiquée, la mise à jour est réussie.
12. Mettez l'appareil photo hors tension.
13. Retirez la carte mémoire.

Remarque:

Formatez la carte mémoire utilisée pour une mise à jour du microprogramme avant d'y enregistrer de nouveau des photos. Si vous ne le faites pas, des dysfonctionnements du LEICA D-LUX 5 sont possibles et/ou la capacité de la carte mémoire sera réduite.