



Information Firmware Update Leica C-Lux

Firmware 2.0

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
durch die Installation der neuen Firmware erweitern Sie den Funktions- und Leistungsumfang Ihrer Leica.

Update Eigenschaften

Model Bezeichnung	LEICA C-LUX
Update Version	2.0
Update Dateiname	CLX_V20.bin

Überblick

Version	Beschreibung
Kamera FW 2.0	<ul style="list-style-type: none">▪ Implementierung des Easy Connect Menüs▪ Aktivierung der Geotagging Funktion

Firmware Update Prozess

1. Laden Sie die aktualisierte Version der Firmware herunter.
2. Kopieren Sie die Firmware-Datei auf die oberste Ordner-Ebene einer SD Speicherkarte.
3. Vergewissern Sie sich, dass die Kamera ausgeschaltet ist.
4. Legen Sie die SD Karte und einen geladenen Akku in die Kamera ein.
5. Drücken Sie die „Play“ Taste. Der Update Prozess startet.
6. Die Kamera führt Sie durch den Update Prozess.
7. Warten Sie bis der Update Prozess beendet ist.
8. Starten Sie die Kamera neu; entnehmen Sie nicht die SD Karte.

WICHTIG:

Schalten Sie Ihre Kamera **nicht** aus, entnehmen Sie **nicht** die Speicherkarte und entfernen Sie **nicht** das Objektiv oder die Batterie, während Sie das Firmware Update durchführen.

ES KÖNNEN SCHWERWIEGENDE SCHÄDEN AN IHRER KAMERA ODER IHREM OBJEKTIV ENTSTEHEN, FALLS SIE DIESEN HINWEIS NICHT BEACHTEN.