



Aggiornamento Firmware 1.1 per flash Leica SF26

Per usare la nuova voce di menu "Compensazione esposizione flash" con la M/M-P (Typ 240), occorre verificare che il flash SF26 sia dotato del firmware 1.1 o superiore. Per verificare la versione firmware del vostro SF26, seguite la procedura qui riportata:

- 1: Spegnete il flash.
- 2: Accendete il flash tenendo premuto il tasto TTL.
- 3: Lasciate andare il tasto TTL.

All'inizio, il LED del tasto TTL lampeggia. In seguito può lampeggiare anche quello nel tasto SLAVE. Il numero dei lampi indica la versione del firmware.

Per il firmware versione 1.0, il tasto TTL lampeggia una volta e il tasto SLAVE non emette lampi.

Per il firmware versione 1.1, il tasto TTL e quello SLAVE lampeggiano una volta ciascuno.

Comunicata la versione firmware, il tasto TTL e/o quello SLAVE possono restare accesi fissi in base al modo operativo.

Per effettuare l'aggiornamento firmware del vostro flash vi invitiamo a contattare il Servizio Clienti Leica.

Info@leica-camera.com
+49 (0) 6441/2080-111