



Firmwareupdate 1.1 für Leica SF26 Blitzgerät

Um den neuen Menüpunkt „Blitzbelichtungskorrektur“ mit der Leica M/M-P (Typ 240) zu benutzen, muss sichergestellt sein, dass das SF26 Blitzgerät die Firmwareversion 1.1 installiert hat. Mit der folgenden Anleitung können Sie die Firmwareversion des SF26 kontrollieren.

- 1: Blitzgerät ausschalten.
- 2: Blitzgerät bei gedrückter TTL-Taste einschalten.
- 3: TTL-Taste wieder loslassen.

Zuerst blinkt die LED in der TTL-Taste, anschließend (eventuell) auch die in der SLAVE-Taste. Die Anzahl der Blinkimpulse zeigt die Firmware-Version an.

Für die Firmware-Version 1.0 blinkt die TTL-Taste 1 mal und die SLAVE-Taste nicht.
Für die Firmware-Version 1.1 blinkt die TTL-Taste 1 mal und die SLAVE-Taste ebenfalls 1 mal

Nach der Anzeige der Firmwareversion leuchtet entweder die Slave-Taste oder die TTL-Taste permanent entsprechend der eingestellten Betriebsart.

Wenn Ihr Blitzgerät die Firmware 1.0 installiert hat, sollten Sie die neue Firmware aufspielen. Bitte setzen Sie sich mit dem Leica Customer Care in Verbindung um ein Update ihres Blitzgeräts zu arrangieren.

Info@leica-camera.com
+49 (0) 6441/2080-111