



## Mise à jour du Firmware 1.1 pour le flash Leica SF26

Pour utiliser la nouvelle fonction du menu "correction d'exposition au flash" avec le M/M-P (Type 240), vous devez vous assurer que le flash SF26 a la version du firmware 1.1 ou celle au-dessus. Nous vous remercions de vérifier la version du firmware de votre SF26 en suivant les instructions suivantes:

1. Eteignez votre flash
2. Allumez le flash en appuyant sur le bouton TTL
3. Relâchez le bouton TTL.

Tout d'abord, la LED de la touche TTL clignote. Puis éventuellement également celle de la touche SLAVE. Le nombre de clignotements indique la version du firmware.

Pour la version 1.0 du firmware, la fonction TTL clignote une fois tandis que celle SLAVE ne clignote pas.

Pour la version 1.1 du firmware, les fonctions TTL et SLAVE clignotent ensemble une fois.

Après l'indication du firmware, soit le TTL ou SLAVE s'allume en permanence selon le mode de fonctionnement.

Nous vous remercions de contacter le Service clients Leica pour effectuer la mise à jour du firmware de votre flash.

[Info@leica-camera.com](mailto:Info@leica-camera.com)

+49 (0) 6441/2080-111