



## Leica SF26 플래시를 위한 펌웨어 업데이트 1.1

M/M-P (Typ240) 모델에서 새로운 메뉴인 “플래시 노출 보정”을 사용하기 위해서는 SF26 플래시를 꼭 펌웨어 1.1 이상의 펌웨어로 업데이트 해야합니다.

- 1: 플래시 전원을 끕니다.
- 2: TTL 버튼을 누른채로 플래시 전원을 켭니다.
- 3: TTL 버튼에서 손을 뗅니다.

TTL 버튼의 LED 가 처음엔 반짝일 것 입니다. 그 후엔 SLAVE 버튼 역시도 반짝일 것 입니다. 반짝임의 횟수가 펌웨어 버전을 뜻합니다.

1.0 펌웨어일 경우 TTL 버튼이 한번 반짝이고 SLAVE 버튼은 반짝이지 않습니다. 1.1 펌웨어일 경우 TTL 이 한번, SLAVE 가 한번 반짝입니다.

펌웨어 공지가 끝나면 TTL 버튼과 SLAVE 버튼은 모두 실행 모드에 따라 바르게 작동됩니다.

플래시 펌웨어 업데이트에 대한 문의는 라이카 고객 센터로 연락 바랍니다.

[Info@leica-camera.com](mailto:Info@leica-camera.com)  
+49 (0) 6441/2080-111