



Istruzioni per aggiornare il firmware LEICA M8/M9/M Monochrom/M-E

1. Formattare una scheda di memoria SD nella vostra fotocamera.
2. Spegnere la fotocamera e inserire la scheda in un lettore di schede SD, integrato o collegato al computer. (Per aggiornare il firmware è richiesto un lettore di schede).
3. Scaricare il file del firmware dal sito web Leica tramite il menu Assistenza Clienti/Supporto/Download e scompattare il file.
4. Salvare il file scompattato (estensione “.upd o .upm”) al livello più alto nella struttura a cartelle della scheda.
5. Rimuovere in modo corretto la scheda dal lettore, inserire la scheda nella fotocamera e chiudere il fondello.
6. Accendere la fotocamera tramite l'interruttore generale e **attendere almeno 3 secondi** prima di continuare col punto 7.
7. Confermare la richiesta che appare sul monitor riguardante l'aggiornamento del firmware della fotocamera alla nuova versione.

La procedura di aggiornamento richiede circa 180s. Vi sarà richiesto di riavviare la fotocamera tramite l'interruttore generale.

8. Spegnere e riaccendere la fotocamera.

Nota:

- Se la batteria non è carica a sufficienza, viene visualizzato il corrispondente messaggio di avviso.
- Eseguito l'aggiornamento firmware della fotocamera, questa sarà riportata alle impostazioni predefinite. Ciò si applica anche alla cartella, alla numerazione dei file e ai profili utente.