



Instructions pour la mise à jour des firmwares pour LEICA M8/M9/M Monochrom/M-E

1. Formater une carte mémoire SD dans votre Leica.
2. Éteindre l'appareil photo, sortir la carte et l'insérer dans un lecteur de carte SD externe – interne, connecté à votre ordinateur. (Ceci est absolument nécessaire pour les mises à jour du firmware).
3. Télécharger le fichier de firmware sur le site Leica M8/M9/ME/MONOCHROME en utilisant le menu : / Support / Téléchargements menu de Service & Support.
4. Enregistrez le fichier (fichier zip) après l'avoir décompressé (extension ".upd ou .upm") au plus haut niveau de l'arborescence de votre carte SD c'est à dire en le glissant directement sur celle-ci sans l'insérer dans un dossier DCIM.
5. Retirer la carte correctement à partir de votre lecteur de carte et insérez la dans l'appareil. refermer la semelle.
6. Allumez l'appareil photo à l'aide de l'interrupteur principal et attendez au moins 3 secondes avant de passer à l'étape 7.
7. Confirmer l'invitation vous proposant de mettre votre firmware à jour, qui apparaît sur l'écran de l'appareil avec la dernière version.
8. Le processus de mise à jour peut prendre environ 180 sec. Vous serez alors invité à redémarrer l'appareil avec l'interrupteur principal.

Remarque:

- Lors de l'installation de la nouvelle version du firmware, tous les profils utilisateur seront supprimées et doivent être réglés de nouveau avec le nouveau firmware ;
Nous recommandons de prendre note des paramètres spécifiques avant la mise à jour.
- Si la batterie n'a pas une charge suffisante, vous verrez un message d'avertissement correspondant.