



## **Обновление программного обеспечения 1.1 для вспышки Leica SF26. Проверка версии.**

Чтобы использовать новый пункт меню "компенсация экспозиции вспышки" с Leica M/M-P (Typ 240), вы должны убедиться, что Leica SF26 имеет прошивку 1.1 или выше. Пожалуйста, проверьте версию прошивки SF26 :

- 1: Выключите вспышку.
- 2: Включите вспышку с зажатой кнопкой TTL.
- 3: Отпустите кнопку TTL.

Светодиод TTL должен мигать. Потом должна мигать кнопка Slave. Количество вспышек указывает на версию прошивки

Для прошивки версии 1.0, кнопка TTL мигает один раз, кнопка Slave не мигает.  
Для прошивки 1.1, кнопка TTL и Slave мигают по одному разу.

После указания прошивки, в зависимости от режима работы будет гореть кнопка TTL или Slave.

Пожалуйста свяжитесь с Leica для помощи в обновлении прошивки.

[Info@leica-camera.com](mailto:Info@leica-camera.com)

+49 (0) 6441/2080-111