



徕卡TL安装说明 – 固件2.3

尊敬的用户：

在您的徕卡TL上安装固件2.3，将为您的相机添加额外功能并提升相机表现。

更新内容

型号	徕卡 TL
更新版本	版本 2.3
更新文件名	TL_2300.TUF

描述

版本	描述
2.3	<u>性能提升:</u> ➤ 简化相机与智能手机 / 应用程序的配对过程 ➤ 改善 TL 镜头的色差 ➤ 支持所有镜头更新，包含 TL 2.8/18mm 镜头

请按照以下步骤安装新固件：

1. 下载固件的更新版本。
2. 将固件文件复制到 SD 存储卡的最上层。
3. 请务必关掉相机上的电源开关。
4. 将充满电的电池插入相机。如果电池没有完全充电，屏幕将不会显示更新过程。
5. 将 SD 存储卡插入相机。
6. 打开相机，同时按下并释放视频按钮。
7. 出现固件更新屏幕。按 OK 键。
8. 徕卡 TL 将启动更新过程。固件更新时长约为 90 秒。
9. 更新完毕后，请重新启动相机。

注意事项：

正在更新运行时，切勿关闭您的相机或拔出电池或退出SD记忆卡。
无视这个建议会对您的相机造成严重的损害！