



Istruzioni d'installazione per la Leica M MONOCHROM (Typ 246)

Firmware 1.0.2.0 M MONOCHROM (Typ 246)

Gentili Clienti,

Installando il firmware sulla vostra Leica M disporrete di nuove funzioni.

Contenuti dell'aggiornamento

Denominazione modello	LEICA M/M MONOCHROM (Typ 246)
Versione aggiornamento	Diverse come specificato
Nome del file di aggiornamento	Diversi

Panoramica

Versione	Descrizione
----------	-------------

1.0.2.0	- Supporto per il nuovo Thambar-M 90 f/2.2 - Supporto per il nuovo Noctilux-M 75 f/1.25 ASPH. - E' stato sistemato un baco che portava ad occasionali sottoesposizioni nell'uso del flash
---------	---



Istruzioni per aggiornare il firmware LEICA M

1. Formattate una scheda di memoria SD nella vostra Leica M.
2. Spegnete la fotocamera e inserite la scheda SD in un lettore di schede di memoria integrato o collegato al vostro computer. (Per aggiornare il firmware occorre un lettore di schede).
3. Scaricate il file del firmware dal sito web Leica M tramite il link "DOWNLOAD".
4. Salvate il file M_246-1.0.2.0-CUSTOMER.FW al livello superiore della struttura della scheda.
5. Rimuovete correttamente la scheda dal lettore, inseritela nella fotocamera e chiudete la copertura inferiore.
6. Tenendo premuto il tasto "INFO", accendete la fotocamera con l'interruttore generale.
7. La procedura di aggiornamento richiede tempi intorno ai 2-4 minuti. Sullo schermo appare la scritta "Loading file...".
8. Una volta eseguito l'aggiornamento, sullo schermo appare un messaggio corrispondente. Il messaggio scompare dopo alcuni secondi.

Nota:

- Una volta installata la nuova versione del firmware, tutti i profili utente saranno eliminati e andranno reimpostati dopo che si è installato il nuovo firmware. Vi raccomandiamo di prendere nota delle specifiche impostazioni prima dell'aggiornamento.
- Se la batteria non avesse carica sufficiente, vedrete un corrispondente messaggio di avviso

ATTENZIONE:

Fate attenzione a **NON** spegnere la fotocamera, né rimuovere la batteria o la scheda di memoria SD nel corso dell'aggiornamento.

IGNORARE QUESTA RACCOMANDAZIONE PUO' DANNEGGIARE SERIAMENTE LA VOSTRA FOTOCAMERA!