



**LEICA M10 / LEICA M10-R / LEICA M10-P**  
**LEICA M10-D / LEICA M10 MONOCHROM**  
**LEICA M10-P ASC**

Firmware-Update

## FIRMWARE

**LEICA M10: 3.22.23.38**

**LEICA M10-R: 30.22.23.34**

**LEICA M MONOCHROM: 4.22.23.34**

**LEICA M10-D: 3.22.23.52**

**LEICA M10-P: 4.22.23.34**

**LEICA M10-P ASC: 3.22.23.52**

**\_NEU:** Objektiv Profile

## FIRMWARE-UPDATES

Leica arbeitet permanent an der Weiterentwicklung und Optimierung Ihrer Kamera. Da sehr viele Funktionen der Kamera rein softwaregesteuert sind, können Verbesserungen und Erweiterungen des Funktionsumfangs nachträglich auf Ihrer Kamera installiert werden. Zu diesem Zweck bietet Leica in unregelmäßigen Abständen sogenannte Firmware-Updates an, die auf unserer Homepage zum Download zur Verfügung gestellt werden.

Wenn Sie Ihre Kamera registriert haben, informiert Sie Leica über alle neuen Updates.

### Um festzustellen, welche Firmware-Version installiert ist

- ▶ Im Hauptmenü **Kamera-Informationen** wählen
  - Neben dem Menüpunkt **Kamera-Firmware** wird die aktuelle Firmware-Version angezeigt.

Weitere Informationen zu Registrierung, Firmware-Updates bzw. deren Downloads für Ihre Kamera sowie ggf. Änderungen und Ergänzungen zu den Ausführungen dieser Anleitung finden Sie im „Kundenbereich“ unter: [club.leica-camera.com](http://club.leica-camera.com)

## KAMERA-FIRMWARE AKTUALISIEREN

- ▶ Aktuellste Firmware herunterladen
- ▶ Auf Speicherkarte speichern
- ▶ Speicherkarte in die Kamera einsetzen
- ▶ Kamera einschalten
- ▶ Im Hauptmenü **Kamera-Informationen** wählen
- ▶ **Kamera-Firmware** wählen
  - Der Menüpunkt ist nur verfügbar, wenn auf der eingesetzten Speicherkarte eine aktuelle Firmware-Datei vorhanden ist.
  - Eine Abfrage mit Informationen zum Update erscheint.
- ▶ Versionierungsinformation überprüfen
- ▶ **Ja** wählen
  - Update startet automatisch.
  - Nach erfolgreicher Beendigung erscheint eine entsprechende Meldung und die Kamera startet sich neu.

### Hinweise

- Vor Beendigung des Updates darf die Kamera keinesfalls ausgeschaltet werden.
- Falls der Akku nicht ausreichend geladen ist, erscheint eine Warnmeldung. In diesem Fall laden Sie zunächst den Akku und wiederholen den oben beschriebenen Vorgang.

## KAMERA-FIRMWARE AKTUALISIEREN M10-D

- ▶ Vorbereitungen durchführen
- ▶ Funktionstaste gedrückt halten und Kamera einschalten
  - Update startet automatisch.
  - Während des Update-Vorgangs erscheint im Sucher **UP**.
  - Bei einem Fehler erscheint **Err**.
  - Nach erfolgreichem Update erscheint **end**.

### Hinweise

- Vor Beendigung des Updates darf die Kamera keinesfalls ausgeschaltet werden.
- Falls der Akku nicht ausreichend geladen ist, erscheint eine Warnmeldung. In diesem Fall laden Sie zunächst den Akku auf und wiederholen den oben beschriebenen Vorgang.