



**LEICA M10 / LEICA M10-R / LEICA M10-P
LEICA M10-D / LEICA M10 MONOCHROM
LEICA M10-P ASC**

Pembaruan Firmware

FIRMWARE

LEICA M10: 3.22.23.38

LEICA M10-R: 30.22.23.34

LEICA M MONOCHROM: 4.22.23.34

LEICA M10-D: 3.22.23.52

LEICA M10-P: 4.22.23.34

LEICA M10-P ASC: 3.22.23.52

_BARU: Lens profiles

PEMBARUAN FIRMWARE

Leica terus berupaya mengembangkan dan mengoptimalkan kamera Anda secara lebih lanjut. Karena banyak fungsi kamera yang sepenuhnya dikontrol perangkat lunak, peningkatan dan penyempurnaan keseluruhan fungsi dapat diinstal ke kamera Anda. Untuk tujuan ini, Leica terkadang menawarkan pembaruan firmware yang dapat Anda unduh dari situs web kami.

Jika kamera telah didaftarkan, Leica akan memberitahukan pembaruan terkini kepada Anda.

Untuk mengetahui versi firmware yang diinstal

- ▶ Dalam menu utama, pilih **Camera Information**
 - Di samping item menu **Camera Firmware**, versi firmware saat ini ditampilkan.

Informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, pembaruan firmware, atau unduhannya untuk kamera Anda dan, jika perlu, perubahan dan penambahan pada penjelasan panduan ini dapat ditemukan di "Area Pelanggan" di:

club.leica-camera.com

MEMPERBARUI FIRMWARE KAMERA

- ▶ Unduh firmware terbaru
- ▶ Simpan ke kartu memori
- ▶ Masukkan kartu memori ke kamera
- ▶ Hidupkan kamera
- ▶ Dalam menu utama, pilih **Camera Information**
- ▶ Pilih **Camera Firmware**
 - Item menu hanya tersedia jika file firmware saat ini tersedia pada kartu memori yang digunakan.
 - Pertanyaan dengan informasi tentang pembaruan muncul.
- ▶ Periksa informasi versi
- ▶ Pilih **Yes**
 - Pembaruan dimulai secara otomatis.
 - Setelah berhasil diselesaikan, pesan yang sesuai akan muncul dan kamera diaktifkan ulang.

Catatan

- Jangan mematikan kamera sebelum menyelesaikan pembaruan.
- Jika baterai tidak terisi penuh, pesan peringatan akan muncul. Dalam hal ini, isi baterai terlebih dahulu dan ulangi prosedur yang dijelaskan di atas.

MEMPERBARUI FIRMWARE KAMERA M10-D

- ▶ Lakukan persiapan
- ▶ Tekan terus tombol fungsi, lalu hidupkan kamera
 - Pembaruan dimulai secara otomatis.
 - Selama proses pembaruan akan muncul **UP** di jendela bidik.
 - Jika terjadi kesalahan akan muncul **Err**.
 - Setelah pembaruan berhasil akan muncul **end**.

Catatan

- Jangan mematikan kamera sebelum menyelesaikan pembaruan.
- Jika baterai tidak terisi penuh, pesan peringatan akan muncul. Dalam hal ini, isi baterai terlebih dahulu dan ulangi prosedur yang dijelaskan di atas.