

Installationsanleitung für die Leica Q (Typ 116) und Leica Q-P

Firmware 3.1

Liebe Kundinnen und Kunden,

die Installation der Firmware 3.1 wird Ihre Leica Q und Leica Q-P um zusätzliche Funktionen erweitern und die Leistung Ihrer Kamera verbessern.

Inhalt des Updates

Modellnummer	LEICA Q. LEICA Q-P
Updateversion	3.1
Name der Update-Datei	Q116_31_..quf

Übersicht

Version	Beschreibung
Version	Easy Connect
3.1	<ul style="list-style-type: none">▪ Neuer QR Code für einfaches Pairing von Smartphone und Kamera.▪ 1-Click Verbindung über FN-Taste; WLAN startet ohne Untermenüs mit FN-Taste.▪ WLAN Name und Passwort sind fest vorgegeben, keine Untermenüs für Name und Passwort.▪ Schneller Wechsel zwischen Verbindungsmodes: WLAN beitreten oder WLAN bereitstellen.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die neue Firmware auf Ihrer Leica Q Kamera zu installieren:

Laden Sie die Batterie vollständig auf und setzen Sie diese in die Kamera ein.

1. Laden Sie die neue Firmware-Datei auf Ihren Computer herunter.
2. Bereiten Sie die SD-Karte für die Installation vor:
 - a. Stellen Sie bitte sicher, dass sich auf der Karte mindestens 200 MB freier Speicherplatz befinden.
 - b. Es ist empfehlenswert, die Karte in der Kamera zu formatieren, bevor Sie fortfahren.
 - c. Laden Sie die neue Firmware-Datei auf Ihren Computer herunter.
 - d. Kopieren Sie die Firmware-Datei in das Stammverzeichnis der SD-Karte.
 - e. Werfen Sie die SD-Karte ordnungsgemäß aus Ihrem Computer aus.
3. Setzen Sie die SD-Karte in die Kamera ein und schalten Sie die Kamera ein, während Sie den Video-Auslöser gedrückt halten.
4. Drücken Sie „Ja“, um zu bestätigen und den Vorgang zu starten;
 - a. Sie sollten Ihre aktuellen Profile auf der SD-Karte speichern, bevor Sie mit dem Update fortfahren.
 - b. Warten Sie, bis die Installation des Updates abgeschlossen ist.
 - c. Starten Sie die Kamera neu, ohne die SD-Karte herauszunehmen.
 - d. Laden Sie nach dem ersten Starten Ihre auf der SD-Karte gespeicherten Profile in die Kamera.
5. Der Updatevorgang ist abgeschlossen.

ACHTUNG:

Während das Update läuft, dürfen Sie **NICHT** die Kamera ausschalten oder die Batterie oder die SD-Speicherkarte entfernen.

EINE MISSACHTUNG DIESER WARNUNG KANN ZU ERHEBLICHEN SCHÄDEN AN IHRER KAMERA FÜHREN!