



LEICA M10
LEICA M10 MONOCHROM
LEICA M10-P / ASC
LEICA M10-D
LEICA M10-R

韌體更新 3.2.5 / 4.2.5

新的

- 鏡頭設定檔: Noctilux-M 35 f/1.2 ASPH.

有關SD卡使用的重要資訊

在極少數情況下，使用UHS-I卡時可能會出現技術問題。為避免這種問題並確保相機的最佳性能，Leica建議使用UHS-II卡。

TW

韌體更新

Leica始終致力於相機產品的繼續開發和優化。由於相機的諸多功能完全由軟體控制，因此某些功能上的改良與擴充可後續安裝於您的相機之中。為此，Leica將不定期提供韌體更新，這些更新可從我們的主頁下載。

要確定已安裝的韌體版本

→ 在主菜單中選擇 **相機資訊**

- 除了菜單項目**相機韌體**還會顯示當前的韌體版本名稱。

有關相機註冊、韌體更新或下載的更多資訊，以及本使用說明書的變更和補充內容，請瀏覽「客戶專區」：club.leica-camera.com

執行韌體更新

中斷正在進行的韌體更新，可能會導致設備的嚴重損壞和無法修復！

因此，在更新韌體期間，您必須特別注意以下注意事項：

- 不要關閉相機！
- 請勿取出記憶卡！
- 請勿取出電池！
- 請勿卸下鏡頭！

提示

- 電池的電力不足時，會出現警告資訊。在這種情況下，請先對電池充電，然後再重複上述步驟。
- 在相機資訊子選單中，您會找到其他的設備和國家許可標誌或許可編號。

準備工作

- 充滿電並裝入電池
- 從記憶卡中刪除所有可能存在的韌體檔案
 - 建議備份記憶卡上的所有相片，然後在相機中將其格式化。
(注意：檔案丟失！格式化記憶卡時，卡內的全部檔案都會丟失。)
 - 作為預防措施，也應對內記憶體中的檔案進行備份。
- 下載最新的韌體
- 儲存至記憶卡
 - 韌體檔案必須儲存於記憶卡的最上層（而非子目錄中）。
- 將記憶卡插入相機
- 開啟相機

更新相機的韌體

M10 / M10-P / M10-P ASC / M10 Monochrom / M10-R

- 下載當前的韌體
- 存儲至記憶卡
- 將記憶卡插入相機
- 開啟相機
- 在主菜單中選擇相機資訊
- 選擇相機韌體
 - 菜單項目僅當所用的記憶卡上有最新的韌體版本時可用。
 - 出現一個有關更新信息的詢問窗口。
- 檢測版本化信息
- 選擇是
 - 更新自動開始。
 - 成功操作後出現一個相應的提示訊息，且相機重新啟動。

提示

- 更新結束前禁止關閉相機。
- 電池的電力不足時，會出現警告訊息**電池電量低**。請先對電池充電，然後再重複上述步驟。

更新相機的韌體

M10-D

- 進行準備
- 按住功能按鍵不放，并開啟相機
 - 更新自動開始。
 - 更新過程中，觀景窗中顯示**Up**。
 - 有錯誤時，顯示**Err**。
 - 成功更新後，顯示**End**。