



LEICA M10 - 4.26.36.10
LEICA M10 MONOCHROM - 5.26.35.51
LEICA M10-P - 5.26.35.51
LEICA M10-P ASC - 4.26.36.10
LEICA M10-R - 40.26.35.51

新的

- 鏡頭設定檔: Summicron-M 66 f/2



韌體更新

Leica始終致力於相機產品的繼續開發和優化。由於相機的諸多功能完全由軟體控制，因此某些功能上的改良與擴充可後續安裝於您的相機之中。為此，Leica將不定期提供韌體更新，這些更新可從我們的主頁下載。

要確定已安裝的韌體版本

→ 在主菜單中選擇**相機資訊**

- 除了菜單項目**相機韌體**還會顯示當前的韌體版本名稱。

有關相機註冊、韌體更新或下載的更多資訊，以及本使用說明書的變更和補充內容，請瀏覽「客戶專區」：club.leica-camera.com

執行韌體更新

中斷正在進行的韌體更新，可能會導致設備的嚴重損壞和無法修復！

因此，在更新韌體期間，您必須特別注意以下注意事項：

- 不要關閉相機！
- 請勿取出記憶卡！
- 請勿取出電池！
- 請勿卸下鏡頭！

提示

- 電池的電力不足時，會出現警告資訊。在這種情況下，請先對電池充電，然後再重複上述步驟。
- 在**相機資訊**子選單中，您會找到其他的設備和國家許可標誌或許可編號。

準備工作

- 充滿電並裝入電池
- 從記憶卡中刪除所有可能存在的韌體檔案
 - 建議備份記憶卡上的所有相片，然後在相機中將其格式化。
(注意：檔案丟失！格式化記憶卡時，卡內的**全部**檔案都會丟失。)
 - 作為預防措施，也應對內記憶體中的檔案進行備份。
- 下載最新的韌體
- 儲存至記憶卡
 - 韌體檔案必須儲存於記憶卡的最上層（而非子目錄中）。
- 將記憶卡插入相機
- 開啟相機

更新相機的韌體

M10 / M10-P / M10-P ASC / M10 Monochrom / M10-R

- 下載當前的韌體
- 存儲至記憶卡
- 將記憶卡插入相機
- 開啟相機
- 在主菜單中選擇 **相機資訊**
- 選擇 **相機韌體**
 - 菜單項目僅當所用的記憶卡上有最新的韌體版本時可用。
 - 出現一個有關更新信息的詢問窗口。
- 檢測版本化信息
- 選擇 **是**
 - 更新自動開始。
 - 成功操作後出現一個相應的提示訊息，且相機重新啟動。

提示

- 更新結束前禁止關閉相機。
- 電池的電力不足時，會出現警告訊息 **電池電量低**。請先對電池充電，然後再重複上述步驟。

更新相機的韌體

M10-D

- 進行準備
- 按住功能按鍵不放，並開啟相機
 - 更新自動開始。
 - 更新過程中，觀景窗中顯示 **UP**。
 - 有錯誤時，顯示 **Err**。
 - 成功更新後，顯示 **End**。

在不支援 6 位元編碼的情況下使用徠卡 M 鏡頭

在 Leica M10-D 上，未具備 6 位元編碼的 Leica M 鏡頭將採用標準設定檔進行拍攝。由於不會進行自動或手動的鏡頭識別，因此 Exif 資料中不會儲存任何鏡頭資訊，也不會套用任何針對特定鏡頭的影像校正。

當然，該鏡頭仍可不受限制地使用。拍攝的影像將完全呈現所用鏡頭的自然成像特性。