



LEICA X1 Firmware Update 2.0

LEICA X1 FIRMWARE-UPDATE VERSION 2.0

Mit dieser Firmware-Version sind eine Reihe von Kamerafunktionen hinzugekommen (siehe unten), und die Leistung der Kamera wurde in mehreren Bereichen verbessert:

- Verbesserte Bildqualität
- Verbessertes AF-Reaktionsvermögen, besonders bei schwachen Lichtverhältnissen und kontrastarmen Motiven
- Höhere Genauigkeit bei manueller Entfernungseinstellung (MF), da das Monitorbild nun immer auf einer weit geöffneten Blende basiert.
- Kürzere Zeitabstände zwischen Aufnahmen

Hinweis:

Die Firmware-Version in der Kamera kann über den entsprechenden Menüpunkt 3.33 (siehe Anleitung, S. 23/57) überprüft werden.

FUNKTIONEN FÜR MANUELLE ENTFERNUNGSEINSTELLUNG

Bedienung (siehe Anleitung, S. 34)

Manuelle Scharfeinstellung kann nun über die Geschwindigkeit festgelegt werden, mit der das Einstellrad (1.18) gedreht wird.

Zur groben Entfernungseinstellung: Rad schnell drehen

Zur genauen Scharfeinstellung: Rad langsam drehen

Dies erlaubt eine schnellere und gleichzeitig präzisere Einstellung.

Schärfentiefe-Information (siehe Anleitung, S. 10/11)

Sobald manuelle Entfernungseinstellung mit dem Einstellrad (1.18) aktiviert wird, zeigt die Entfernungsskala (2.1.19), die daraufhin im unteren Bereich des Monitorbildes (1.27) erscheint, nun auch Marken für die größten bzw. geringste Entfernung des jeweiligen Schärfentiefe-Bereichs an. Dies bietet eine Wahlmöglichkeit, ob die Entfernungseinstellung entweder mit bestmöglicher Schärfe eines einzelnen Motivbereichs erfolgen soll, z. B. bei Portraitaufnahmen, oder so, dass die verfügbare Schärfentiefe (d. h. der scharf wiedergegebene Bereich) einen möglichst großen Teil des gewünschten Motivs abdeckt, z. B. bei Landschaftsaufnahmen.

Messwert-Speicherung (siehe Anleitung, S. 40)

Eine manuell vorgenommene Entfernungseinstellung kann nun gespeichert werden, indem die **DELETE/FOCUS**-Taste (1.15) länger als eine Sekunde gedrückt wird.

Dies kann sehr nützlich sein, um unbeabsichtigte Falscheinstellungen zu verhindern, vor allem bei mehreren aufeinander folgenden Aufnahmen desselben Motivs.

Verschiedenes

- Die Entfernungsskala (2.1.19), die im unteren Bereich des Monitorbildes erscheint, wenn die manuelle Entfernungseinstellung über das Einstellrad (1.18) aktiviert wird, zeigt nun zusätzliche Meter- und Fuß-Unterteilungen an.
Dies erlaubt eine einfachere grobe Voreinstellung nach Schätzwerten und folglich eine schnellere manuelle Entfernungseinstellung.
- Eine manuell eingestellte Entfernung bleibt sogar nach dem Aus- und Wiedereinschalten der Kamera erhalten (siehe Anleitung, S. 22).
Dies kann sich als sehr nützlich erweisen, wenn z. B. mehrere Aufnahmen von Motiven in ähnlicher Entfernung verteilt über einen längeren Zeitraum gemacht werden und die Kamera zur Schonung der Batterie zwischendurch ausgeschaltet wird.

FUNKTION FÜR ISO-EMPFINDLICHKEIT

Der von der Kamera eingestellte **AUTO ISO**-Wert (2.1.3, siehe Anleitung S. 29) wird durch leichtes Drücken (Druckpunktnahme) des Auslöser (1.8) angezeigt, d. h., wenn AF- und Belichtungseinstellungen gespeichert werden (siehe Anleitung S. 40), und unabhängig davon, ob die Funktionsanzeigen im Monitorbild ein- oder ausgeschaltet ist (siehe Anleitung, S. 26).

WEITERE FUNKTIONEN

Der Menüpunkt **Autom. Abschalt.** (siehe Anleitung, S. 26) enthält nun auch eine Einstellungsoption „1 Min.“.

Die zusätzliche Einstellungsoption ermöglicht die Feinabstimmung des Energiemanagements auf die jeweiligen Betriebsbedingungen und damit eine bessere Ausnutzung der Akku-Kapazität.



my point of view

Leica Camera AG / Oskar-Barnack-Straße 11 /
D-35606 SOLMS / DEUTSCHLAND
Telefon +49 (0) 6442-208-0 / Telefax +49 (0) 6442-208-333
www.leica-camera.com