



LEICA M11

固件更新

固件

相机型号	固件版本
Leica M11	2.1.2
Leica M11 Monochrom	2.1.2
Leica M11-P	2.1.2

重要信息：

中断进行中的固件更新，可能会导致设备严重损坏！
因此，在固件更新期间，您需要特别注意以下提示：

- 不要关闭相机！
- 请勿取出电池！
- 请勿卸下镜头！

固件更新可能需要几分钟。

纠错

我们持续致力于优化固件。该更新包含重要的错误修复和稳定性改进：

- 更换镜头时的偶然性系统错误
- 单张拍摄时的偶然性系统错误
- 与内容凭证 (CAI) 有关的使用连拍功能期间出现的偶然性系统错误

已知错误

- 在极少数情况下，可能会出现开机过程的延迟。

有关使用存储卡的重要信息

- 在极少数情况下，使用UHS-I SD卡时可能会出现技术问题。已计划在后续的固件更新中对相应的SD卡进行优化。为了在一般情况下避免这种错误并确保相机的最佳性能，Leica建议使用UHS-II卡。



可通过下列链接下载详细的使用说明书：

www.leica-camera.cn/service-support/support/download.html

在以下链接注册可免费预订印刷成册的详细使用说明书：

www.order-instructions.leica-camera.com

固件更新

Leica始终致力于相机的继续开发和优化。由于相机中有诸多功能完全由软件控制，因此某些功能上的改良与扩充可后续安装于您的相机中。为此，Leica将不定期提供固件更新，这些更新可从我们的主页下载。

如果您的相机已经注册，您将获取到Leica的所有更新信息。通过固件更新，Leica FOTOS用户也自动获取Leica相机的相关信息。

固件更新的安装可以通过两种不同的方式完成。

- 通过Leica FOTOS应用程序
- 直接通过相机菜单

如需确认安装了哪种固件版本

- ▶ 在主菜单中选择**相机信息**
 - 在菜单项目**相机固件版本**旁，会显示当前的固件版本名称。



有关相机注册、固件更新或下载的更多信息，以及使用说明书中所列的规格的变更和补充的信息，请浏览我们网站的“客户专区”：

club.leica-camera.com

执行固件更新

中断正在进行的固件更新,可能会导致设备的严重损坏和无法修复!
因此,在固件更新期间,您需要特别注意以下提示:

- 不要关闭相机!
- 请勿取出存储卡!
- 请勿取出电池!
- 请勿卸下镜头!

提示

- 如果电池充电不足,则显示警告信息。在这种情况下,请先为电池充电,然后重复上述操作。
- 在**相机信息**子菜单中,您会找到更多的设备和特定于国家/地区的许可标志和编号。

准备工作

- ▶ 充满电并装入电池
- ▶ 删除存储卡中的所有固件文件
 - 建议备份存储卡上的所有记录,然后在相机中将其格式化。
(注意:数据丢失!格式化存储卡时,卡上所有的数据都将丢失。)
 - 作为预防措施,也应对内部存储器中的文件进行备份。
- ▶ 下载最新的固件
- ▶ 保存至存储卡
 - 固件文件必须保存在存储卡的最顶层(而不是子目录中)。
- ▶ 将存储卡插入相机
- ▶ 开启相机

更新相机的固件

- ▶ 进行准备
- ▶ 在主菜单中选择**相机信息**
- ▶ 选择**相机固件版本**
- ▶ 选择**固件更新**
 - 出现一个有关更新信息的询问对话框。
- ▶ 检测版本信息
- ▶ 选择**是**
 - 出现对话框**是否将配置文件保存至SD卡？**。
- ▶ 选择**是/否**
 - 更新自动开始。
 - 期间, 下方的状态LED会闪烁。
 - 成功操作后出现一个相应的提示信息, 相机并重新开启。

提示

- 建议在更新后将相机重置为出厂设置。
- 重置后必须重新设置日期时间及语言。屏幕上会出现相应的询问对话框。