



ライカM8/M9/M9-P/M-E/Mモノクローム ファームウェアのアップデート方法

注意事項:

- 1) SD メモリーカードをフォーマットすると、プロテクトされたデータを含むすべてのデータが消去されます。消去されたデータは元に戻すことはできません。SD メモリーカード内の必要なデータは、パソコンや外付けハードディスクなどにバックアップを取ってください。
- 2) ファームウェアをアップデートすると、メインメニューと撮影情報メニューの設定ならびにフォルダ番号、ファイル番号が初期状態にリセットされます。
- 3) ファームウェアのアップデート中にカメラの電源を切ると、カメラの電源が入らなくなり、撮影できなくなります。ファームウェアのアップデート中は、カメラの電源を絶対に切らないでください。
- 4) バッテリーが十分に充電されていない場合には警告メッセージが出ます。必ずフル充電されたバッテリーをご使用ください。

アップデート方法

1. カメラに入っているSDメモリーカードを初期化します。
2. カメラの電源を切り、SDカードを取り出し、パソコンと接続されているSDカードリーダーに挿入します。(ファームウェアのアップデートにはこのカードリーダーが必要です。)
3. ライカ ウェブサイトの「サービス&サポート → サポート → ダウンロード」ページより、ファームウェアをダウンロードし、ファームウェアの圧縮ファイルを解凍して下さい。
4. 解凍されたファイルをSDカードの最上層に保存します。
5. SDカードをカードリーダーから適切に取り出し、カメラに挿入し底蓋を閉じます。
6. メインスイッチでカメラの電源を入れます。「アップデートしますか」画面が表示されたら、最低3秒間以上お待ちの上、「はい」を選んで下さい。
7. LCD上のバージョンアップのメッセージを確認して3秒後に「はい」を選択して下さい。アップデートはおおよそ約3分間で完了します。
8. メインスイッチでカメラの電源を入れ直して下さい。