Instructions pour mettre à niveau le firmware du LEICA X1

1. Pour éviter de perdre les réglages de votre appareil, sélectionner dans MENU la fonction PROFIL UTILISATEUR et sauvegarder les valeurs dans l'un des profils utilisateurs disponibles. Après la mise à jour vous pouvez à nouveau réactiver les paramêtres (voir 10).

2. Formater une carte mémoire SD dans votre LEICA X1

3. Connecter votre LEICA X1 via la prise USB à votre ordinateur. Vous pouvez aussi utiliser un lecteur de carte .

4. Télécharger le dossier du Firmware pour le X1 en utilisant le lien "Mise à niveau" et décompresser le fichier.

5. Sauvegarder le fichier X1-V20.upd décompressé au plus haut niveau de l'arborescence de votre carte mémoire.

6. Appareil hors tension et câble USB déconnecter.

7. Mettre l'appareil sous tension en maintenant appuyé, en même temps, la touche INFO.

8. Confirmer votre intention de mettre à niveau le firmware 2.0. Vous serez alors invité à redémarrer le boîtier.

9. Aprés la complète mise à niveau du firmware , pressez la fonction MENU et sélectionner la ligne PROFIL UTILISATEUR- REGLAGE D'USINE. Toutes les nouvelles fonctions seront initialisées.

10. Dans le menu PROFIL UTILISATEUR vous pouvez réactiver votre configuration selon l'un des profiles utilisateurs choisis.

11. Mettez hors tension votre boîtier puis remettez le en marche. Reformater à nouveau la carte SD pour effacer correctement le fichier du firmware.

Note:

- Si votre batterie n'est pas suffisamment chargée vous aurez un message d'avertissement
- Si vous mettez à niveau le firmware de votre X1, le boîtier affichera les réglages par défaut.

Leica Camera AG / Oskar-Barnack-Straße 11 / D-35606 Solms / Téléphone +49 (0) 6442-208-0 / Téléfax +49 (0) 6442-208-333 / www.leica-camera.com