Istruzioni per aggiornare il Firmware LEICA X1

1. Per evitare di perdere le impostazioni della tua fotocamera seleziona la voce del menu PROFILO UTENTE – SALVA e memorizza le impostazioni in uno dei tre profili disponibili. Dopo aver portato a termine l'aggiornamento potrai ricaricare nuovamente le impostazioni (vedi punto 10.).

2. Formatta una scheda di memoria SD nella tua LEICA X1.

3. Connetti la tua X1 al tuo computer utilizzando il cavo USB in dotazione. In alternativa puoi utilizzare un lettore di schede di memoria.

4. Scarica il Firmware dal sito Leica X1 utilizzando il link "AGGIORNA" e apri il file.

5. Salva il file X1-V20.upd al primo livello della struttura delle cartelle della scheda.

6. Spegni la fotocamera e scollega il cavo USB.

7. Accendi la fotocamera tramite la ghiera principale tenendo premuto il tasto INFO.

8. Conferma se vuoi aggiornare il firmware nella fotocamera alla versione 2.0. Ti sarà richiesto di riaccendere la fotocamera ruotando la ghiera principale.

9. Al termine dell'aggiornamento del firmware premi il tasto MENU, seleziona la voce di menu PROFILO UTENTE – IMPOSTAZIONI FACTORY. Tutte le nuove funzioni saranno inizializzate.

10. Con la voce di menu PROFILO UTENTE potrai ricaricare le tue impostazioni dal rispettivo profilo.

11. Spegni la fotocamera e poi riaccendila ancora. Quindi formatta nuovamente la scheda di memoria SD nella tua LEICA X1 per eliminare il file firmware in modo appropriato.

Note:

- Se la batteria non è sufficientemente carica, vedrai apparire il relative messaggio di attenzione.
- Se aggiorni il firmware nella tua X1, la fotocamera tornerà alle impostazioni di default.

Leica Camera AG / Oskar-Barnack-Straße 11 / D-35606 Solms / Telefono +49 (0) 6442-208-0 / Telefax +49 (0) 6442-208-333 / www.leica-camera.com