ライカ X1　最新版ファームウェア (Ver 2.0)への更新方法

1. SD メモリーカードをライカ X1 に挿入しフォーマットします。
2. ライカ X1 を USB ケーブルでパソコンに接続します。または、SD メモリーカードリーダーを使用することも可能です。
3. ホームページのライカ X1 ページ内「アップデート」からファームウェアをダウンロードし、ファイルを解凍します。
4. 解凍したファイル「X1-V20.upd」を SD メモリーカードの階層の最上層に保存します。
5. カメラの電源を OFF にして、USB ケーブルを取り外します。
6. [INFO]ボタンを押しながら、電源スイッチをオンにします。
7. ファームウェア アップデートをするか確認する画面が表示されますので、[はい]を選択し [MENU/SET] ボタンを押し、アップデートを開始します。
8. アップデート完了の表示に切り替わりますので、処理が正常に終了するまで操作入力を行わずお待ち下さい。
9. アップデート完了のメッセージへ切り替わった後、カメラの電源を入れ直し、カメラを再起動させます。
10. [MENU/SET] ボタンを押し、「ファームウェア」でバージョン表示を確認し更新されているかをご確認下さい。
11. ファームウェアが更新されていることが確認できたら、[MENU/SET] ボタンを押し、「カスタム設定」-「工場出荷設定」を選択します。新規に追加された機能の初期化が行われます。
12. 一度カメラの電源を OFF にし、再び電源を入れたのち、SD メモリーカードを再びフォーマットして、SD メモリーカードに保存したファームウェアファイルを削除します。

Leica Camera Japan Co., Ltd. / 1-7-1 Yuraku-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0006, Japan /
Telephone 03-5221-9501 / Facsimile 03-5221-9502 / www.leica-camera.co.jp

Note:

- **ファームウェアのアップデート中は、カメラの電源を切ったり SD メモリーカードを抜いたりしないでください。このような操作をするとカメラが深刻なダメージを受けることがあります。**

- **アップデート操作前にバッテリーの充電容量が十分にある事をご確認下さい。**

バッテリーが十分充電されていない場合には、警告メッセージが表示されます。

- **ファームウェアをアップデートすると、カメラの各設定値は初期設定に戻ります。**

- **ファームウェアのアップデート後にカメラが誤動作を起こした場合は、カメラを購入された特約店または ライカカメラジャパン カスタマーサービス部 にお問い合わせください。**