



GEOVID MAX

KURZANLEITUNG | QUICK START GUIDE
MODE D'EMPLOI SUCCINCT
BEKNOPTTE HANDLEIDING
GUIDA RAPIDA
INSTRUCCIONES ABREVIADAS
KORT VEJLEDNING
KORT BRUKSANVISNING
KORT VEILEDNING
КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

**DOWNLOAD
INSTRUCTIONS**



leica-camera.com/Service-Support



DE

VORWORT

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg mit Ihrem neuen Leica Produkt. Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Produktes unbedingt die ausführliche Produkthanleitung, um Schäden am Produkt zu vermeiden und möglichen Verletzungen und Risiken vorzubeugen. Die ausführliche Anleitung zum Download finden Sie unter:

<https://de.leica-camera.com/Service-Support/Support/Downloads>

ERSATZTEILE/ZUBEHÖR

Einzelheiten zum aktuellen Ersatzteile-/Zubehörsortiment bekommen Sie beim Leica Customer Care oder Ihrem Leica Fachhändler:

de.leica-camera.com/Kontakt

Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Produktes zunächst die Kapitel „Sicherheitshinweise“ und „Wichtige Hinweise“, um Schäden am Produkt zu vermeiden und möglichen Verletzungen und Risiken vorzubeugen.

RECHTLICHE HINWEISE

CE-KENNZEICHNUNG

Die CE-Kennzeichnung unserer Produkte dokumentiert die Einhaltung grundlegender Anforderungen der gültigen EU-Richtlinien.



Deutsch

Konformitätserklärung (DoC)

Die „Leica Camera AG“ bestätigt hiermit, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und sonstigen relevanten Vorgaben der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Kunden können eine Kopie der Original-DoC zu unseren Funkanlagen-Produkten von unserem DoC-Server herunterladen:

www.cert.leica-camera.com

Wenden Sie sich im Fall weiterer Fragen an den Produkt-Support der Leica Camera AG: Am Leitz-Park 5, 35578 Wetzlar, Deutschland

Produktabhängig (siehe Technische Daten)

Typ	Frequenzband (Mittelfrequenz)	Maximale Leistung (dBm E.I.R.P.)
Bluetooth® Wireless Technology	2402–2480 MHz	20

TECHNISCHE DATEN DES LASERS

Laserklasse	IEC 60825-1 Class 1
Wellenlänge (nm)	905 nm (nominelle Wellenlänge bei +25°C)
Pulsdauer (ns)	60 ns
Ausgangsleistung (mW)	Gesamtdurchschnittsleistung: < 1,5 mW bei +25°C AE 7 mm @ 100 mm: < 1 mW bei +25°C
Strahlendivergenz (mrad)	Vertikal: 0,6 mrad / Horizontal 1,6 mrad

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

Entspricht 21 CFR 1040.10 und 1040.11 mit Ausnahme der Konformität mit IEC 60825-1 Ed. 3, wie in der Laser Notice No. 56 vom 8. Mai 2019 beschrieben.

Dies ist ein CLASS 1 - CONSUMER LASER PRODUCT gemäß 50689:2021

ENTSORGUNG ELEKTRISCHER UND ELEKTRONISCHER GERÄTE



(Gilt für die EU sowie andere europäische Länder mit getrennten Sammelsystemen.)

Dieses Gerät enthält elektrische und/oder elektronische Bauteile und darf daher nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es zwecks Recyclings an entsprechenden, von den Gemeinden bereitgestellten Sammelstellen abgegeben werden. Dies ist für Sie kostenlos. Falls das Gerät selbst wechselbare Batterien oder Akkus enthält, müssen diese vorher entnommen werden und ggf. Ihrerseits vorschriftsmäßig entsorgt werden. Weitere Informationen zum Thema bekommen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, Ihrem Entsorgungsunternehmen oder in dem Geschäft, in dem Sie dieses Gerät erworben haben.

REGULATORISCHE HINWEISE

Das Produktionsdatum Ihres Produktes finden Sie auf den Aufklebern auf der Verpackung. Die Schreibweise ist Jahr/Monat/Tag.

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG

Die Nichtbeachtung folgender Punkte kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

LASER

- Werden andere als die in dieser Anleitung aufgeführten Bedienungsvorgänge verwendet bzw. an dem Gerät vorgenommen, kann es zum Austritt gefährlicher Strahlung kommen.
- Solange Sie die Anzeige im Okular sehen, ist das Produkt aktiv, sendet einen unsichtbaren Laserstrahl aus und die Laser-Fokussieroptik darf nicht auf jemanden gerichtet sein.
- Drücken Sie keine der beiden Tasten, während Sie auf ein menschliches Auge zielen oder die Optik von der Objektivseite aus betrachten.

- Richten Sie den Laser nicht auf ein Auge.
- Richten Sie den Laser nicht auf Menschen.

ALLGEMEIN

- Vermeiden Sie den direkten Blick mit Ihrem Leica Geovid in helle Lichtquellen, um Augenverletzungen auszuschließen.

VORSICHT

Die Nichtbeachtung folgender Punkte kann zu Verletzungen oder zur Beschädigung des Geräts führen.

LASER

- Wird die Entfernungsmessung gerade nicht benötigt, sollten Sie es vermeiden, eine der beiden Tasten zu betätigen, um ein unbeabsichtigtes Abgeben des Laserstrahls zu vermeiden.
- Sie dürfen das Leica Geovid nicht zerlegen, neu zusammensetzen oder reparieren. Die ausgehende Laserstrahlung kann Ihre Gesundheit gefährden. Ein einmal zerlegtes, neu zusammengesetztes oder repariertes Gerät unterliegt nicht mehr der Herstellergarantie.
- Ist das Gehäuse des Gerätes beschädigt oder gibt das Gerät nach einem Sturz oder aus einem anderen Grund einen fremdartigen Ton ab, so entnehmen Sie bitte sofort die Batterie und verwenden Sie das Gerät nicht mehr.

ALLGEMEIN

- Bewahren Sie das Gerät nicht in Reichweite von kleinen Kindern auf.
- Nicht während des Gehens durch das Okular blicken. Stürze können die Folge sein.
- Betreiben Sie das Leica Geovid nicht mit anderen zusätzlichen optischen Elementen wie Objektiven oder Ferngläsern. Eine Verwendung des Leica Geovids zusammen mit einem optischen Gerät erhöht die Gefahr einer Verletzung der Augen.
- Demontieren oder verändern Sie das Gerät nicht; wenn die interne Elektronik freigelegt wird, kann dies zu Schäden oder Stromschlägen führen.

VORSICHT

Die Nichtbeachtung folgender Punkte kann zu Verletzungen oder zur Beschädigung des Geräts führen.

BATTERIE

- Es darf ausschließlich der in dieser Anleitung aufgeführte und beschriebene Batterietyp verwendet werden. Die vorschriftswidrige Verwendung dieser Batterien und die Verwendung von nicht vorgesehenen Batterietypen können unter Umständen zu einer Explosion führen!
- Batterien dürfen nicht für längere Zeit Sonnenlicht, Hitze, Feuchtigkeit oder Nässe ausgesetzt werden. Ebenso wenig dürfen sie in einem Mikrowellenofen oder einem Hochdruckbehälter untergebracht werden – es besteht Feuer- oder Explosionsgefahr!
- Batterien niemals ins Feuer werfen, erhitzen, aufladen, zerlegen oder aufbrechen.
- Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Lassen Sie Batterien nicht frei herumliegen, da sie von Kindern oder Haustieren verschluckt werden könnten.

TRAGRIEMEN

- Tragriemen sind in der Regel aus besonders belastbarem Material hergestellt. Halten Sie sie deshalb von Kindern fern. Sie sind kein Spielzeug und für Kinder aufgrund von Strangulationsgefahr potenziell gefährlich.
- Verwenden Sie Tragriemen nur in ihrer Funktion als Tragriemen einer Kamera bzw. eines Fernglases. Eine anderweitige Verwendung birgt Verletzungsgefahren und kann eventuell zu Beschädigungen am Tragriemen führen und ist daher nicht gestattet.
- Tragriemen sollten nicht bei sportlichen Aktivitäten an Kameras bzw. Ferngläsern eingesetzt werden, wenn ein besonders hohes Risiko besteht, mit dem Tragriemen hängen zu bleiben (z. B. beim Klettern in den Bergen und vergleichbaren Outdoor-Sportarten).

WICHTIGE HINWEISE

ALLGEMEIN

- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu demontieren. Reparaturen sollten ausschließlich von autorisierten Werkstätten durchgeführt werden.
- Batterie aus dem Gehäuse nehmen, wenn das Produkt für längere Zeit nicht verwendet wird.
- Kälte reduziert die Batterieleistung. Bei niedrigen Temperaturen sollte das Gerät deshalb möglichst in Körpernähe getragen und mit einer frischen Batterie betrieben werden.
- Batterien sollten kühl und trocken gelagert werden.
- Verbrauchte Batterien dürfen nicht in den normalen Hausmüll geworfen werden, denn sie enthalten giftige, die Umwelt belastende Substanzen. Um sie einem geregelten Recycling zuzuführen, sollten sie beim Handel abgegeben oder zum Sondermüll (Sammelstelle) gegeben werden.
- Glasflächen nicht mit den Fingern berühren, besonders nicht, wenn Sie diese vorher mit Handcreme, Insektenschutzmitteln o. Ä. behandelt haben. Diese Mittel können Chemikalien enthalten, die die Vergütungen der Glasflächen beschädigen oder zerstören.

MESSWERTE

- Gerade bei großen Entfernungen nimmt der Einfluss aller ballistisch relevanten Einflussfaktoren deutlich zu und es kann zu erheblichen Abweichungen kommen. Die angezeigten ballistischen Werte sind deshalb ausdrücklich als Hilfsmittel zu verstehen.
- Unabhängig von der Nutzung dieser Information unterliegt die Einschätzung der jeweiligen jagdlichen Situation Ihrer Verantwortung!
- Für die Richtigkeit der von Fremdgeräten übermittelten Werte kann die Leica Camera AG keinerlei Haftung übernehmen.
- Starke elektromagnetische Felder, wie z. B. die von Radaranlagen, können Störungen und/oder fehlerhafte Werte verursachen.
- Auch das Erdmagnetfeld kann Abweichungen der Werte verursachen.

GARANTIEBEDINGUNGEN DER LEICA CAMERA AG

Sehr verehrte Leica-Kundin, sehr verehrter Leica-Kunde,
herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Leica-Produktes, Sie haben ein weltbekanntes Markenprodukt erworben.

Neben Ihren gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen gegenüber Ihrem Verkäufer gewähren wir, die Leica Camera AG („LEICA“), Ihnen freiwillige Garantieleistungen für Ihr Leica-Produkt gemäß den nachstehenden Regelungen („Leica-Garantie“). Die Leica-Garantie schränkt also weder Ihre gesetzlichen Rechte als Verbraucher nach dem jeweils geltenden Recht noch Ihre Rechte als Verbraucher gegenüber dem Händler ein, mit dem Sie den Kaufvertrag geschlossen haben.

DIE LEICA-GARANTIE

Sie haben ein Leica-Produkt erworben, das nach besonderen Qualitätsrichtlinien hergestellt und in den einzelnen Fertigungsstufen durch erfahrene Spezialisten geprüft wurde. Wir gewähren für dieses Leica-Produkt, einschließlich der in der dazugehörigen Originalverpackung enthaltenen Zubehörteile, die nachstehende Leica-Garantie, die ab dem 01. April 2023 gilt. Bitte beachten Sie, dass wir bei einer gewerblichen Nutzung keine Garantie gewähren. Für einige Leica-Produkte bieten wir die Verlängerung der Garantiezeit an, wenn Sie sich in unserem Leica-Account registrieren. Einzelheiten finden Sie auf unserer Website www.leica-camera.com.

UMFANG DER LEICA-GARANTIE

Während der Garantiezeit werden Beanstandungen, die auf Fabrikations- und Materialfehlern beruhen, kostenlos beheben, und zwar nach LEICA's Ermessen durch Instandsetzung, Austausch defekter Teile oder Umtausch in ein gleichartiges einwandfreies Leica-Produkt. Ausgetauschte Teile oder Produkte gehen in das Eigentum von LEICA über. Weitergehende Ansprüche, gleich welcher Art und gleich aus welchem Rechtsgrund im Zusammenhang mit dieser Leica-Garantie, sind ausgeschlossen.

VON DER LEICA-GARANTIE AUSGENOMMEN

Von der Leica-Garantie ausgenommen sind Verschleißteile, wie z. B. Augenmuscheln, die Beledering, Tragriemen, Armierungen, Batterien sowie mechanisch beanspruchte Teile, es sei denn, der Mangel wurde durch Fabrikations- oder Materialfehler verursacht. Dies gilt auch für Oberflächen-Beschädigungen.

ENTFALLEN VON ANSPRÜCHEN AUS DER LEICA-GARANTIE

Ansprüche auf Garantieleistungen entfallen, wenn der betreffende Mangel auf unsachgemäße Behandlung zurückzuführen ist; sie können unter anderem auch dann entfallen, wenn Fremdzubehör verwendet, das Leica-Produkt nicht fachgerecht geöffnet oder nicht fachgerecht repariert wurde. Ansprüche auf Garantieleistungen entfallen auch, wenn die Seriennummer unkenntlich ist.

GELTENDMACHUNG DER LEICA-GARANTIE


Um einen Anspruch auf Garantieleistung geltend machen zu können, benötigen wir eine Kopie des Beleges über den Kauf Ihres Leica-Produktes bei einem von LEICA autorisierten Händler („Autorisierter Leica-Händler“). Der Kaufbeleg muss das Kaufdatum, das Leica-Produkt mit Artikelnummer nebst Seriennummer und Angaben zum Autorisierten Leica-Händler enthalten. Wir behalten uns vor, Sie um die Vorlage des Original-Beleges zu bitten. Alternativ können Sie eine Kopie der Garantie-Urkunde einsenden; bitte beachten Sie, dass diese vollständig ausgefüllt und der Verkauf durch einen Autorisierten Leica-Händler erfolgt sein muss.

Bitte senden Sie Ihr Leica-Produkt zusammen mit der Kopie des Kaufbeleges oder der Garantie-Urkunde sowie einer Schilderung der Beanstandung an

Leica Camera AG, Customer Care, Am Leitz-Park 5, 35578 Wetzlar, Deutschland
E-Mail: customer.care@leica-camera.com, Telefon: +49 6441 2080-189

Leica-Produkt Sportoptik	Garantiezeit Optik/Mechanik	Garantiezeit Elektronik
GEOVID MAX	10 Jahre	3 Jahre

BEZEICHNUNG DER TEILE



1 Menüwahl taste

Zugriff auf die Menüs, Umschalten zwischen Menüpunkten

2 Haupttaste

Gerät einschalten, Speichern von Einstellungen, Messung der Entfernung, Menüpunkte auswählen und einstellen

3 Trageösen

4 Augenmuschel (drehbar)

Beobachtung ohne Brille: gegen den Uhrzeigersinn herausdrehen

5 Zentralfokussierung


Einstellen der Schärfe

6 Okular-Schutzdeckel

7 Dioptrienausgleich

a Skala

8 Knickbrücke



9 Batteriefachdeckel

Öffnen: mit geeigneter Münze gegen den Uhrzeigersinn drehen

10 Objektiv-Schutzdeckel

11 Laser-Sendeoptik

12 Objektiv

13 Batteriefach

Lithium-Rundzelle 3V (Typ CR2)

14 Display

a Zielmarke

b Wählbare Anzeige-Elemente

c Entfernungsmesser-Modus

d Bluetooth

e Akku-Kapazität



15 Anzeige

a Menü verlassen

b Aktive Menü-Option

16 Seriennummer

ANZEIGEN



LEICA BALLISTICS APP

Das Gerät kann mit einem Smartphone verbunden werden. Die Leica Ballistics App ermöglicht das Erstellen und Speichern von persönlichen ballistischen Profilen. Dazu muss zunächst die App „Leica Ballistics“ auf dem Mobilgerät installiert werden. Eine Liste der verfügbaren Funktionen sowie Bedienungshinweise finden sich in der App.

VERBINDUNG HERSTELLEN

IM ENTFERNUNGSMESSER

- Menüwahltaaste drücken und gedrückt halten um das Hauptmenü aufzurufen.
- Mit der Menüwahltaaste den Menüpunkt „Bluetooth“ aufrufen.
- Durch Drücken der Haupttaaste den Bluetooth-Schalter aktivieren.
 - Bluetooth wird aktiviert und die Verbindung kann hergestellt werden (📶 erscheint)

AUF DEM MOBILGERÄT


- Bluetooth® aktivieren
- Leica Ballistics App starten
- Gewünschtes Gerät wählen

VERBINDUNG TRENNEN

- Menüwahltaaste drücken und gedrückt halten um das Hauptmenü aufzurufen.
- Mit der Menüwahltaaste den Menüpunkt „Bluetooth“ aufrufen.
- Durch Drücken der Haupttaaste den Bluetooth-Schalter deaktivieren.
 - Bluetooth wird deaktiviert und die Verbindung wird getrennt.

BEDIENUNG


AUGENABSTAND EINSTELLEN



BILDSCHÄRFE EINSTELLEN

- Durch das Fernglas blicken
- Zielobjekt anvisieren
- Fokussierrad so einstellen, dass das Zielobjekt optimal scharf erscheint

EINFACHE ENTFERNMUNGSMESSUNG




- Haupttaste kurz drücken
- Objekt mit Zielmarke anpeilen
- Haupttaste erneut drücken
 - Die Zielmarke erlischt kurzzeitig und der Messwert wird angezeigt.
 - Solange die Zielmarke noch leuchtet, kann jederzeit eine neue Messung durch erneuten Druck auf die Haupttaste gestartet werden.

„---“ erscheint in den folgenden Fällen:


- Objekt weniger als 10 Meter entfernt
- Reichweite überschritten
- Objekt ungenügend reflektiert

SCAN-BETRIEB (OBJEKT-VERFOLGUNG)



- Haupttaste kurz drücken
- Objekt bei leuchtender Zielmarke anpeilen
- Der Scan-Modus ist aktiv, solange die Haupttaste gedrückt bleibt.

OBJEKTIV-SCHUTZDECKEL ANBRINGEN



Hinweis

- Die Objektiv-Schutzdeckel klappen bei korrektem Sitz nach unten auf.

TECHNISCHE DATEN

Bezeichnung	Leica Geovid Max 10x42
Geräte-Typ	Fernglas
Typ-Nr.	6939
Bestell-Nr.	40 831
Lieferumfang	Fernglas, Tragriemen, Okularschutzdeckel, Bereitschaftstasche, Optik Reinigungstuch, Anleitung, Prüfzertifikat
Vergößerung	10x
Objektivdurchmesser	42 mm
Austrittspupille	4,2 mm
Dämmerungszahl	20,5
Austrittspupillen-Längsabstand	16 mm
Naheinstellgrenze	ca. 5 m
Sehfeld auf 1.000 m	6,5° (114 m)
Dioptrienausgleich	±4 dpt
Augenabstand verstellbar	56 - 74 mm
Reichweite Auf rückstrahlende Ziele	bis zu 7500 m
Anzeige/Maßeinheit	Aktivmatrix-MicroLED-Display. Über die App konfigurierbar.
Maximale Messdauer	ca. 0,3 s (für Standard-Einzelmessung (Extended OFF))
Drahtlosverbindung	Bluetooth® 5.0 (Low Energy)
Schutzart	Druckwasserdicht bis 5 m Wassertiefe
Betriebstemperatur	Elektrik: -20°C bis 55°C, Mechanik: -25°C bis 55°C
Lagertemperatur	-40°C bis 85°C
Material	Magnesium-Druckguss mit Gummiarmierung
Abmessungen (B x H x T)	125 x 174 x 70 mm
Gewicht (ohne Batterie)	ca. 1035 g

Änderungen in Konstruktion, Ausführung und Angebot vorbehalten.

REGULATORISCHE HINWEISE

Das Produktionsdatum Ihres Produktes finden Sie auf den Aufklebern auf der Verpackung. Die Schreibweise ist Tag/Monat/Jahr.

- Rufen Sie das Hauptmenü auf, indem Sie die Menüwahl Taste drücken und gedrückt halten.
- Gehen Sie im Hauptmenü mit der Menüwahl Taste auf den Punkt „About“.

- Aktivieren Sie das Untermenü „About“ durch Drücken der Haupttaste.
- Navigieren Sie im Einstellungsmenü mit der Menüwahl Taste nach unten zum Punkt „Regulatory information“.
- Durch Drücken der Haupttaste die Info-Seite aufrufen.

EN

FOREWORD

Dear Customer,
we wish you a great deal of enjoyment and every success with your new Leica product. Please read the long form manual before using the product for the first time. Knowledge of the content will prevent inadvertent damage to the product, possible injuries and other risks. You can download the long form manual here:

<https://en.leica-camera.com/Service-Support/Support/Downloads>

REPLACEMENT PARTS/ACCESSORIES

Contact Leica Customer Care or your specialist Leica retailer for details on the latest replacement parts/accessory range:
en.leica-camera.com/Contact

Please read the chapters “Safety Remarks” and “Important Information” before using the product for the first time. Knowledge of the content will prevent inadvertent damage to the product, possible injuries and other risks.

LEGAL INFORMATION

CE MARK

The CE mark on our products documents compliance with the fundamental requirements of applicable EU guidelines.



English

Declaration of Conformity (DoC)

Hereby, “Leica Camera AG” declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

Customers can download a copy of the original DoC to our Radio Equipment products from our DoC server:

www.cert.leica-camera.com

Please contact Leica Camera AG, Am Leitz-Park 5, 35578

Wetzlar, Germany in case of any further questions

Depending on product (see technical data)

Type	Frequency band (center frequency)	Maximum output (dBm E.I.R.P.)
Bluetooth® Wireless Technology	2402–2480 MHz	20

TECHNICAL DATA (LASER)

Laser class	IEC 60825-1 Class 1
Wavelength (nm)	905 nm (nominal wavelength at +25°C)
Pulse duration (ns)	60 ns
Output power (mW)	Total average power: < 1.5 mW at +25°C AE 7 mm @ 100 mm: < 1 mW at +25°C
Beam divergence (mrad)	Vertical: 0.6 mrad / Horizontal: 1.6 mrad

CLASS 1 LASER PRODUCT

Conforms to 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for conformance to IEC 60825-1 Ed. 3 as described in Laser Notice No. 56, May 8, 2019.

This is a CLASS 1 - CONSUMER LASER PRODUCT according to 50689:2021

DISPOSAL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT

(Applies within the EU and for other European countries with active waste separation policies.)



This device contains electric and/or electronic components which must not be disposed of in general household waste. Instead, it should be disposed of at a recycling collection point provided by your local authority. This service is free of charge. Any standard or rechargeable batteries used in this device must be removed and disposed of separately in accordance with local regulations. Please contact your local authorities, waste disposal collection point or the retailer, from whom you purchased the device for more information on correct waste disposal.

REGULATORY INFORMATION

You will find the manufacturing date of your product on the stickers on the packaging. The date format is year/month/day.

SAFETY REMARKS

WARNING

Non-compliance with the following points may result in serious injury or death.

LASER

- The use of any operations not described in this manual or any alterations on the device may result in hazardous radiation exposure.
- The laser device is active and emitting an invisible laser beam as long as the display in the eyepiece is active. Never point the laser focusing optics at a person or animal.
- Do not depress any of the two buttons while aiming at a human eye or while looking into the optics from the lens side.
- Never aim the laser at an eye.
- Do not aim the laser at people or animals.

GENERAL INFORMATION

- Avoid looking directly at bright light sources with your Leica Geovid to prevent eye injury.

CAUTION

Non-compliance with the following points may result in personal injury or damage to the device.

LASER

- Avoid touching any of the two buttons while the distance measurement function is not in use to prevent an accidental activation of the laser beam.
- Do not attempt to disassemble, reassemble or repair the Leica Geovid yourself. Emitting laser radiation may pose a serious health risk. The manufacturer warranty is void, once a device was disassembled, reassembled or repaired.
- Remove the battery immediately and stop using the device if the device housing is damaged or if it emits a strange sound after being dropped or behaves unexpectedly for any other reason.

GENERAL INFORMATION

- Keep the device out of the reach of small children.
- Do not use the device while walking. You might trip and fall.
- Do not combine the operation of your Leica Geovid with other optical components, e.g. lenses or binoculars. Using the Leica Geovid in conjunction with another optical device increases the danger of damaging your eyes.
- Do not attempt to disassemble or modify the device; exposing the internal electronics may cause damage, injury or electric shock.

CAUTION

Non-compliance with the following points may result in personal injury or damage to the device.

BATTERY

- Only the battery type stated and described in this manual must be used. Any improper use of the batteries or the use of unapproved battery types may result in an explosion!
- Do not expose the battery to sunlight, heat, humidity or moisture for prolonged periods of time. It must not be placed in a microwave oven or a high-pressure container as this would pose a fire or explosion hazard!
- Never dispose of batteries in fire and never attempt to heat, recharge, dismantle or break open a battery.
- Batteries must always be stored out of the reach of children. Do not leave batteries lying around, as they could be swallowed by children or pets.

CARRY STRAP

- The carry strap is usually made of very robust material. You should therefore keep it out of the reach of children. A carry strap is not a toy and poses a strangulation risk.
- Use the carry strap only for its intended purpose on a camera or on binoculars. Any other use poses the risk of injury and may possibly result in damage to the carry strap and is therefore not permitted.
- Carry straps should also not be used for cameras/binoculars during sports activities that pose a risk of entanglement (e.g. when mountain climbing and similar outdoor activities).

IMPORTANT INFORMATION

GENERAL INFORMATION

- Do not attempt to take the device apart yourself. Repairs must only be carried out in authorized workshops.
- Remove the battery from the housing if you will not be using the product for an extended period of time.
- Low temperatures impair battery performance. Carry the device close to the body in cold conditions and use a fresh battery.
- Make sure to store the batteries in a cool, dry place.
- Depleted batteries must never be disposed of in household waste as they contain toxic materials that are harmful to the environment. Battery collection points are provided at most large retail outlets; alternatively, you can dispose of old batteries at a local special waste collection point to ensure correct recycling.
- Do not touch the glass surfaces with your fingers, especially if you have previously applied hand cream, insect repellent, etc. These substances may contain chemicals that damage or destroy the coatings on the glass surfaces.

MEASURING VALUES

- The influence of all ballistically relevant influencing factors is greatly increased at longer ranges and considerable variations may occur. The ballistic values displayed should therefore only be viewed as a guideline.
- Regardless of whether this information is used, you are responsible for assessing the relevant hunting situation.
- Leica Camera AG does not accept liability for the accuracy of values transmitted from third-party devices.
- Powerful electric fields, e.g. emanating from radar systems, may cause errors and/or faulty values.
- The geomagnetic field can similarly cause value deviations.

TERMS OF GUARANTEE OF LEICA CAMERA AG

Dear Leica Customer,
congratulations on the purchase of your new Leica product – you are now the proud owner of a world-class brand product.

In addition to your statutory warranty claims against your seller, we, Leica Camera AG ("LEICA"), grant you voluntary warranty services for your Leica product in accordance with the following stipulations ("Leica Warranty"). The Leica warranty therefore does not limit your statutory rights as a consumer under applicable law or your rights as a consumer against the dealer with whom you have concluded the purchase contract.

THE LEICA-GUARANTEE

You have purchased a Leica product that has been manufactured according to special quality guidelines and tested by experienced specialists during the various stages of production. We provide the following Leica Warranty, valid as of April 1, 2023, for this Leica product and including the accessory parts in the original packaging. Please note that we do not offer any warranty for commercial use.

We offer an extended warranty for some Leica products, provided you register for a Leica account. Please visit www.leica-camera.com for more details.

SCOPE OF THE LEICA-GUARANTEE

During the warranty period, complaints based on manufacturing and material defects will be remedied free of charge, at LEICA's discretion, by way of repair, replacement of defective parts, or exchange for a similar Leica product in perfect condition. Replaced parts or products become the property of LEICA.

Further claims of any kind and on any legal grounds whatsoever in connection with this Leica Warranty are excluded.

EXCLUDED FROM THE LEICA WARRANTY

Parts subject to wear and tear (e.g. eyecups, leather coverings, carrying straps, armoring, batteries), and parts under mechanical stress are excluded from the Leica Warranty, unless the defect was caused by manufacturing or material defects. That also applies to any exterior damage.

LAPSE OF CLAIMS UNDER THE LEICA-GUARANTEE

Claims under the warranty are void if the defect in question is due to improper handling; they may also be void if e.g. third-party accessories have been used, the Leica product has not been opened professionally or has not been repaired professionally. Claims for warranty services shall similarly be void if the serial number is unrecognizable.

ASSERTION OF THE LEICA-GUARANTEE

We require a copy of the proof of purchase of your Leica product from a LEICA-authorized dealer ("Authorized Leica Dealer") before we can accept any claim under the warranty. The purchase receipt must show the date of purchase, the Leica product with its article number and serial number, and details about the Authorized Leica Dealer. We reserve the right to request the original receipt. Alternatively, you may send us a copy of the warranty card; please note that the Warranty Card must be filled out correctly, and the product must have been purchased from an Authorized Leica Dealer.


Please send your Leica product with a copy of your purchase receipt or the Warranty Card alongside a description of the issue.

Leica Camera AG, Customer Care, Am Leitz-Park 5, 35578 Wetzlar, Germany

Email: customer.care@leica-camera.com, phone: +49(0)6441 2080-189

Leica Product Sport Lenses	Warranty Term Lenses/Mechanics	Warranty Term Electronics
Geovid Max	10 years	3 years

PART DESIGNATIONS



1 Menu Selection button

Accessing menus, switching between menu items

2 Main button

Switching on the device, saving settings, measuring the distance, selecting and setting menu items

3 Strap lugs

4 Eyecups (rotating)

Use without eye glasses: turn in counter-clockwise direction

5 Central focusing wheel


Adjusting the focus

6 Eyepiece cap

7 Diopter compensation

a Scale

8 Center hinge



9 Battery compartment cover

Open: Use a coin to turn in anti-clockwise direction

10 Lens caps

11 Laser transmission lens

12 Lens

13 Battery compartment

3V lithium cell (type CR2)

14 Display

a Target mark

b Selectable display elements

c Range finder mode

d Bluetooth

e Battery capacity



15 Display

a Exit menu

b Active menu option

16 Serial number

DISPLAY



LEICA BALLISTICS APP

The device can be connected to a smartphone. The Leica Ballistics app allows you to create and save personal ballistic profiles. To do this, the "Leica Ballistics" app must first be installed on the mobile device. A list of available functions and instructions for their use can be found in the app.

ESTABLISHING A CONNECTION

IN THE RANGEFINDER

- Press and hold the Menu Selection button to access the main menu.
- Use the Menu Selection button to access the "Bluetooth" menu item.
- Activate the Bluetooth switch by pressing the main button.
 - Bluetooth is activated and the connection can be established. (📶 appears).

ON THE MOBILE DEVICE


- Activate Bluetooth*
- Launch the Leica Ballistics app
- Choose the desired device

DISCONNECTING

- Press and hold the Menu Selection button to access the main menu.
- Use the Menu Selection button to access the "Bluetooth" menu item.
- Deactivate the Bluetooth switch by pressing the main button.
 - Bluetooth is deactivated and the connection is terminated.

OPERATION


SETTING THE INTERPUPILLARY DISTANCE



SETTING THE IMAGE SHARPNESS

- Look through the binoculars
- Aim at the target object
- Adjust the focusing wheel until you can see the target object with optimum sharpness

SIMPLE DISTANCE MEASUREMENT




- Briefly press the main button
- Aim at object with target mark
- Press the main button again
 - The target mark goes out briefly and the measured value is displayed.
 - As long as the target mark is still illuminated, a new measurement can be made at any time by pressing the main button again.

“---” appears in the following cases:


- Object is less than 10 meters (33 feet) away.
- Range exceeded
- Object is insufficiently reflected.

SCAN MODE (OBJECT TRACKING)



- Briefly press the main button
- Aim at the object with illuminated target mark
- Scan mode remains active as long as the main button is pressed.

ATTACHING THE PROTECTIVE LENS CAP



Note

- When positioned correctly, the protective lens cap will flip open downwards.

TECHNICAL DATA

Designation	Leica Geovid Max 10x42
Device type	Binoculars
Type No.	6939
Order No.	40 831
Scope of delivery	Binoculars, carry strap, eyepiece cover, carry case, lens cleaning cloth, instruction manual, test certificate
Magnification	10x
Lens diameter	42 mm
Exit pupil	4.2 mm
Twilight factor	20.5
Eye relief	16 mm
Closest focusing distance	approx. 5 m/16 ft
Field of view at 1,000 m/1094 yd	6.5° (114 m/342ft.)
Diopter compensation	±4 dpt
Interpupillary distance adjustable	56 - 74 mm
Range	up to 7500 m/8200 yds
On retro-reflective targets	
Display/Unit of measure	Active matrix MicroLED Display, configurable by the app.
Max. measurement time	approx. 0.3 s (for standard single measurement (Extended OFF))
Wireless connection	Bluetooth® 5.0 (Low Energy)
Protection type	Waterproof to a depth of 5 m/16 ft
Operating temperature	Electrical: -20 to 55°C/-4 to 131°F, Mechanical: -25 to 55°C/-13 to 131°F
Storage temperature	-40 to +85°C/-40 to 185°F
Material	Magnesium die-cast, non-slip rubber reinforcement
Dimensions (W x H x D)	125 x 174 x 70 mm/ 4.9 x 6.9 x 2.8 in
Weight (without battery)	approx. 1035g

Subject to changes in design, production, and scope of delivery.

REGULATORY INFORMATION

The production date of your product can be found on the stickers on the packaging. It appears in the format day/month/year.

- Access the main menu by pressing and holding the Menu Selection button.
- Choose "About" in the main menu using the Menu Selection button.

- Press the main button to access the "About" submenu.
- In the settings menu, use the Menu Selection button to navigate down to "Regulatory information".
- Press the main button to access the info page.

FR

AVANT-PROPOS

Chère cliente, cher client,
Nous espérons que vous prendrez grand plaisir à utiliser votre nouveau produit Leica. Avant la première mise en service du produit, lisez impérativement la notice complète du produit afin d'éviter toute détérioration du produit et de prévenir tout risque ou blessure possible. Le mode d'emploi complet peut être téléchargé à l'adresse suivante :

<https://fr.leica-camera.com/Service-Support/Support/Downloads>

PIÈCES DE RECHANGE/ ACCESSOIRES

Vous obtiendrez plus de détails sur la gamme actuelle de pièces de rechange et d'accessoires auprès du service Leica Customer Care ou de votre revendeur Leica :

fr.leica-camera.com/Contact

Avant la première mise en service du produit, lisez les chapitres « Consignes de sécurité » et « Remarques importantes » afin d'éviter toute détérioration du produit et de prévenir tout risque ou blessure possible.

MENTIONS LÉGALES

MARQUAGE CE

Le marquage CE de nos produits atteste du respect des exigences de base des normes européennes en vigueur.



Français

Déclaration de conformité (DoC)

La société « Leica Camera AG » confirme par la présente que ce produit répond aux exigences fondamentales et autres préconisations pertinentes de la directive 2014/53/UE.

Nos clients peuvent télécharger une copie de la DoC originale concernant nos produits d'équipement radio sur notre serveur DoC : www.cert.leica-camera.com

Si vous avez d'autres questions, veuillez vous adresser à l'assistance produit de Leica Camera AG : Am Leitz-Park 5, 35578

Wetzlar, Allemagne

En fonction du produit (voir les caractéristiques techniques)

Type	Bande de fréquence (fréquence centrale)	Puissance maximale (dBm E.I.R.P.)
Technologie sans fil Bluetooth®	2402-2480 MHz	20

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (LASER)

Classe laser	IEC 60825-1 Classe 1
Longueur d'onde (nm)	905 nm (longueur d'onde nominale à +25°C)
Durée d'impulsion (ns)	60 ns
Puissance de sortie (mW)	Puissance moyenne totale : < 1,5 mW à +25°C AE 7 mm @ 100 mm : < 1 mW à +25°C
Divergence du faisceau (mrad)	Verticale : 0,6 mrad / Horizontale : 1,6 mrad

CLASS 1 LASER PRODUCT

Satisfait à la norme 21 CFR 1040.10 et 1040.11, à l'exception de la conformité avec la norme IEC 60825-1 éd. 3, tel que stipulé dans l'édition Laser Notice n° 56 du 8 mai 2019.

Ceci est un CLASS 1 - CONSUMER LASER PRODUCT selon la norme 50689:2021.

ÉLIMINATION DES APPAREILS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES



(applicable dans l'UE ainsi que dans les autres pays européens possédant des systèmes de tri sélectif)

Cet appareil contient des composants électriques et/ou électroniques et ne doit donc pas être jeté avec les ordures ménagères ordinaires. Au lieu de cela, il doit être déposé à un point de collecte municipal adapté afin d'y être recyclé. Ce dépôt est gratuit. Si l'appareil contient des piles ou des batteries remplaçables, celles-ci doivent être préalablement retirées et, le cas échéant, éliminées séparément par vos soins conformément à la réglementation en vigueur. D'autres informations à ce sujet sont disponibles auprès de l'administration municipale, de la société de traitement des déchets ou du magasin dans lequel vous avez acheté cet appareil.

INDICATIONS D'ORDRE RÉGLEMENTAIRE

Vous trouverez la date de fabrication de votre produit sur les autocollants apposés sur l'emballage. Cette date est indiquée ainsi : année/mois/jour.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

MISE EN GARDE

Le non-respect des points suivants peut provoquer des blessures graves ou entraîner la mort.

LASER

- L'utilisation de commandes, d'ajustements ou de procédés autres que ceux spécifiés ici peut entraîner l'émission d'un rayonnement dangereux.
- Quand vous voyez cet affichage dans l'oculaire, le produit est activé, il émet un rayonnement laser invisible et l'orifice de sortie du laser ne doit pas être dirigé vers une personne.
- N'appuyez pas sur le bouton alors que vous pointez l'œil d'une personne ou que vous regardez le système optique côté objectif.

- Ne pointez pas le laser en direction d'un œil.
- Ne pointez pas le laser en direction d'une ou plusieurs personnes.

GÉNÉRALITÉS

- Évitez de regarder directement des sources de lumière intenses avec votre Leica Geovid pour éviter des lésions oculaires.

PRUDENCE

Le non-respect des points suivants peut entraîner des blessures ou une dégradation de l'appareil.

LASER

- Si une mesure de la distance n'est pas spécialement nécessaire, n'appuyez pas sur le bouton pour éviter l'émission involontaire du rayonnement laser.
- N'essayez pas de démonter, de remonter ou de réparer le Leica Geovid. Le rayonnement laser émis peut avoir des conséquences pour votre santé. Un produit ayant été démonté, remonté ou réparé une fois ne bénéficie plus de la garantie du fabricant.
- Si le boîtier de l'appareil est endommagé ou encore si l'appareil émet un son à la suite d'une chute ou pour toute autre raison, retirez immédiatement la batterie et n'utilisez plus l'appareil.

GÉNÉRALITÉS

- Ne rangez pas l'appareil à portée de main des jeunes enfants.
- N'utilisez jamais l'oculaire en marchant ! Ceci peut avoir des chutes pour conséquence.
- N'utilisez pas le Leica Geovid avec d'autres éléments optiques complémentaires tels que des objectifs ou des jumelles. L'utilisation du Leica Geovid en même temps qu'un appareil optique augmente les risques de blessures aux yeux.
- Ne démontez pas l'appareil et ne le modifiez pas ; si le système électronique interne est délogé, cela pourrait provoquer des dégâts ou des décharges électriques.

PRUDENCE

Le non-respect des points suivants peut entraîner des blessures ou une dégradation de l'appareil.

PILE

- Il est uniquement autorisé d'utiliser le type de pile énoncé et décrit dans le présent mode d'emploi. L'utilisation non réglementaire de ces piles et l'emploi de types de piles non prévus peuvent entraîner, le cas échéant, une explosion !
- Il est interdit d'exposer les piles au rayonnement solaire, à la chaleur ou à l'humidité pendant une durée prolongée. Les piles ne doivent pas non plus être placées dans un four micro-ondes ou un récipient à haute pression au risque de provoquer un incendie ou une explosion !
- Ne jamais jeter les piles au feu, ni les chauffer, les recharger, les démonter ou les casser.
- Tenir les piles hors de portée des enfants. Ne pas laisser les piles traîner car elles pourraient être avalées par des enfants ou des animaux domestiques.

COURROIE DE PORT

- Les courroies de port sont en général en matière particulièrement solide. Pour cette raison, faites en sorte qu'elles soient hors de portée des enfants. Ce ne sont pas des jouets, elles sont potentiellement dangereuses pour les enfants à cause des risques de strangulation.
- Utilisez la courroie de port uniquement pour sa fonction de courroie de port d'appareil photo ou de jumelles. Toute autre utilisation comporte des risques de blessures et peut entraîner, le cas échéant, une détérioration de la courroie de port ; elle est de ce fait prohibée.
- Il convient de ne pas utiliser des courroies de port sur les appareils photo ou les jumelles lors d'activités sportives au cours desquelles il existe un risque particulièrement important de rester accroché avec la courroie de port (par ex. escalade en montagne ou autres sports de plein air comparables).

REMARQUES IMPORTANTES

GÉNÉRALITÉS

- Ne tentez pas de démonter l'appareil. Les réparations doivent uniquement être réalisées par des ateliers agréés.
- Retirez la pile du boîtier si vous n'utilisez pas le produit pendant une période prolongée.
- Le froid réduit les performances de la pile. À basse température, il convient par conséquent d'utiliser l'appareil le plus près possible du corps et de le faire fonctionner avec une pile récente.
- Les piles doivent être stockées dans un endroit frais et sec.
- Les piles usagées ne doivent pas être jetées avec les déchets domestiques, car elles contiennent des substances toxiques nocives pour l'environnement. Afin de les intégrer à un circuit de recyclage réglementaire, il convient de les rapporter au magasin ou de les mettre aux spéciaux (point de collecte).
- Ne touchez pas les surfaces en verre avec les doigts, en particulier s'ils ont été auparavant enduits de crème pour les mains ou de produit contre les insectes. Ces produits peuvent contenir des substances chimiques altérant ou détruisant les traitements antireflet.

VALEURS DE MESURE

- Particulièrement à grande distance, l'influence de tous les facteurs pertinents d'un point de vue balistique augmente considérablement, ce qui peut entraîner des écarts importants. Les valeurs balistiques affichées n'ont par conséquent qu'une valeur indicative.
- Indépendamment de la prise en compte de cette information, l'évaluation de la situation de chasse concrète est de votre propre responsabilité !
- Leica Camera AG décline toute responsabilité concernant l'exactitude des valeurs transmises par des appareils d'autres marques.
- Des champs magnétiques importants, par ex. ceux des installations radars, peuvent provoquer des dysfonctionnements et/ou générer des valeurs erronées.
- Le champ magnétique terrestre peut aussi provoquer des anomalies par rapport aux valeurs.

CONDITIONS DE GARANTIE DE LEICA CAMERA AG

Chère cliente Leica, cher client Leica,
Félicitations pour l'achat de votre nouveau produit Leica. Vous avez acheté un produit d'une marque mondialement connue. En plus de vos droits de garantie légaux auprès de votre vendeur, nous, la société Leica Camera AG (ci-après dénommée « LEICA »), vous accordons en supplément des prestations de garantie facultatives pour votre produit Leica conformément aux dispositions ci-dessous (« garantie Leica »). La garantie Leica ne limite donc pas vos droits légaux en tant que consommateur selon la loi applicable, ni vos droits en tant que consommateur vis-à-vis du commerçant avec lequel vous avez conclu le contrat d'achat.

LA GARANTIE LEICA

Vous avez acheté un produit Leica qui a été fabriqué selon des directives de qualité particulières et contrôlé à chaque étape de fabrication par des spécialistes expérimentés. Nous accordons pour ce produit Leica et les accessoires contenus dans l'emballage d'origine correspondant la garantie Leica stipulée ci-dessous, qui s'applique à compter du 1er avril 2023. Veuillez noter que nous n'accordons aucune garantie en cas d'utilisation commerciale. Pour certains produits Leica, nous proposons de prolonger la période de garantie si vous vous enregistrez sur notre compte Leica. Pour plus de détails, veuillez consulter notre site Internet www.leica-camera.com.

ÉTENDUE DE LA GARANTIE LEICA

Durant la période de garantie, les anomalies liées à des vices de fabrication ou de matériel seront corrigées gratuitement par une réparation, un remplacement des pièces défectueuses ou un échange contre un produit Leica similaire et en parfait état, à la discrétion de LEICA. Les pièces ou produits échangés deviennent la propriété de LEICA. Toute autre réclamation, de quelque nature que ce soit et pour quelque motif juridique que ce soit, en rapport avec la présente garantie Leica, est exclue.

SONT EXCLUES DE LA GARANTIE LEICA

Sont exclues de la garantie Leica les pièces d'usure, comme les bonnettes, les éléments revêtus de cuir, la courroie de port, les armatures, les piles ainsi que les pièces soumises à des contraintes mécaniques, sauf si le défaut est dû à un vice de fabrication ou de matériel. Cela vaut également pour les dommages sur la surface.

ANNULATION DES DROITS À LA GARANTIE LEICA

Les droits à des prestations de garantie sont annulés si le défaut est dû à une utilisation non conforme ; ils peuvent également être annulés, entre autres, si des accessoires d'autres marques ont été utilisés, si le produit Leica a été ouvert de manière non conforme ou s'il a été réparé de manière non conforme. Les droits à la garantie sont également annulés si le numéro de série est illisible.

MISE EN ŒUVRE DE LA GARANTIE LEICA


Pour faire valoir un droit à une prestation de garantie, nous avons besoin d'une copie de la preuve d'achat de votre produit Leica auprès d'un revendeur agréé par LEICA (« revendeur agréé Leica »). La preuve d'achat doit mentionner la date d'achat, le produit Leica avec son numéro d'article et son numéro de série, ainsi que les coordonnées du revendeur agréé Leica. Nous nous réservons le droit de vous demander de présenter la preuve d'achat originale. Vous pouvez également envoyer une copie du certificat de garantie ; veuillez noter que celui-ci doit être dûment rempli et que la vente doit avoir été effectuée par un revendeur agréé Leica. Veuillez envoyer votre produit Leica accompagné d'une copie de la preuve d'achat ou du certificat de garantie et d'une description de la réclamation à l'adresse suivante :

Leica Camera AG, Customer Care, Am Leitz-Park 5, 35578 Wetzlar, Allemagne

E-Mail : customer.care@leica-camera.com, Téléphone : +49 6441 2080-189

Produit Leica Sport Optics	Période de garantie Optique / Mécanique	Période de garantie Électronique
Geovid Max	10 ans	3 ans

DÉSIGNATION DES PIÈCES



1 Touche de sélection du menu

Accès aux menus, passage d'un élément de menu à l'autre

2 Touche principale

Mise en marche de l'appareil, enregistrement des paramètres, mesure de la distance, sélection et réglage des points de menu

3 Anneaux de transport

4 Bonnette (rotative)

Observation sans lunettes : tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre

5 Mise au point centrale


Mise au point

6 Capuchon de protection d'oculaire

7 Compensation dioptrique

a Graduation

8 Articulation



9 Couvercle du compartiment à piles

Ouverture : avec une pièce de monnaie adéquate, tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre

10 Capuchons de protection d'objectif

11 Optique d'émission laser

12 Objectif

13 Compartiment à piles

Pile cylindrique au lithium 3 V (type CR2)

14 Écran

a Repère

b Éléments d'affichage sélectionnables

c Mode télémètre

d Bluetooth

e Capacité de la batterie



15 Affichage

a Quitter le menu

b Option de menu active

16 numéro de série

AFFICHER



APPLI LEICA BALLISTICS

L'appareil peut être connecté à un smartphone. L'appli Leica Ballistics permet de créer et d'enregistrer des profils balistiques personnels. Pour ce faire, l'appli Leica Ballistics doit être installée sur le dispositif mobile. Une liste des fonctions disponibles ainsi que des indications d'utilisation se trouvent dans l'appli.

ÉTABLIR LA CONNEXION

DANS LE TÉLÉMÈTRE

- Appuyez sur la touche de sélection du menu et maintenez-la enfoncée pour ouvrir le menu principal.
- Ouvrez le menu « Bluetooth » avec la touche de sélection du menu.
- Appuyez sur la touche principale pour activer le bouton Bluetooth.
 - Le Bluetooth est activé et la connexion peut être établie (le symbole  apparaît).

SUR L'APPAREIL MOBILE


- Activez le Bluetooth®
- Démarrez l'appli Leica Ballistics
- Sélectionnez l'appareil souhaité

COUPER LA CONNEXION

- Appuyez sur la touche de sélection du menu et maintenez-la enfoncée pour ouvrir le menu principal.
- Ouvrez le menu « Bluetooth » avec la touche de sélection du menu.
- Appuyez sur la touche principale pour désactiver le bouton Bluetooth.
 - Le Bluetooth est désactivé et la connexion est interrompue.

UTILISATION


RÉGLAGE DE L'ÉCARTEMENT DES YEUX



RÉGLAGE DE LA NETTETÉ D'IMAGE

- Regardez à travers les jumelles
- Visez l'objet cible
- Réglez la molette de mise au point afin que l'objet cible apparaisse avec une netteté optimale


MESURE SIMPLE DE LA DISTANCE



- Appuyez brièvement sur la touche principale
- Visez un sujet avec le repère
- Appuyez à nouveau sur la touche principale
 - Le repère s'éteint brièvement et la valeur mesurée s'affiche.
 - Tant que le repère reste allumé, une nouvelle mesure peut être lancée à tout moment en appuyant à nouveau sur la touche principale.


- « --- » s'affiche dans les cas suivant :
- Sujet se trouvant à moins de 10 mètres
 - Portée dépassée
 - Le sujet n'est pas assez réfléchi

MODE SCAN (SUIVI DE SUJET)



- Appuyez brièvement sur la touche principale
- Visez le sujet lorsque le repère est allumé
- Le mode scan reste actif tant que le bouton principal est enfoncé.

POSE DES CAPUCHONS DE PROTECTION D'OBJECTIF



Remarque

- S'ils sont correctement en place, les capuchons de protection d'objectif se rabattent vers le haut.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation	Leica Geovid Max 10x42
Type d'appareil	Jumelles
N° de type	6939
N° de commande	40 831
Équipements fournis	Jumelles, courroie de port, capuchon de protection d'oculaire, étui, chiffon nettoyant pour le système optique, mode d'emploi, certificat de contrôle
Agrandissement	10x
Diamètre de l'objectif	42 mm
Pupille de sortie	4,2 mm
Indice crépusculaire	20,5
Distance longitudinale des pupilles de sortie	16 mm
Limite de netteté de près	env. 5 m
Champ de vision (à 1000 m)	6,5° (114 m)
Compensation dioptrique	±4 dpt
Écartement des yeux réglable	56 - 74 mm
Portée	jusqu'à 7500 m
Sur des cibles rétro réfléchissantes	
Affichage/unité de mesure	Écran MicroLED à matrice active, configurable via l'application.
Durée de mesure maximale	env. 0,3 s (pour une mesure unique standard (Extended OFF))
Connexion sans fil	Bluetooth® 5.0 (Low Energy)
Type de protection	Étanche à la pression de l'eau jusqu'à 5 m de profondeur
Température de fonctionnement	Électriques : -20 à 55 °C, mécaniques : -25 à 55 °C
Température de stockage	De -40 °C à +85 °C
Matériau	Magnésium moulé sous pression avec armature caoutchouc
Dimensions (L x H x P)	125 x 174 x 70 mm
Poids (sans pile)	env. 1035 g

Sous réserve de modifications concernant la construction, la réalisation et l'offre.

INDICATIONS D'ORDRE RÉGLEMENTAIRE

Vous trouverez la date de fabrication de votre produit sur les autocollants apposés sur l'emballage. Le format de la date est : jour/mois/année.

→ Accédez au menu principal en appuyant sur la touche de sélection du menu et en la maintenant enfoncée.

- Dans le menu principal, accédez à « About » à l'aide de la touche de sélection du menu.
- Activez le sous-menu « About » en appuyant sur la touche principale.
- Dans le menu des paramètres, utilisez la touche de sélection du menu pour descendre jusqu'à l'option « Regulatory information ».
- Ouvrez la page d'information en appuyant sur la touche principale.

VOORWOORD

Geachte klant,
wij wensen u veel plezier en succes met uw nieuwe Leica product. Lees voordat u het product in gebruik neemt beslist de uitvoerige producthandleiding, om schade aan het product te vermijden en mogelijk letsel en risico te verhinderen. De uitvoerige handleiding kunt u van het internet halen:

<https://en.leica-camera.com/Service-Support/Support/Downloads>

VERVANGENDE ONDERDELEN / ACCESSOIRES

Details over het actuele onderdelen-/accessoire-assortiment kunt u krijgen bij de afdeling Leica Customer Care of bij uw Leica vakman:
en.leica-camera.com/Contact

Lees voordat u het product in gebruik neemt eerst de hoofdstukken 'Veiligheidsvoorschriften' en 'Belangrijke aanwijzingen', om schade aan het product te vermijden en mogelijk letsel en risico te verhinderen.

JURIDISCHE OPMERKINGEN

CE-MARKERING

De CE-markering van onze producten geeft aan dat de basiseisen van de geldende EU-richtlijnen worden nageleefd.



Nederlands

Verklaring van Conformiteit (DoC)

'Leica Camera AG' bevestigt hiermee dat dit product voldoet aan de basiseisen en overige relevante voorschriften van de richtlijn 2014/53/EU.

Klanten kunnen een kopie van de originele DoC (Declaration of conformity = conformiteitsverklaring) voor onze draadloze producten ophalen op onze DoC-server:

www.cert.leica-camera.com

Mocht u nog vragen hebben, verzoeken we u deze voor te leggen aan de productsupport van Leica Camera AG: Am Leitz-Park 5, 35578 Wetzlar, Duitsland

Productafhankelijk (zie 'Technische gegevens')

Type	Frequentieband (midden-frequentie)	Maximaal vermogen (dBm E.I.R.P.)
Bluetooth® Wireless Technology	2402-2480 MHz	20

TECHNISCHE GEGEVENS (LASER)

Laserklasse	IEC 60825-1 Klasse 1
Golflengte (nm)	905 nm (nominale golflengte bij +25°C)
Pulsduur (ns)	60 ns
Uitgangsvermogen (mW)	Totaal gemiddeld vermogen: < 1,5 mW bij +25°C AE 7 mm @ 100 mm: < 1 mW bij +25°C
Bundeldivergentie (mrad)	Verticaal: 0,6 mrad / Horizontaal: 1,6 mrad

CLASS 1 LASER PRODUCT

Voldoet aan 21 CFR 1040.10 en 1040.11 met uitzondering van de conformiteit met IEC 60825-1 ed. 3, zoals beschreven in de Laser Notice nummer 56 van 8 mei 2019.

Dit is een KLASSE 1 - LASERPRODUCT VOOR CONSUMENTEN volgens 50689:2021

MILIEUVRIENDELIJK AFVOEREN VAN ELEKTRISCHE EN ELEKTRO-NISCHE APPARATUUR



(geldt voor de EU en overige Europese landen met gescheiden inzameling.)

Dit toestel bevat elektrische en/of elektronische onderdelen en mag daarom niet met het normale huisvuil worden meegegeven! In plaats daarvan moet het voor recycling op door de gemeenten beschikbaar gestelde inzamelpunten worden afgegeven. Dit is voor u gratis. Als het toestel zelf verwisselbare batterijen bevat, moeten deze vooraf worden verwijderd en eventueel volgens de voorschriften milieuvriendelijk worden afgevoerd. Meer informatie over dit onderwerp ontvangt u bij uw gemeentelijke instantie, uw afvalverwerkingsbedrijf of de zaak waar u het toestel hebt gekocht.

OPMERKINGEN OVER REGELGEVING

De productiedatum van het product vindt u op de stickers op de verpakking. De schrijfwijze is jaar/maand/dag.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

WAARSCHUWING

Het niet-naleven van de volgende punten kan leiden tot zwaar letsel of de dood.

LASER

- Worden andere dan de hier gespecificeerde regelingen gebruikt, aanpassingen verricht of procedures toegepast, kan er gevaarlijke straling vrijkomen.
- Als u de weergave in het oculair ziet, is het product actief, zendt het onzichtbare laserstralen uit, en mag de laseruutgangsoopening niet op iemand zijn gericht.
- Druk niet op een van beide knoppen terwijl u op een menselijk oog richt, of terwijl u de optiek vanaf de objectiefzijde bekijkt.
- Richt de laser niet op een oog.
- Richt de laser niet op mensen.

ALGEMEEN

- Kijk met de Leica Geovid niet direct in heldere lichtbronnen, om oogletsel uit te sluiten.

VOORZICHTIG

Het niet-naleven van de volgende punten kan leiden tot letsel of materiële schade.

LASER

- Als de afstandsmeter momenteel niet nodig is, kom dan niet in de buurt een van de twee knoppen, om een abusievelijk afgeven van de laserstraal te vermijden.
- U mag de Leica Geovid niet uit elkaar halen, opnieuw in elkaar zetten of repareren. De uitgaande laserstraal kan uw gezondheid in gevaar brengen. Een eenmaal uit elkaar gehaald, opnieuw in elkaar gezet of gerepareerd product valt niet meer onder de fabrieksgarantie.
- Is de behuizingafdekking van het toestel beschadigd of produceert het apparaat na een val of om een andere reden een vreemd geluid, moet u onmiddellijk de batterij eruit nemen en het apparaat niet meer gebruiken.

ALGEMEEN

- Bewaar het toestel op een zodanige locatie dat kinderen er niet bij kunnen.
- Nooit onder het lopen door het oculair kijken! U zou kunnen vallen.
- Gebruik de Leica Geovid niet samen met andere extra optische elementen, zoals objectieven of veldkijkers. Gebruik van de Leica Geovid samen met een optisch apparaat verhoogt het gevaar van oogletsel.
- Demonteer het toestel niet en verander het niet, om de interne elektronica bloot te leggen: dit kan leiden tot schade of stroomslag.

VOORZICHTIG

Het niet-naleven van de volgende punten kan leiden tot letsel of materiële schade.

BATTERIJ

- U mag uitsluitend het in deze handleiding vermelde en beschreven batterijtype gebruiken. Als deze batterijen niet volgens de voorschriften worden gebruikt of als batterijen worden gebruikt die niet hiervoor zijn bestemd, kan onder bepaalde omstandigheden een explosie ontstaan!
- Batterijen mogen niet voor langere tijd aan zonlicht, hitte, vocht of water worden blootgesteld. Bovendien mogen ze nooit in een magnetron of in een omgeving onder hoge druk worden geplaatst wegens gevaar van brand of explosie!
- Batterijen nooit in het vuur werpen, verwarmen, opladen, uit elkaar halen of openbreken.
- Batterijen buiten bereik van kinderen bewaren. Laat batterijen nooit rondslingeren, aangezien kinderen en huisdieren ze zouden kunnen inslikken.

DRAAGRIEM

- Deze draagriem is gemaakt van bijzonder sterk materiaal. Zorg dat kinderen niet bij de draagriem kunnen. De draagriem is geen speelgoed, en voor kinderen mogelijk gevaarlijk vanwege knel- en wurggevaar.
- Gebruik een draagriem uitsluitend in diens functie als draagriem van een camera / verrekijker. Een ander gebruik brengt letselgevaar met zich mee en kan eventueel leiden tot beschadigingen aan de draagriem, en is daarom niet toegestaan.
- Draagriemen mogen niet worden gebruikt aan camera's / verrekijkers bij sportactiviteiten als een bijzonder hoog risico bestaat, met de draagriem te blijven hangen (bijvoorbeeld bij bergbeklimmen en vergelijkbare outdoor-sporten).

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN

ALGEMEEN

- Probeer nooit het apparaat uit elkaar te halen. Uitsluitend bevoegde werkplaatsen mogen reparaties verrichten.
- Neem de batterij uit de behuizing, als u het product langere tijd niet gebruikt.
- Koude vermindert de batterijcapaciteit. Bij lage temperaturen adviseren wij daarom het toestel dicht op het lichaam te dragen en met een nieuwe batterij te gebruiken.
- Batterijen moeten koel en droog worden bewaard.
- Lege batterijen niet met het gewone afval meegeven, want ze bevatten giftige, milieubelastende stoffen. Om ze via een gereguleerde recycling af te voeren, moeten ze bij de winkel of op een inzamellocatie worden ingeleverd.
- Raak de glasoppervlakken niet met de vingers aan, met name niet als u uw handen eerder met handcrème, beschermingsmiddelen tegen insecten en dergelijke hebt behandeld. Deze middelen kunnen chemicaliën bevatten die de afwerklaag van het glas beschadigen of vernielen.

MEETWAARDEN

- Juist bij grote afstanden neemt het effect van alle ballistische relevante factoren duidelijk toe en kunnen er afwijkingen optreden. De weergegeven ballistische waarden moeten daarom nadrukkelijk als hulpmiddel worden opgevat.
- Onafhankelijk van het gebruik van deze informatie is het inschatten van de betreffende jachtsituatie uw eigen verantwoordelijkheid!
- Voor de juistheid van door toestellen van derden verstrekte waarden aanvaardt Leica Camera AG geen enkele verantwoordelijkheid.
- Sterke elektromagnetische velden, bijvoorbeeld van radarinstallaties, kunnen storingen en / of verkeerde waarden veroorzaken.
- Ook het aardmagnetische veld kan afwijkingen van de waarden veroorzaken.

GARANTIEVOORWAARDEN VAN LEICA CAMERA AG

Geachte Leica klant,
gefeliciteerd met de aanschaf van dit nieuwe Leica product. U hebt een wereldberoemd merkproduct gekocht. Naast uw wettelijke garantierechten tegenover de verkoper, verlenen wij, Leica Camera AG ('LEICA'), u vrijwillige garantierechten voor uw Leica product in overeenstemming met de onderstaande bepalingen ('Leica-garantie'). De Leica garantie heeft geen invloed op uw wettelijke rechten als consument onder de toepasselijke wetgeving, noch op uw rechten als consument tegenover de verkoper met wie u het koopcontract hebt gesloten.

DE LEICA GARANTIE

U hebt een Leica product verworven dat volgens bijzondere kwaliteitsrichtlijnen werd geproduceerd en in de afzonderlijke productiefasen werd gecontroleerd door ervaren specialisten. Voor dit Leica product verlenen wij de volgende Leica garantie (geldig vanaf 1 april 2023), inclusief de accessoires in de bijbehorende originele verpakking. Houd er rekening mee dat we bij commercieel gebruik geen garantie bieden. Voor sommige Leica producten bieden we een verlenging van de garantieperiode als u zich registreert in ons Leica account. Bezoek onze website www.leica-camera.com voor details.

OMVANG VAN DE LEICA GARANTIE

Binnen de garantietermijn worden klachten die zijn gebaseerd op fabricage- en materiaalfouten, kosteloos en naar LEICA's keuze verholpen door middel van reparatie, vervanging van defecte onderdelen of vervanging door een gelijkwaardig feilloos Leica product. Geruilde onderdelen of producten worden eigendom van LEICA. Verdergaande aanspraken, van welke aard ook en om welke juridische reden dan ook in samenhang met deze Leica garantie, zijn uitgesloten.

VAN DE LEICA GARANTIE UITGESLOTEN

Uitgesloten van de Leica garantie zijn slijtdelen, zoals oogschelpen, de lederen bekleding, draagriemen, versteviging, batterijen en mechanisch belaste onderdelen, tenzij het defect is veroorzaakt door fabricage- of materiaalfouten. Dit geldt ook voor oppervlaktebeschadigingen.

AANSPRAKEN OP DE LEICA GARANTIE VERWERPEN

Garantierechten worden afgewezen als het defect in kwestie te wijten is aan onjuiste behandeling. Claims kunnen ook worden afgewezen als er bijvoorbeeld accessoires van derden worden gebruikt, het Leica-product niet goed is geopend of niet vakkundig is gerepareerd. Garantierechten worden ook afgewezen als het serienummer onherkenbaar is.

DE LEICA GARANTIE GELDEND MAKEN

Voor het geldend maken van uw garantierecht moet u ons een kopie overleggen van de door de bevoegde LEICA dealer ('erkende Leica-dealer') aan u verstrekte aankoopbon van uw Leica product. Het aankoopbewijs moet de aankoopdatum, het Leica product met artikelnummer en serienummer en informatie over de bevoegde Leica dealer bevatten. Wij behouden ons het recht voor u te vragen de originele bon te overleggen. U kunt ook een kopie van het garantierecht meesturen. Houd er rekening mee dat dit volledig moet worden ingevuld en dat de verkoop moet zijn gedaan door een bevoegde Leica dealer.


Stuur uw Leica product samen met een kopie van de aankoopbon of het garantierecht en een omschrijving van de klacht op naar:

Leica Camera AG, Customer Care, Am Leitz-Park 5, 35578 Wetzlar, Duitsland

E-mail: customer.care@leica-camera.com, telefoon: +49 6441 2080-189

Leica product Sportoptica	Garantieperiode optiek / mechaniek	Garantieperiode elektronica
Geovid Max	10 jaar	3 jaar

NAAM VAN DE ONDERDELEN



1 Menukeuzetoets

Toegang tot de menu's, schakelen tussen menu-items

2 Hoofdknop

Apparaat inschakelen, opslaan van instellingen, afstand meten, menu-items selecteren en instellen

3 Draagoog

4 Oogschelp (draaibaar)

Observatie zonder bril: tegen de wijsers van de klok in eruitdraaien

5 Centrale scherpstelling


Instellen van de scherpste

6 Oculair-beschermdoeksel

7 Dioptriecompensatie

a

8 Knikbrug



9 Deksel batterijvak

Openen: met passend muntje tegen de klok in draaien

10 Objectief-beschermdoeksel

11 Laser-zendoptica

12 Objectief

13 Batterijvak

Lithium knoopbatterij 3V (type CR2)

14 Display

a Doelkruis

b Selecteerbare weergave-elementen

c Afstandsmetermodus

d Bluetooth

e Batterijcapaciteit



15 Weergave

a Menu verlaten

b Actieve menu-optie

16 Serienummer

ADVERTEREN



APP LEICA BALLISTICS

U kunt het apparaat met een smartphone op afstand bedienen. Met de app Leica Ballistics kunt u persoonlijke ballistische profielen maken en opslaan. Hiervoor moet u eerst de app 'Leica Ballistics' op het mobiele apparaat installeren. Een lijst met de beschikbare functies en bedieningsaanwijzingen bevindt zich in de app.

VERBINDING TOT STAND BRENGEN

IN DE AFSTANDSMETER

- Druk de menukeuzetoets in en houd deze ingedrukt om het hoofdmenu op te roepen.
- Roep met de menukeuzetoets het menu-item 'Bluetooth' op.
- Activeer de Bluetooth-schakelaar door op de hoofdknop te drukken.
 - Bluetooth wordt geactiveerd en de verbinding wordt tot stand gebracht (🔴 verschijnt).

OP HET MOBIELE APPARAAT


- Bluetooth® activeren
- App Leica Ballistics starten
- Het gewenste apparaat selecteren

VERBINDING VERBREKEN

- Druk de menukeuzetoets in en houd deze ingedrukt om het hoofdmenu op te roepen.
- Roep met de menukeuzetoets het menu-item 'Bluetooth' op.
- Deactiveer de Bluetooth-schakelaar door op de hoofdknop te drukken.
 - Bluetooth wordt gedeactiveerd en de verbinding wordt verbroken.

BEDIENING


OOGAFSTAND INSTELLEN



BEELDSCHERPTE INSTELLEN

- Door de verrekijker kijken
- Onderwerp scherpstellen
- Het scherpstelwielje zodanig instellen, dat u het doelobject optimaal scherp ziet

EENVOUDIGE AFSTANDSMETING




- Hoofdknop kort indrukken
- Richt met het doelkruis op het object
- Druk nogmaals op de hoofdknop
 - Het doelkruis dooft even en de gemeten waarde wordt weergegeven.
 - Zolang het doelkruis verlicht is, kan op elk gewenst moment een nieuwe meting worden gestart door de hoofdknop opnieuw in te drukken.

'---' verschijnt in de volgende gevallen:


- Het object is minder dan 10 meter verwijderd
- Bereik overschreden
- Object onvoldoende gereflecteerd

SCANMODUS (OBJECT VOLGEN)



- Hoofdknop kort indrukken
- Richt op het object met het verlichte doelkruis
- De scanmodus blijft actief zolang de hoofdknop ingedrukt wordt gehouden.

OBJECTIEF-BESCHERMDEKSEL AANBRENGEN



Aanwijzing

- Als de objectief-beschermdeksels goed zijn geplaatst, klappen ze naar onderen toe open.

TECHNISCHE GEGEVENS

Naam	Leica Geovid Max 10x42
Apparaattype	Verrekijker
Typenummer	6939
Bestelnr.	40 831
Leveringsomvang	Verrekijker, draagriem, oculairbeschermdeksel, paraattas, reinigingsdoekje optica, handleiding, testcertificaat
Vergroting	10x
Diameter objectief	42 mm
Uittrede-pupil	4,2 mm
Schemeringwaarde	20,5
Uittrede-pupillen, lengteafstand	16 mm
Dichtbij-instelgrens	circa 5 m
Zichtveld op 1.000 m	6,5° (114 m)
Dioptriecompensatie	±4 dpt
Ogenafstand instelbaar	56 - 74 mm
Reikwijdte Op retroreflecterende doelen	tot 7500 m
Weergave / maateenheid	Actieve matrix MicroLED-display, configureerbaar via de app.
Maximale meetduur	circa 0,3 s (voor standaard enkele meting (uitgebreid UIT))
Draadloze verbinding	Bluetooth® 5.0 (Low Energy)
Type bescherming	Drukwaterdicht tot 5 m waterdiepte
Bedrijfstemperatuur	Elektrisch gedeelte: -20 °C tot 55 °C, mechanisch gedeelte: -25 °C tot 55 °C
Opslagtemperatuur	-40 °C tot 85 °C
Material	Magnesium persgietwerk met rubberen constructie
Afmetingen (B x H x D)	125 x 174 x 70 mm
Gewicht (zonder batterij)	circa 1035 g

Wijzigingen in constructie, uitvoering en aanbod voorbehouden.

OPMERKINGEN OVER REGELGEVING

De productiedatum van het product vindt u op de stickers op de verpakking. De schrijfwijze is dag/maand/jaar.

→ Roep het hoofdmenu op door op de menu-keuzetoets te drukken en deze ingedrukt te houden.

- Ga in het hoofdmenu met de menukeuzetoets naar het item „About“.
- Activeer het submenu „About“ door op de hoofdknop te drukken.
- Navigeer in het instellingenmenu met de menukeuzetoets naar onderen naar het item 'Regulatory information'.
- Roep de infopagina op door op de hoofdknop te drukken.

PREFAZIONE

Gentile cliente,

Le auguriamo di trarre la massima soddisfazione e i migliori risultati con il Suo nuovo prodotto Leica. Prima di utilizzare il nuovo prodotto, La preghiamo di leggere assolutamente le istruzioni dettagliate per prevenire possibili danni al prodotto ed eventuali infortuni e rischi. Le istruzioni dettagliate le potete scaricare dal seguente sito:

<http://it.leica-camera.com/Service-Support/Support/Downloads>

RICAMBI/ACCESSORI

Per maggiori dettagli sui ricambi/accessori attualmente in programma, si prega di contattare il Leica Customer Care o il proprio rivenditore autorizzato Leica:

it.leica-camera.com/Contatto

Prima di utilizzare il nuovo prodotto, La preghiamo di leggere attentamente i capitoli "Avvertenze sulla sicurezza" e "Avvertenze importanti" per prevenire possibili danni al prodotto ed eventuali infortuni e rischi.

AVVERTENZE LEGALI

MARCHIO CE

Il marchio CE attesta la conformità dei nostri prodotti ai requisiti fondamentali delle direttive UE vigenti.



Italiano

Dichiarazione di conformità (DoC)

Con la presente, "Leica Camera AG" dichiara che il presente prodotto è conforme ai requisiti fondamentali e ad altre prescrizioni rilevanti della Direttiva 2014/53/UE.

Il cliente può scaricare una copia della DoC originale relativa ai nostri prodotti radio dal nostro server dedicato:

www.cert.leica-camera.com

In caso di ulteriori domande, contattare: Leica Camera AG, Am Leitz-Park 5, 35578 Wetzlar, Germania

In base al prodotto (vedi Scheda tecnica)

Tipo	Banda di frequenza (frequenza centrale)	Massima potenza (dBm E.I.R.P.)
Bluetooth® Wireless Technology	2402-2480 MHz	20

SCHEDA TECNICA DEL LASER

Classe laser	IEC 60825-1 Classe 1
Lunghezza d'onda (nm)	905 nm (lunghezza d'onda nominale a +25°C)
Durata dell'impulso (ns)	60 ns
Potenza di uscita (mW)	Potenza media totale: < 1,5 mW a +25°C AE 7 mm @ 100 mm: < 1 mW a +25°C
Divergenza del fascio (mrad)	Verticale: 0,6 mrad / Orizzontale: 1,6 mrad

CLASS 1 LASER PRODUCT

Corrisponde a 21 CFR 1040.10 e 1040.11 ad eccezione della conformità con IEC 60825-1 Ed. 3, come descritto nella Laser Notice n. 56 dell'8 maggio 2019.

Si tratta di un PRODOTTO LASER PER CONSUMATORI DI CLASSE 1 secondo la norma 50689:2021.

SMALTIMENTO DEI DISPOSITIVI ELETTRICI ED ELETTRONICI



(Si applica all'UE e agli altri Paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)

Il presente dispositivo contiene componenti elettrici e/o elettronici e, pertanto, non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici. Il dispositivo deve essere depositato presso gli appositi centri di raccolta allestiti dalle autorità municipali dove sarà riciclato. Questa procedura è gratuita. Se il dispositivo contiene pile o batterie ricaricabili, queste dovranno essere preventivamente rimosse e, se necessario, smaltite da parte dell'utente conformemente alle normative vigenti in materia. Per ulteriori informazioni sull'argomento, rivolgersi all'amministrazione comunale, all'azienda addetta allo smaltimento o al rivenditore dell'apparecchio.

INFORMAZIONI OBBLIGATORIE

La data di produzione del prodotto è riportata sulle etichette della confezione. Il formato della data è anno/mese/giorno.

AVVERTENZE SULLA SICUREZZA

AVVISO

In caso di inosservanza dei seguenti punti sussiste il pericolo di ferimento grave o decesso.

LASER

- Se si utilizzano comandi, adattamenti o procedure diversi da quelli specificati nelle presenti istruzioni, il dispositivo può emettere radiazioni pericolose.
- Se si vede l'indicatore nell'oculare, significa che il prodotto è attivo e trasmette un raggio laser invisibile; la porta di uscita del laser non deve essere rivolta verso persone.
- Non premere nessuno dei due pulsanti mentre si inquadra un occhio umano o mentre si osserva l'ottica della fotocamera dal lato dell'obiettivo.
- Non puntare il laser verso gli occhi.
- Non puntare il laser verso le persone.

IN GENERALE

- Durante l'utilizzo del Leica Geovid, evitare di guardare direttamente sorgenti luminose molto chiare per evitare danni a carico degli occhi.

ATTENZIONE

Questo simbolo avverte l'utente che l'eventuale inosservanza di quanto specificato di seguito durante l'uso può causare infortuni o danni materiali.

LASER

- Se la misurazione della distanza non è necessaria al momento, non azionare nessuno dei due pulsanti, onde evitare un'emissione accidentale del raggio laser.
- È vietato smontare, rimontare o riparare il Leica Geovid. L'emissione del raggio laser può essere nociva per la salute. Se il prodotto viene smontato, rimontato o riparato, non è più coperto dalla garanzia del produttore.
- Se il corpo del dispositivo è danneggiato o il dispositivo emette un suono anomalo, ad esempio in seguito a una caduta o altri motivi, rimuovere immediatamente la batteria e non utilizzare più il dispositivo.

IN GENERALE

- Conservare il dispositivo lontano dalla portata dei bambini.
- Non guardare attraverso l'oculare mentre si cammina! Si potrebbe inciampare e cadere.
- Non azionare il Leica Geovid con altri accessori ottici aggiuntivi quali, ad esempio, obiettivi o binocoli. L'uso del Leica Geovid insieme a un dispositivo ottico aumenta il rischio di lesioni a carico degli occhi.
- Non smontare e non apportare modifiche al dispositivo per evitare di esporre i componenti elettronici interni, con il conseguente rischio di danni o folgorazioni.

ATTENZIONE

Questo simbolo avverte l'utente che l'eventuale inosservanza di quanto specificato di seguito durante l'uso può causare infortuni o danni materiali.

BATTERIA

- È consentito utilizzare esclusivamente il tipo di batterie indicato e descritto nelle presenti istruzioni per l'uso. In alcuni casi, un utilizzo non conforme di queste batterie, o l'uso di tipi di batterie non previsti, può provocare esplosioni!
- Queste batterie non devono essere esposte per lunghi periodi a calore, luce solare o umidità. Analogamente, evitare di inserire queste batterie in un forno a microonde o in un contenitore ad alta pressione per prevenire il rischio di incendio o di esplosione!
- Non riscaldare, ricaricare, scomporre, aprire o gettare le batterie nel fuoco.
- Conservare le batterie fuori dalla portata dei bambini. Non lasciare mai le batterie incustodite, bambini o animali domestici potrebbero ingerirle.

TRACCOLLA

- Questa tracolla è realizzata in un materiale particolarmente resistente. Tenere la tracolla fuori dalla portata dei bambini. La tracolla non è un giocattolo e può essere potenzialmente pericolosa per i bambini (pericolo di strangolamento).
- Utilizzare la tracolla unicamente per la funzione per cui è stata prevista, ossia come cinghia da trasporto per fotocamera o binocolo. Qualsiasi utilizzo diverso comporta il rischio di lesioni e danni alla tracolla stessa e, pertanto, non è consentito.
- Non utilizzare la tracolla come cinghia da trasporto per fotocamera o binocoli durante attività sportive qualora sussista un elevato rischio di rimanere sospesi o impigliati con la cinghia stessa (ad esempio in arrampicate in montagna o sport simili all'aria aperta).

AVVERTENZE IMPORTANTI

IN GENERALE

- Non tentare mai di smontare il dispositivo. Le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da laboratori autorizzati.
- Se si prevede di non utilizzare il prodotto per un periodo prolungato, rimuovere la batteria dal corpo del dispositivo.
- Il freddo riduce le prestazioni della batteria. A basse temperature, quindi, si consiglia di tenere il dispositivo quanto più possibile vicino al corpo e di utilizzare una batteria nuova.
- Conservare le batterie in un luogo fresco e asciutto.
- Non gettare le batterie usate nei rifiuti comuni, in quanto contengono sostanze tossiche e dannose per l'ambiente. Per un corretto riciclaggio, consegnarle al rivenditore o presso gli appositi centri di raccolta differenziata per rifiuti speciali.
- Prestare attenzione a non toccare le superfici in vetro con le dita, soprattutto se le mani sono state trattate in precedenza con creme, repellenti per insetti o simili. Questi prodotti contengono, in alcuni casi, sostanze chimiche che possono danneggiare o compromettere il trattamento antitacchia e antisporcio delle superfici in vetro.

VALORI MISURATI

- Soprattutto a grandi distanze, occorre considerare che l'effetto esercitato da tutti i fattori balistici principali aumenta in modo significativo e può determinare notevoli scostamenti. I valori balistici indicati, quindi, sono da considerarsi esclusivamente come valori di riferimento.
- Indipendentemente dall'uso di queste informazioni, la valutazione di ogni diversa situazione di caccia è di esclusiva responsabilità dell'utente!
- Leica Camera AG declina qualsiasi responsabilità circa l'esattezza di valori misurati mediante dispositivi di altri produttori.
- Forti campi elettromagnetici, ad esempio quelli generati da sistemi radar, possono causare interferenze e/o errori nella misurazione dei valori.
- Anche il campo magnetico terrestre può causare la deviazione dei valori.

CONDIZIONI DI GARANZIA DI LEICA CAMERA AG

Gentili clienti,
ci congratuliamo con voi per aver acquistato il vostro nuovo prodotto Leica, un prodotto il cui marchio è noto in tutto il mondo.

Su questo prodotto Leica, oltre ai diritti di garanzia previsti dalla legge nei confronti del proprio rivenditore, Leica Camera AG ("LEICA") concede anche prestazioni di garanzia gratuite per il vostro prodotto Leica conformemente alle seguenti regolamentazioni ("Garanzia Leica"). La garanzia Leica non limita, quindi, né i vostri diritti legali di consumatore secondo il diritto di volta in volta applicabile, né i vostri diritti di consumatore nei confronti del rivenditore con cui avete stipulato il contratto di acquisto.

LA GARANZIA LEICA

Avete acquistato un prodotto Leica che soddisfa criteri di qualità particolarmente rigorosi ed è stato testato in ogni sua fase di produzione da specialisti esperti. Su questo prodotto Leica, compresi gli accessori contenuti nella rispettiva confezione originale, concediamo la seguente garanzia Leica, valida a partire dal 1° aprile 2023. Vi preghiamo di osservare che non concediamo alcuna garanzia in caso di uso commerciale.

Per alcuni prodotti Leica offriamo una proroga del periodo di garanzia se vi registrate nel nostro account Leica. Maggiori dettagli li trovate sul nostro sito web www.leica-camera.com.

COSA COMPRENDE LA GARANZIA LEICA

Durante il periodo di copertura, eventuali reclami dovuti a difetti di fabbrica o del materiale verranno risolti gratuitamente, a discrezione di LEICA, mediante riparazione, sostituzione delle parti difettose o permuta con un prodotto Leica equivalente esente da difetti. Le parti o i prodotti sostituiti diventano di proprietà di LEICA. Sono esclusi ulteriori diritti, di qualsiasi tipo e basati su qualsiasi fondamento giuridico, in aggiunta a quelli previsti dalla presente garanzia Leica.

ESCLUSI DALLA GARANZIA LEICA

Dalla garanzia Leica sono escluse le parti usurabili, come, ad esempio, le conchiglie oculari, il rivestimento in pelle, le tracolle, i rinforzi, le batterie nonché le parti sottoposte a sollecitazione meccanica, a meno che il vizio non sia riconducibile a difetti di fabbricazione o del materiale. Questo vale anche per i danni alle superfici.

DECADIMENTO DEI DIRITTI ALLA GARANZIA LEICA

I diritti alle prestazioni di garanzia decadono qualora il vizio in questione sia da ricondurre ad un impiego non conforme; i diritti alla garanzia possono decadere anche nel caso in cui venga utilizzato un accessorio di terze parti o qualora il prodotto Leica venisse aperto o riparato in modo scorretto e non professionale. I diritti alle prestazioni di garanzia decadono anche quando il numero di serie non è più riconoscibile.

RIVENDICAZIONE DELLA GARANZIA LEICA


Per rivendicare il diritto alla garanzia è necessaria una copia della prova di acquisto (scontrino) del vostro prodotto Leica presso un rivenditore autorizzato del marchio LEICA ("rivenditore autorizzato Leica"). Lo scontrino dovrà riportare la data di acquisto, il prodotto Leica unitamente al codice dell'articolo e al numero di serie e i dati del rivenditore autorizzato Leica. Ci riserviamo il diritto di richiedere la presentazione della prova di acquisto originale. In alternativa potete inviare una copia del certificato di garanzia; vi preghiamo di ricordare che il certificato deve essere completamente compilato e che il prodotto deve essere stato venduto da un rivenditore autorizzato Leica. Inviare il vostro prodotto Leica accompagnato da una copia della prova d'acquisto (scontrino) o del certificato di garanzia nonché una descrizione del reclamo.

Leica Camera AG, Customer Care, Am Leitz-Park 5, 35578 Wetzlar, Germania

E-mail: customer.care@leica-camera.com, telefono: +49 6441 2080-189

Prodotto Leica Sportoptics	Periodo di garanzia Ottica/Meccanica	Periodo di garanzia Elettronica
Geovid Max	10 anni	3 anni

DENOMINAZIONE DEI COMPONENTI



1 Pulsante di selezione del menu

Accesso ai menu, passaggio tra le voci di menu

2 Pulsante principale

Accensione del dispositivo, salvataggio delle impostazioni, misurazione della distanza, selezione e impostazione delle voci di menu

3 Ganci per tracolla

4 Conchiglia oculare (girevole)

Osservazione senza occhiali: ruotare in senso antiorario

5 Messa a fuoco centrale


Regolazione della messa a fuoco

6 Coprioculari

7 Regolazione diottrica

a Scala graduata

8 Cerniera



9 Coperchio del vano batterie

Apertura: ruotare in senso antiorario con una moneta idonea

10 Copriobiettivi

11 Ottica di emissione laser

12 Obiettivo

13 Vano batteria

Batteria al litio da 3V (tipo CR2)

14 Display

a Collimatore

b Elementi selezionabili sul display

c Modalità telemetro

d Bluetooth

e Capacità della batteria



15 Display

a uscita dal menu

b Opzione di menu attiva

16 Numero di serie

VISUALIZZA



APP LEICA BALLISTICS

Il dispositivo può essere connesso a uno smartphone. L'app Leica Ballistics consente di creare e memorizzare i propri profili balistici. A tale scopo, come prima cosa occorre installare sul dispositivo mobile l'app "Leica Ballistics". In questa app si trova un elenco delle funzioni disponibili nonché le avvertenze sull'uso.

CONNESSIONE

NEL TELEMETRO

- Richiamare il menu principale tenendo premuto il pulsante di selezione del menu.
- Richiamare la voce di menu "Bluetooth" utilizzando il pulsante di selezione del menu.
- Attivare l'interruttore Bluetooth premendo il pulsante principale.
 - Viene attivato il Bluetooth e viene stabilita la connessione (viene visualizzato )

SUL DISPOSITIVO MOBILE


- Attivare il Bluetooth*
- Avvio dell'app Leica Ballistics
- Selezionare il dispositivo desiderato

DISATTIVAZIONE DELLA CONNESSIONE

- Richiamare il menu principale tenendo premuto il pulsante di selezione del menu.
- Richiamare la voce di menu "Bluetooth" utilizzando il pulsante di selezione del menu.
- Disattivare l'interruttore Bluetooth premendo il pulsante principale.
 - Viene disattivato il Bluetooth e viene scollegata la connessione.

MODALITÀ DI UTILIZZO


REGOLAZIONE DELLA DISTANZA INTERPUPILLARE



REGOLAZIONE DEL FUOCO

- Guardare attraverso il binocolo
- Inquadrare il soggetto visualizzato
- Regolare la ghiera di messa a fuoco in modo che il soggetto visualizzato appaia perfettamente a fuoco


MISURAZIONE SEMPLICE DELLA DISTANZA



- Premere brevemente il pulsante principale
- Inquadrare l'oggetto con il collimatore
- Premere nuovamente il pulsante principale
 - Il collimatore si spegne brevemente e viene visualizzato il valore misurato.
 - Finché il collimatore resta acceso è possibile avviare in qualsiasi momento una nuova misurazione premendo nuovamente il pulsante principale.


- L'indicazione --- appare nei seguenti casi:
- La distanza dell'oggetto è inferiore a 10 metri
 - È stata superata la portata
 - Oggetto non sufficientemente riflesso

MODALITÀ SCAN (INSEGUIMENTO DELL'OGGETTO)



- Premere brevemente il pulsante principale
- Inquadrare l'oggetto a collimatore acceso
- La modalità di scansione rimane attiva finché si tiene premuto il pulsante principale.

MONTAGGIO DEL COPRIOBIETTIVI



Avvertenza

- Se correttamente montati, i copriobiettivi si aprono verso il basso.

SCHEMA TECNICA

Modello	Leica Geovid Max 10x42
Tipo di dispositivo	Binocolo
N. modello	6939
Cod. ord.	40 831
Materiale in dotazione	Binocolo, tracolla, coprioculari, custodia, panno per pulizia ottiche, istruzioni, certificato di collaudo
Ingrandimento	10x
Diametro obiettivo	42 mm
Pupilla di uscita	4,2 mm
Valore crepuscolare	20,5
Distanza longitudinale tra le pupille di uscita	16 mm
Limite di messa a fuoco a distanza ravvicinata	circa 5 m
Campo visivo a 1.000 m	6,5° (114 m)
Regolazione diottrica	±4 diottrie
Distanza interpupillare regolabile	56 - 74 mm
Portata massima Su bersagli retroriflettenti	fino a 7500 m
Display/Unità di misura	Display MicroLED a matrice attiva, configurabile tramite app.
Durata di misurazione massima	circa 0,3 s (per misurazione singola standard (OFF esteso))
Connessione wireless	Bluetooth® 5.0 (Low Energy)
Indice di protezione	Resistente all'acqua in pressione fino a una profondità 5 m
Temperatura d'esercizio	Componenti elettrici: da -20 °C a 55 °C, componenti meccanici: da -25 °C a 55 °C
Temperatura di stoccaggio	da -40 a +85 °C
Materiale	Magnesio pressofuso con rivestimento in gomma
Dimensioni (L x A x P)	125 x 174 x 70 mm
Peso (senza batteria)	circa 1035 g

Con riserva di modifiche costruttive, di esecuzione e di offerta.

INFORMAZIONI NORMATIVE

La data di produzione del prodotto è riportata sulle etichette della confezione. Il formato della data è giorno/mese/anno.

- Richiamare il menu principale tenendo premuto il pulsante di selezione del menu.
- Nel menu principale, utilizzare il pulsante di selezione del menu per passare alla voce "About".

- Attivare il sottomenu "About" premendo il pulsante principale.
- Nel menu delle impostazioni, utilizzare il pulsante di selezione del menu per accedere alla voce "Regulatory information".
- Richiamare la pagina delle informazioni premendo il pulsante principale.

ES

INTRODUCCIÓN

Estimado/a cliente/a:

Le deseamos que disfrute y saque el máximo partido a su nuevo producto Leica. Antes de utilizar su producto, lea las detalladas instrucciones de uso para evitar daños al producto y prevenir posibles lesiones y riesgos. Puede descargarse las minuciosas instrucciones en el siguiente enlace:

<https://de.leica-camera.com/Service-Support/Support/Downloads>

RECAMBIOS/ACCESORIOS

Para obtener detalles sobre la última gama de piezas de repuesto / accesorios, comuníquese con el Departamento de Atención al Cliente de Leica o con su distribuidor Leica:

es.leica-camera.com/Contacto

Antes de utilizar su producto, lea los capítulos «Indicaciones de seguridad» y «Notas importantes» para evitar daños al producto y prevenir posibles lesiones y riesgos.

AVISO LEGAL

MARCA CE

La marca CE de nuestros productos indica el cumplimiento de los requisitos básicos de las respectivas directivas UE vigentes.



Español

Declaración de conformidad (DoC)

Por la siguiente, «Leica Camera AG» confirma que este producto cumple con los requisitos y otras normas relevantes de la directriz 2014/53/EU.

Los clientes pueden descargar una copia del DoC original de nuestros productos RE desde nuestro servidor DoC:

www.cert.leica-camera.com

Si tiene cualquier duda, puede dirigirse al equipo de Atención al cliente de Leica Camera AG: Am Leitz-Park 5, 35578 Wetzlar, Alemania

Dependiente del producto (ver datos técnicos)

Tipo	Banda de frecuencia (frecuencia central)	Potencia máxima (dBm E.I.R.P.)
Bluetooth® Wireless Technology	2402-2480 MHz	20

DATOS TÉCNICOS (LÁSER)

Clase láser	IEC 60825-1 Clase 1
Longitud de onda (nm)	905 nm (longitud de onda nominal a +25°C)
Duración del pulso (ns)	60 ns
Potencia de salida (mW)	Potencia media total: < 1,5 mW a +25°C AE 7 mm @ 100 mm: < 1 mW a +25°C
Divergencia del haz (mrad)	Vertical: 0,6 mrad / Horizontal: 1,6 mrad

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

De conformidad con la directriz 21 CFR 1040.10 y 1040.11 a excepción de la conformidad con IEC 60825-1 Ed. 3, tal y como se describe en la Laser Notice núm. 56 del 8 de mayo de 2019.

Este es un PRODUCTO LÁSER DE CONSUMO CLASE 1 según 50689:2021

ELIMINACIÓN DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS COMO RESIDUOS



(Válido para la UE, así como para otros países europeos con sistemas de recogida separada de residuos.)

Este aparato contiene componentes eléctricos y/o electrónicos y, por ello, no debe eliminarse con la basura doméstica normal. En su lugar, se deberá entregar a los centros de recogida municipales correspondientes para su reciclaje. Esto es gratuito para usted. En caso de que el propio aparato contenga pilas recambiables o baterías, éstas deben retirarse previamente y dado el caso eliminarse conforme a lo prescrito. En su ayuntamiento, en la empresa local de eliminación de residuos o en el comercio en el que haya adquirido este aparato recibirá más información sobre este tema.

INDICACIONES REGULADORAS

La fecha de producción de su producto figura en las etiquetas adhesivas en el embalaje. La forma de escritura es año/mes/día.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA

En esta nota se advierte de que el incumplimiento de los puntos en cuestión puede conducir a lesiones graves o letales.

LÁSER

- En caso de utilizar controles, realizar ajustes o aplicar métodos distintos a los especificados en este manual, se puede producir la fuga de radiación peligrosa.
- Cuando el indicador se ve en el ocular, el producto está activo y está enviando el rayo láser invisible, por lo que el puerto de salida del láser no debe ser dirigido hacia nadie.
- No pulse ninguno de los dos botones mientras apunta a un ojo humano u observa la óptica desde el lado del objetivo.
- No apunte el láser hacia los ojos.
- No apunte el láser hacia personas.

GENERAL

- Evite mirar directamente hacia fuentes de luz claras con su Leica Geovid para evitar lesiones oculares.

PRECAUCIÓN

Este símbolo señala la posibilidad de lesiones o daños materiales si no se tienen en cuenta alguna de las aplicaciones descritas en el siguiente contenido.

LÁSER

- Si no se necesita medir la distancia en un momento dado, debe evitar presionar uno de los dos botones para evitar emitir accidentalmente el rayo láser.
- No está permitido al usuario desmontar, volver a montar o reparar el Leica Geovid. La radiación láser saliente puede poner en peligro su salud. Una vez desmontado, vuelto a montar o reparado un producto nuevo ya no cuenta con la garantía del fabricante.
- Si la cubierta del dispositivo está dañada o si la unidad produce un sonido extraño después de una caída o por algún otro motivo, retire la batería inmediatamente y deje de utilizar el telémetro.

GENERAL

- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños pequeños.
- Nunca mire a través del ocular mientras camina. Podría provocar caídas.
- No utilice el Leica Geovid junto con otros elementos ópticos adicionales, tales como objetivos o prismáticos. El uso del Leica Geovids junto con un dispositivo óptico aumenta el riesgo de lesiones en los ojos.
- No desmonte ni modifique el dispositivo: la exposición de los componentes electrónicos internos puede provocar daños o descargas eléctricas.

PRECAUCIÓN

Este símbolo señala la posibilidad de lesiones o daños materiales si no se tienen en cuenta alguna de las aplicaciones descritas en el siguiente contenido.

PILA

- Solo se puede utilizar el tipo de batería indicada y descrito en este manual. El uso inadecuado de esta pila o el uso de tipos de pilas no indicados podrían, bajo determinadas circunstancias, provocar una explosión.
- Las pilas no deben exponerse a la luz solar, el calor, la humedad o espacios mojados durante largos períodos de tiempo. Tampoco se deben colocar en un microondas o en un recipiente de alta presión, para evitar el riesgo de incendio o de explosión.
- Nunca caliente, cargue, desarme, rompa ni arroje al fuego las pilas.
- Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños. No deje las pilas tiradas, ya que podrían ser tragadas por niños o mascotas.

CORREA DE TRANSPORTE

- Las correas de transporte están fabricadas con un material especialmente resistente. Por lo tanto, mantenga la correa de transporte alejada del alcance de los niños. No es un juguete y, además, es potencialmente peligrosa para los niños.
- Utilice las correas de transporte sólo conforme al uso previsto y de la manera prevista, es decir, como correa de transporte para cámaras o prismáticos. Cualquier otro uso alberga un riesgo de lesiones, así como la posibilidad de causar daños en la correa de transporte, por lo tanto, no está permitido.
- Por la misma razón, no deberán utilizarse las correas de transporte en cámaras ni prismáticos durante las actividades deportivas cuando existe un riesgo particularmente alto de quedarse colgado de la correa de transporte (p. ej. escalada en montañas y deportes al aire libre similares).

NOTAS IMPORTANTES

GENERAL

- No intente dismantar el dispositivo. Las reparaciones deben realizarse exclusivamente en talleres autorizados.
- Retire las pilas si no va a utilizar el producto durante un largo tiempo.
- El frío reduce el rendimiento de la pila. Por esta razón, el dispositivo deberá llevarse lo más cerca posible del cuerpo cuando las temperaturas son muy bajas y utilizarse con una pila nueva.
- Las pilas deben conservarse en un lugar fresco y seco.
- Las pilas gastadas no deben tirarse a la basura doméstica normal, ya que contienen sustancias tóxicas y contaminantes. Entréguelas en las tiendas o en otros puntos de recogida de residuos especiales para que sean recicladas reglamentariamente.
- No toque el cristal con los dedos, sobre todo si los ha tratado previamente con crema de manos, repelentes de insectos o similar. Estos agentes pueden contener sustancias químicas que dañan o destruyen las superficies de vidrio.

VALORES DE MEDICIÓN

- La influencia de todos los factores relevantes para la balística aumentará considerablemente, sobre todo cuando se trate de grandes distancias, pudiendo producirse desviaciones considerables. Por lo tanto, los valores balísticos mostrados deben entenderse expresamente como una ayuda.
- Independientemente del uso de esta información, la evaluación de la situación de caza es su responsabilidad.
- Leica Camera AG no asume ninguna responsabilidad sobre la exactitud de los valores transmitidos desde otros dispositivos.
- Los campos electromagnéticos fuertes, tales como los sistemas de radar, pueden provocar interferencias y/o valores incorrectos.
- También el campo magnético terrestre puede causar desviaciones en los valores.

CONDICIONES DE GARANTÍA DE LEICA CAMERA AG

Estimada cliente de Leica, estimado cliente de Leica:
Enhorabuena por la compra de su nuevo producto Leica. Con él, ha adquirido un producto de una marca reconocida a nivel internacional. Además de la garantía exigida por ley, en Leica Camera AG («LEICA») le ofrecemos a través de su vendedor, servicios de garantía adicionales y optativos para su producto Leica de conformidad con las siguientes regulaciones («Garantía Leica»). La Garantía Leica no limita los derechos que le otorga la ley como consumidor en la legislación vigente, ni los derechos que tiene como consumidor respecto al vendedor con el que ha cerrado un contrato de compra.

LA GARANTÍA LEICA

Ha adquirido un producto Leica que ha sido fabricado de acuerdo con estándares de calidad especiales y que ha sido probado en todas las etapas de su fabricación por parte de especialistas experimentados. Este producto Leica, incluyendo los accesorios que contiene el embalaje original, está cubierto por la siguiente Garantía Leica, válida a partir del 1 de abril de 2023. Por favor, tenga en cuenta que la garantía no incluye ninguna cobertura en caso de uso comercial. Para algunos productos Leica le ofrecemos la posibilidad de ampliar el período de garantía si se registra en nuestra Cuenta Leica. Encontrará más detalles en nuestra página web www.leica-camera.com.

ALCANCE DE LA GARANTÍA LEICA

Durante el período de cobertura, las reclamaciones relacionadas con defectos de fabricación o de material se subsanarán de forma gratuita y, a elección de Leica, a través de una reparación, de la sustitución de las piezas defectuosas o de un cambio del producto por otro producto Leica del mismo tipo y en estado impecable. Las piezas o productos sustituidos pasarán a ser propiedad de LEICA.
Otras reclamaciones de cualquier tipo y por cualquier motivo legal quedan excluidas de esta garantía Leica.

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA LEICA

Quedan excluidas de la Garantía Leica piezas de desgaste, por ejemplo los portaoculares, el revestimiento de cuero, las correas de transporte, y los refuerzos, y baterías, así como también piezas que se usen de forma mecánica, excepto en el caso de que el fallo esté provocado por un defecto de fábrica o del material. Esto también se aplica daños en las superficies.

SUPRESIÓN DE LOS DERECHOS DE LA GARANTÍA LEICA

El derecho a los servicios de garantía queda suprimido si el defecto en cuestión es consecuencia de una manipulación incorrecta del producto. Esto puede ocurrir, por ejemplo, si utiliza accesorios diferentes a los previstos por Leica, si no abre el producto Leica adecuadamente o si no se repara de forma adecuada. El derecho a los servicios de garantía también queda suprimido si el número de serie no es reconocible.


EJERCICIO DE LA GARANTÍA LEICA

Para poder ejercer su derecho a los servicios de garantía, necesitamos una copia del recibo de la compra de su producto Leica emitido por un vendedor autorizado por LEICA («Vendedor autorizado Leica»). En el recibo de compra debe constar la fecha de la compra, el producto Leica con el número de artículo junto con el número de serie y los datos del vendedor autorizado Leica. Nos reservamos el derecho a pedirle que presente el recibo original. Como alternativa, puede enviarnos el certificado de garantía. Tenga en cuenta que el documento debe estar cumplimentado correctamente y que la venta tiene que haberla realizado un vendedor autorizado Leica. Envíe su producto Leica junto con la copia del recibo de compra o el certificado de garantía y una descripción del motivo de la reclamación a

Leica Camera AG, Customer Care, Am Leitz-Park 5, 35578 Wetzlar, Alemania
Correo electrónico: customer.care@leica-camera.com, teléfono: +49 6441 2080-189

Producto Leica Sportoptik	Período de garantía Óptica/Mecánica	Período de garantía Electrónica
Geovid Max	10 años	3 años

DESIGNACIÓN DE LOS COMPONENTES



1 Botón de selección de menú

Acceso a los menús, cambio entre opciones del menú

2 Botón principal

Encendido del dispositivo, guardado de configuraciones, medición de la distancia, selección y configuración de las opciones del menú

3 Ojales de transporte

4 Portaocular de goma (giratorio)

Para la observación sin gafas: extender girando en sentido antihorario

5 Rueda central de enfoque


Ajuste de la nitidez

6 Tapa protectora del ocular

7 Compensación de dioptrías

a Escala

8 Eje articulado



9 Tapa del compartimento de la pila

Abir: Girar en sentido antihorario con la ayuda de una moneda adecuada

10 Tapa de protección del objetivo

11 Óptica transmisora láser

12 Objetivo

13 Compartimento de la pila

Pila cilíndrica de litio 3V (Tipo CR2)

14 Pantalla

a Objetivo

b Elementos de visualización seleccionables

c Modo telémetro

d Bluetooth

e Capacidad de la batería


15 Indicador

a Salir del menú

b Opción de menú activa

16 Número de serie

ANUNCIOS




APLICACIÓN LEICA BALLISTICS

El dispositivo se puede conectar con un teléfono inteligente. La aplicación Leica Ballistics permite crear y guardar perfiles balísticos personales. Para ello, es necesario instalar primero la aplicación «Leica Ballistics» en el dispositivo móvil. En la aplicación, puede encontrar una lista de las funciones disponibles y las instrucciones de manejo.

ESTABLECER LA CONEXIÓN

EN EL TELÉMETRO

- Pulse el botón de selección de menú y manténgalo pulsado para acceder al menú principal.
- Pulse el botón de selección de menú para acceder al punto del menú "Bluetooth".
- Pulse el botón principal para activar el botón Bluetooth.
 - Se activará el Bluetooth y se podrá establecer la conexión (aparecerá .



EN EL DISPOSITIVO MÓVIL


- Active el Bluetooth*.
- Inicie la aplicación Leica Ballistics.
- Seleccione el dispositivo deseado.

INTERRUPCIÓN DE LA CONEXIÓN

- Pulse el botón de selección de menú y manténgalo pulsado para acceder al menú principal.
- Pulse el botón de selección de menú para acceder al punto del menú "Bluetooth".
- Pulse el botón principal para desactivar el botón Bluetooth.
 - Se desactivará el Bluetooth y se interrumpirá la conexión.

MANEJO


AJUSTAR LA DISTANCIA INTERPUPILAR



AJUSTAR LA NITIDEZ

- Mire a través de los prismáticos
- Apunte al objetivo a visualizar
- Ajuste la rueda de enfoque hasta obtener una imagen totalmente nítida del objeto a visualizar

MEDICIÓN DE DISTANCIA SENCILLA




- Pulse brevemente el botón principal.
- Apunte al objeto mediante el marcador de objetivo.
- Vuelva a pulsar el botón principal.
 - El marcador de objetivo desaparece brevemente y se muestra el valor de medición.
 - Mientras el marcador de objetivo permanece iluminado, se puede iniciar en cualquier momento una nueva medición pulsando de nuevo el botón principal.

La indicación "----" aparecerá en los siguientes casos:


- El objeto está a una distancia inferior a 10 metros.
- Se ha excedido el alcance.
- El objeto no reflejado en la medida suficiente.

MODO DE ESCANEO (SEGUIMIENTO DE OBJETOS)



- Pulse brevemente el botón principal.
- Apunte al objeto cuando el marcador de objetivo esté iluminado.
- El modo de escaneo permanece activo mientras se mantiene pulsado el botón principal.

COLOCAR LA TAPA DE PROTECCIÓN DEL OBJETIVO



Nota

- Pliegue hacia abajo la tapa de protección del objetivo cuando esté correctamente colocada. Es

DATOS TÉCNICOS

Denominación	Leica Geovid Max 10x42
Tipo de dispositivo	Prismáticos
N.º de tipo	6939
N.º de pedido	40 831
Alcance del suministro	Prismáticos, correa de transporte, tapa de protección ocular, funda, paño de limpieza óptica, instrucciones, certificado de ensayo
Aumento	10x
Diámetro de objetivo	42 mm
Pupila de salida	4,2 mm
Factor crepuscular	20,5
Distancia longitudinal pupila de salida	16 mm
Distancia mínima de enfoque	aprox. 5 m
Campo visual (a 1.000 m)	6,5° (114 m)
Compensación de dioptrías	±4 dpt
Distancia interpupilar ajustable	56 - 74 mm
Alcance En objetivos retrorreflectantes	hasta 7500 m
Indicación/unidad de medida	Pantalla MicroLED de matriz activa, configurable mediante la aplicación.
Duración máxima de la medición	aprox. 0,3 s (para medición única estándar (Extended OFF))
Conexión inalámbrica	Bluetooth® 5.0 (Low Energy)
Tipo de protección	Impermeable a una profundidad de agua de hasta 5 m
Temperatura en funcionamiento	Electrónica: -20 a 55 °C, mecánica: -25 a 55 °C
Temperatura de almacenamiento	De -40 a +85 °C
Material	Magnesio fundido a presión con refuerzo de goma antideslizante
Dimensiones (anchura x alt. x prof.)	125 x 174 x 70 mm
Peso (sin pila)	aprox. 1035 g

Reservados todos los derechos para cambios en la construcción, diseño y oferta.

INFORMACIÓN REGULATORIA

La fecha de producción de su producto figura en las etiquetas adhesivas en el embalaje. La forma de escritura es día/mes/año.

- Pulse el botón de selección de menú y manténgalo pulsado para abrir el menú principal.
- En el menú principal, acceda al punto "About" pulsando el botón de selección de menú.

- Pulse el botón principal para activar el submenú "About".
- Utilice el botón de selección de menú para desplazarse hacia abajo por el menú de configuración hasta el punto "Regulatory information".
- Pulse el botón principal para acceder a la página de información.

DA

FORORD

Kære kunde

Vi håber du bliver glad for dit nye Leica produkt. Du bedes læse den udførlige produktvejledning før produktet tages i brug, så skader på produktet undgås og mulige kvæstelser og risici forebygges. Den udførlige vejledning kan downloades under:

<https://en.leica-camera.com/Service-Support/Support/Downloads>

RESERVEDELE/TILBEHØR

Oplysninger om det aktuelle reservedels-/tilbehørsortiment fås hos Leica Customer Care eller hos din Leica forhandler:

en.leica-camera.com/Contact

Du bør læse kapitlerne "Sikkerhedsanvisninger" samt "Vigtige anvisninger", før du begynder at bruge dit produkt for at undgå skader på det samt forebygge mulige kvæstelser og risici.

JURIDISK MEDDELELSE

CE-MÆRKE

Vores produkters CE-mærker dokumenterer overholdelsen af grundlæggende krav i gældende EU-direktiver.



Dansk

Overensstemmelseserklæring (DoC)

"Leica Camera AG" bekræfter hermed, at dette produkt overholder de grundlæggende krav og andre relevante forskrifter i direktivet 2014/53/EU. Kunder kan downloade en kopi af den originale DoC for vores radiostyrede produkter fra vores DoC-server: www.cert.leica-camera.com I tilfælde af spørgsmål bedes du henvende dig til supporten hos firmaet Leica Camera AG: Am Leitz-Park 5, 35578 Wetzlar, Tyskland

Produktafhængigt (se de tekniske data)

Type	Frekvensbånd (midterfrekvens)	Maksimal ydelse (dBm E.I.R.P.)
Bluetooth® Wireless Technology	2402-2480 MHz	20

TEKNISKE DATA FOR LASEREN

Laserklasse	IEC 60825-1 klasse 1
Bølgelængde (nm)	905 nm (nominel bølgelængde ved +25°C)
Pulsvarighed (ns)	60 ns
Udgangseffekt (mW)	Samlet gennemsnitseffekt: < 1,5 mW ved +25°C AE 7 mm @ 100 mm: < 1 mW ved +25°C
Stråledivergens (mrad)	Lodret: 0,6 mrad / Vandret: 1,6 mrad

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

Overholder 21 CFR 1040.10 og 1040.11 med undtagelse af overensstemmelse med IEC 60825-1 Ed. 3, som beskrevet i laser notice no. 56 fra den 8. maj 2019.

Dette er et KLASSE 1 - FORBRUGER LASER-PRODUKT i henhold til 50689:2021

BORTSKAFFELSE AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE APPARATER



(Gælder for EU samt for andre europæiske lande med affaldssortering.)

Dette apparat indeholder elektriske og/eller elektroniske dele og må derfor ikke smides ud med husholdningsaffaldet. Det skal afleveres til genbrug i de samlesteder, der er angivet af kommunen. Dette koster intet. Indeholder apparatet (genopladelige) batterier, skal disse tages ud først og bortskaffes iht. forskrifterne. Yderligere informationer om dette tema kan du få hos kommunen, renovationsselskabet eller i den forretning, hvor du har købt produktet.

FORSKRIFTSMÆSSIGE OPLYSNINGER

Produktets produktionsdata findes på mærkatet på emballagen. Skrivemåden er år/måned/dag.

SIKKERHEDSANVISNINGER

ADVARSEL

Tilsidesættelse af de følgende punkter kan medføre alvorlige kvæstelser eller kan være livsfarlige.

LASER

- Udføres der andre betjening eller tilpasninger på apparatet end anført i denne vejledning, kan dette medføre at farlig stråling slipper ud.
- Så længe meldingen ses i okulalet, er produktet aktivt og udsender en usynlig laserstråling. Laserens fokuseringsoptik må ikke rettes mod personer.
- Tryk ikke på knapperne, så længe du sigter på et menneskes øje eller ser på optikken fra objektivet side.
- Ret aldrig laseren mod et øje.
- Ret aldrig laseren mod mennesker.

GENERELT

- Undgå at kigge på lyse lyskilder med din Leica Geovid for at undgå øjenskader.

PAS PÅ

Tilsidesættelse af de følgende punkter kan medføre kvæstelser eller skader på apparatet.

LASER

- Er der ikke brug for en afstandsmåling, bør du ikke trykke på en af knapperne, så laserstrålen ikke utilsigtet udsendes.
- Leica Geovid må ikke skilles ad, sættes sammen eller repareres. Den afgivne laserstråle kan ødelægge din sundhed. Er et apparat blevet adskilt, sat sammen igen eller repareret, dækker fabrikantens garanti ikke længere.
- Er apparatets hus blevet beskadiget eller kommer der en underlig lyd fra apparatet efter et tab eller af en anden årsag, skal batteriet tages ud med det samme. Apparatet må ikke længere bruges.

GENERELT

- Opbevar ikke apparatet i nærheden af børn.
- Kig ikke gennem okulalet, når du går. Du kan risikere at falde.
- Brug ikke Leica Geovid sammen med andre ekstra optiske elementer såsom objektiver eller kikkerte. Bruges Leica Geovid sammen med et optisk apparat, er der øget risiko for øjenskader.
- Apparatet må ikke skilles ad eller ombygges. Fritlægges den interne elektronik, kan dette medføre skader eller strømstød.

PAS PÅ

Tilsidesættelse af de følgende punkter kan medføre kvæstelser eller skader på apparatet.

BATTERI

- Der må kun bruges den batteritype, der er anført og beskrevet i denne vejledning. Bruges batterierne ikke som beskrevet eller bruges der forkerte batterityper, kan dette under særlige omstændigheder medføre eksplosion!
- Batterier må i længere tid ikke udsættes for sollys, varme, fugt eller væde. De må heller ikke lægges ind i en mikrobølgeovn eller i en højtryksbeholder - der er fare for brand eller eksplosion!

- Batterier må aldrig smides i åben ild, opvarmes, oplades, adskilles eller brækkes op.
- Opbevar batterierne uden for børns rækkevidde. Lad ikke batterier ligge og flyde, da de kan blive slugt af børn eller husdyr.

BÆREREM

- Bæreremmen er som regel fremstillet af et meget robust materiale. Hold dem uden for børns rækkevidde. De er intet legetøj og kan udgøre en fare pga. risiko for kvælning.
- Brug kun bæreremme som tilsigtet som bærerem til et kamera eller en kikkert. Al anden brug er ikke tilladt, da det indebærer risiko for kvæstelser og kan også medføre, at bæreremmen ødelægges.
- Bæreremme bør ikke bruges, hvis kameraer eller kikkerter bruges i sportsøjemed. Her er der en øget risiko for at komme til at hænge fast i bæreremmen (f.eks. hvis der klatres rundt i bjerge eller andre lignende outdoor sportarter).

VIGTIGE ANVISNINGER

GENERELT

- Prøv ikke at adskille apparatet. Reparationer bør kun udføres på autoriserede værksteder.
- Batteriet ud af huset, hvis produktet ikke skal bruges i længere tid.
- Kulde nedsætter batteriets ydelse. Apparatet bør derfor holdes ind mod kroppen, hvis temperaturen er lav. Brug et nyt batteri.
- Batterier bør opbevares køligt og tørt.
- Brugte batterier må ikke smides ud med husholdningsaffaldet. De indeholder giftige substanser, der er skadelige for miljøet. De skal afleveres hos forhandleren eller som giftigt affald (indsamlingssted) til en reguleret genindvinding.
- Rør ikke ved glasfladerne med fingrene, især ikke, hvis du har smurt hænderne ind i creme, insektbeskyttelsesmidler og lignende. Disse midler kan indeholde kemikalier, som kan beskadige eller endda ødelægge glasfladernes belægninger.

MÅLEVÆRDIER

- Især ved større afstande tiltager alle ballistisk relevante faktorer og der kan opstå større afvigelser. De viste ballistiske værdier skal derfor kun anses som en hjælp.
- Uafhængigt af brugen af disse informationer er det dit eget ansvar at vurdere den pågældende jagtsituation!
- Leica Camera AG påtager sig intet ansvar for rigtigheden af værdier, der kommer fra eksterne apparater.
- Kraftige elektromagnetiske felter, som f.eks. fra radaranlæg, kan forårsage forstyrrelser og/eller forkerte værdier.
- Også jordens magnetiske felt kan forårsage afvigelser i værdierne.

GARANTIBETINGELSER FOR LEICA CAMERA AG

Kære Leica-kunde

Vi ønsker dig tillykke med købet af dit nye Leica-produkt. Du har købt et verdenskendt mærkeprodukt. Ud over de lovfastede garantikrav over for sælgeren giver vi, Leica Camera AG ("LEICA"), dig ekstra garantiydelse for dit Leica-produkt iht. nedenstående regler ("Leica-garanti"). Leica-garantien indskrænker hverken dine lovfastede rettigheder som forbruger eller dine rettigheder som forbruger over for forhandleren, som du har indgået købskontrakten med.

LEICA-GARANTIE

Du har købt et Leica-produkt, som er fremstillet iht. særlige kvalitetskrav og som er blevet kontrolleret af erfarne specialister i de enkelte produktionstrin. Vi giver dig for dette Leica-produkt, inklusive tilbehørsdele i den tilhørende originale emballage, nedenstående Leica-garanti, der gælder fra den 1. april 2023. Du bedes være opmærksom på, at vi ikke yder denne garanti, hvis produktet bruges i erhvervsøjemed.

Vi tilbyder en forlængelse af garantitiden for nogle af vores Leica-produkter, hvis du registrerer dig i vores Leica Account. Enkeltheder kan du læse på vores website www.leica-camera.com.

LEICA-GARANTIENS OMFANG

Under garantitiden afhjælpes reklamationer, der hidrører fremstillings- og materialefejl, gratis efter LEICAs eget skøn med en reparation, udskiftning af defekte dele eller ombytning til et tilsvarende lydefrit Leica-produkt. Udskiftede dele eller produkter forbliver LEICAs ejendom.

Andre krav, uanset arten og på hvilket retsgrundlag i forbindelse med denne Leica-garanti, er udelukket.

UNDTAGET FRA LEICA-GARANTIE

Sliddele, som f.eks. øjestykker, læderdele, bæreremme, armeringer, batterier samt mekanisk påvirkede dele er ikke omfattet af denne garanti, medmindre manglen hidrører en fremstillings- eller materialefejl. Dette gælder også for skader på overflader.

BORTFALD AF KRAV FRA LEICA-GARANTIE

Krav på garantiydelser bortfalder, hvis den pågældende mangel hidrører en ukorrekt behandling; Ydelserne kan blandt andet også bortfalde, hvis der bruges andet tilbehør end det originale, hvis Leica-produktet ikke åbnes eller ikke er blevet repareret fagligt korrekt. Krav på garantiydelser bortfalder også, hvis serienummeret ikke kan læses.

KRAV IHT. LEICA-GARANTIE

For at kunne gøre krav på garantiydelser gældende skal vi have en kopi af købskvitteringen for dit Leica-produkt hos en af LEICAs autoriserede forhandlere ("Autoriseret Leica-forhandler"). Kvitteringen skal indeholde købsdatoen, oplysninger om Leica-produktet med artikelnummer og serienummer samt oplysninger om den autoriserede Leica-forhandler. Vi forbeholder os retten til at bede om fremlæggelse af den originale kvittering. Du kan også sende os en kopi af garantibeviset; Dette skal være helt udfyldt og produktet skal være købt hos en autoriseret Leica-forhandler.


Indsend dit Leica-produkt sammen med kopien af kvitteringen eller garantibeviset samt med en beskrivelse af reklamationen til

Leica Camera AG, Customer Care, Am Leitz-Park 5, 35578 Wetzlar, Tyskland

E-mail: customer.care@leica-camera.com, Telefon: +49 6441 2080-189

Leica-produkt sportoptik	Garantitid Optik/mekanik	Garantitid Elektronik
Geovid Max	10 år	3 år

DELENES BETEGNELSE



1 Menutast

Adgang til menuerne, skift mellem menu-punkter

2 Hovedtast

Tænd apparatet, lagring af indstillinger, måling af afstanden, vælg og indstil menu-punkter

3 Øskner

4 Øjestykke (kan drejes)

Observation uden brille: drej ud mod uret

5 Central fokusering


Indstiller skarpheden

6 Okularet beskyttelsesdæksel

7 Justering af dioptri

a Skala

8 Kikkertbro



9 Batterikammerets dæksel

Åbn: Drej mod uret med en egnet mønt

10 Objektivets beskyttelsesdæksel

11 Laserens sendeoptik

12 Objektiv

13 Batterikammer

Lithium batteri 3V (type CR2)

14 Display

a Motivmærke

b Visningselementer, der kan vælges

c Afstandsmåler-modus

d Bluetooth


e Batterikapacitet

15 Visning

a Forlad menu

b Aktiv menu-option

16 Serienummer




LEICA BALLISTICS APP

Apparatet kan forbindes med en smartphone. Leica Ballistics App gør det muligt at oprette og gemme personlige ballistiske profiler. Appen „Leica Ballistics“ skal først installeres på den mobile enhed. Der er en liste over de mulige funktioner samt betjeningsanvisninger i appen.

OPRETTELSE AF FORBINDELSE

I AFSTANDSMÅLEREN

- Hold menutasten trykket for at åbne hovedmenuen.
- Åbn menupunktet „Bluetooth“ med menutasten.
- Aktivér Bluetooth-kontakten ved at trykke på hovedtasten.
 - Bluetooth aktiveres, og forbindelsen kan oprettes (🔴 vises)



PÅ DEN MOBILE ENHED


- Aktivér Bluetooth®
- Start Leica Ballistics App
- Vælg det ønskede apparat

AFBRYDELSE AF FORBINDELSE

- Hold menutasten trykket for at åbne hovedmenuen.
- Åbn menupunktet „Bluetooth“ med menutasten.
- Deaktivér Bluetooth-kontakten ved at trykke på hovedtasten.
 - Bluetooth deaktiveres, og forbindelsen afbrydes.

BETJENING


INDSTILLING AF ØJEAFASTAND



INDSTILLING AF SKARPHED

- Kig gennem kikkerten
- Sigt på et målobjekt
- Drej fokushjulet således, at målobjektet ses helt skarpt

ENKEL AFSTANDSMÅLING




- Tryk kort tid på hovedtasten
- Pejl ind på objektet med motivmærket
- Tryk igen på hovedtasten
 - Motivmærket slukker kortvarigt, og måleværdien vises.
 - Så længe motivmærket stadig lyser, kan en ny måling altid startes ved at trykke på hovedtasten igen.

“---” vises i følgende tilfælde:


- Objekt er mindre end 10 meter væk
- Rækkevidde overskredet
- Objekt reflekterer ikke tilstrækkeligt

SCAN-FUNKTION (OBJEKT-SPORING)



- Tryk kort tid på hovedtasten
- Pejl ind på objekt ved lysende motivmærke
- Scanningsfunktionen forbliver aktiv, så længe hovedknappen holdes nede.

PLACERING AF OBJEKTIVETS BESKYTTELSESDÆKSEL



Henvisning

- Objektivets beskyttelsesdæksler klapper ned, når de sidder korrekt.

TEKNISKE DATA

Betegnelse	Leica Geovid Max 10x42
Apparattype	Kikkert
Type-nr.	6939
Bestillingsnr.	40 831
Leveret omfang	Kikkert, bærerem, okulare ts beskyttelsesdæksel, etui, optik rensekud, vejledning, kontrolcertifikat
Forstørrelse	10x
Objektivdiameter	42 mm
Udgangspupil	4,2mm
Dæmringstal	20,5
Udgangspupil længdeafstand	16 mm
Nærfokusgrænse	ca. 5 m
Synsfelt på 1.000 m	6,5° (114 m)
Justering af dioptri	±4 dpt
Øjeafstand kan justeres	56 – 74 mm
Rækkevidde På retroreflekterende mål	op til 7500 m
Visning/enhed	Aktiv matrix MicroLED-skærm, der kan konfigureres via appen.
Maksimal måletid	ca. 0,3 s (til standard enkeltmåling (udvidet OFF))
Trådløs forbindelse	Bluetooth® 5.0 (Low Energy)
Kapsling	Vandtæt mod tryk til 5 m dybde
Driftstemperatur	Elektrik: -20 °C til 55 °C, Mekanik: -25 °C til 55 °C
Opbevaringstemperatur	-40 °C til +85 °C
Materiale	Magnesiumstøbt med gummifinish
Mål (B x H x D)	125 x 174 x 70 mm
Vægt (uden batteri)	ca. 1035 g

Der tages forbehold for udformning, udførelse og tilbud.

FORSKRIFTMÆSSIGE OPLYSNINGER

Produktets produktionsdato findes på mærkatet på emballagen. Skrivemåden er dag/måned/år.

→ Åbn hovedmenuen ved at holde menutasten trykket.

- Gå til punktet „About“ i hovedmenuen ved hjælp af menutasten.
- Aktivér undermenuen „About“ ved at trykke på hovedtasten.
- Navigér ned til punktet „Regulatory information“ i indstillingsmenuen med menutasten.
- Åbn infosiden ved at trykke på hovedtasten.

FÖRORD

Bästa kund

Vi gratulerar dig till ditt köp av en ny Leica produkt. Läs tvunget igenom den utförliga produktanvisningen innan du använder produkten. Detta är viktigt för att undvika skador på produkten och förebygga personsador och risker. Den utförliga bruksanvisningen kan laddas ner här:

<https://en.leica-camera.com/Service-Support/Support/Downloads>

RESERVDELAR/TILLBEHÖR

Detaljerad information om aktuella reservdelar/tillbehörsortimentet kan du få från Leica Customer Care eller din Leica återförsäljare:

en.leica-camera.com/Contact

Läs igenom kapitlen "Säkerhetsanvisningar" och "Viktig information" innan du använder produkten. Detta är viktigt för att undvika skador på produkten och förebygga personsador och risker.

RÄTTSLIG INFORMATION

CE-MÄRKNING

CE-märkningen på våra produkter dokumenterar att grundläggande krav i gällande EU-direktiv uppfylls.



Svenska

Försäkran om överensstämmelse (DoC)

"Leica Camera AG" bekräftar härmed att denna produkt uppfyller grundläggande krav och övriga bestämmelser i direktiv 2014/53/EU.

Kunder kan ladda ner en kopia av originalförsäkran om överensstämmelse för våra radiobaserade produkter från vår DoC-server:

www.cert.leica-camera.com

Om du har ytterligare frågor, vänligen kontakta produktsupport hos Leica Camera AG: Am Leitz-Park 5, 35578 Wetzlar, Tyskland

Produktberoende (se Tekniska data)

Typ	Frekvensband (mittfrekvens)	Maximal prestanda (dBm E.I.R.P.)
Bluetooth® Wireless Technology	2402-2480 MHz	20

TEKNISKA DATA FÖR LASERN

Laserklass	IEC 60825-1 klass 1
Våglängd (nm)	905 nm (nominell våglängd vid +25°C)
Puls längd (ns)	60 ns
Uteffekt (mW)	Total medeleffekt: < 1,5 mW vid +25°C AE 7 mm @ 100 mm: < 1 mW vid +25°C
Stråldivergens (mrad)	Vertikal: 0,6 mrad / Horisontell: 1,6 mrad

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

Motsvarar 21 CFR 1040.10 och 1040.11 med undantag för överensstämmelse med IEC 60825-1 utgåva 3, enligt beskrivning i Laser Notice No. 56 från 8 maj 2019.

Detta är en KLASS 1 - KONSUMENT LASER-PRODUKT enligt 50689:2021

AVFALLSHANTERING AV ELEKTRISK OCH ELEKTRONISK UTRUSTNING



(Gäller för EU samt andra europeiska länder med separata insamlingssystem)

Denna utrustning innehåller elektriska eller elektroniska komponenter och får därför inte kastas bland de normala hushållssoporna. Dessa komponenter ska därför lämnas in till en återvinningsstation i din kommun. Denna återvinning är gratis. Om själva utrustningen innehåller batterier (laddbara eller icke-laddbara) som kan bytas ut, måste dessa tas ut och vid behov avfallshandteras enligt föreskrift. Mer information om detta kan du få från din kommun, ditt avfallshandlingsbolag eller butiken där du köpte utrustningen.

REGULATORISK INFORMATION

Produktionsdatum för din produkt anges på dekalen på förpackningen. Datumet anges i formatet år/månad/dag.

SÄKERHETSANVISNINGAR

VARNING

Om denna information inte beaktas finns det risk för allvarliga personskador eller dödsolyckor.

LASER

- Om den aktuella användningen avviker från den som beskrivs i denna bruksanvisning eller om anpassningar genomförs på utrustningen, finns det risk för att farlig strålning läcker ut.
- Så länge objektet syns i okularet är produkten aktiv och sänder därmed ut en osynlig laserstråle. Laserfokuseringsoptiken får inte riktas mot en person.
- Tryck inte på någon av de båda knapparna medan utrustningen är riktad mot ett mänskligt öga eller om du betraktar optiken från objektivsidan.
- Rikta inte lasern mot ett öga.
- Rikta inte lasern mot människor.

ALLMÄN INFORMATION

- Undvik att titta direkt in i ljusa ljuskällor med din Leica Geovid eftersom detta kan leda till ögonskador.

OBS!

Om denna information inte beaktas finns det risk för personskador eller skador på utrustningen.

LASER

- Om avståndsmätningen inte behövs för tillfället, bör du undvika att trycka på en av de båda knapparna eftersom en laserstråle annars avges av misstag.
- Du får inte ta isär, sätta samman eller reparera Leica Geovid. Laserstrålningen som avges kan skada din hälsa. En utrustning som har tagits isär, sammansatts igen eller reparerats täcks inte längre av tillverkargarantin.
- Om huset på utrustningen har skadats eller om utrustningen avger en ovanlig ton efter att den har tappats i marken eller av en annan orsak, måste du genast ta ut batteriet. Använd inte utrustningen längre.

ALLMÄN INFORMATION

- Förvara inte utrustningen inom räckhåll för småbarn.
- Titta inte in i okularet medan du går. Det finns risk för att du ramlar.
- Använd inte din Leica Geovid tillsammans med andra optiska element, t.ex. objektiv eller kikare. Om Leica Geovid används tillsammans med annan optisk utrustning höjs risken för att ögonen skadas.
- Demontera eller ändra inte på utrustningen. Om den interna elektroniken friläggs kan detta leda till skador eller elektriskt slag.

OBS!

Om denna information inte beaktas finns det risk för personskador eller skador på utrustningen.

BATTERI

- Det är endast tillåtet att använda den batterityp som anges i denna bruksanvisning. Om dessa batterier används i strid mot gällande föreskrifter eller om ej tillåtna batterityper används finns det under vissa förutsättningar risk för explosion!
- Batterierna får inte utsättas för solstrålning, värme, fukt eller väta under längre tid. Dessutom får de inte heller förvaras i en mikrovågsugn eller i en högtrycksbehållare – brandfara och explosionsrisk!
- Batterier får aldrig kastas i eld, värmas upp, laddas, tas isär eller brytas sönder.
- Förvara batterierna utom räckvidd för barn. Låt inte batterier ligga omkring fritt eftersom det finns risk för att barn eller husdjur sväljer dem.

BÄRREM

- I regel är bärremmar tillverkade av särskilt belastbart material. Förvara dem därför utom räckhåll för barn. De är inga leksaker och är potentiellt farliga för barn pga. stryprisen.
- Använd bärremmar endast som en bärrem till en kamera eller till en kikare. All annan slags användning innebär risk för personskador och kan ev. leda till skador på bärremmen. Sådan användning är därför inte tillåten.
- Bärremmar bör inte användas vid kameror eller kikare vid sportaktiviteter om det finns hög risk för att man fastnar med bärremmen (t.ex. när man klättrar i berg eller vid liknande utomhussporter).

VIKTIG INFORMATION

ALLMÄN INFORMATION

- Försök inte demontera utrustningen. Låt endast behöriga verkstäder utföra reparationer.
- Ta ut batteriet ur huset om utrustningen inte ska användas under längre tid.
- Kyla reducerar batteriprestandan. Vid låga temperaturer ska utrustningen därför om möjligt bäras intill kroppen och vara utrustad med nya batterier.
- Batterier ska förvaras på en sval och torr plats.
- Begagnade batterier får inte kastas bland de normala hushållssoporna eftersom de innehåller giftiga ämnen som belastar miljön. Lämna in dem i en butik eller till en återvinningsstation för giftigt avfall (insamlingsställe) för föreskriven återvinning.
- Rör inte vid glasytorna med fingrarna. Detta gäller särskilt om de har behandlats med handkräm, insektskyddsmedel eller liknande. Dessa medel kan innehålla kemikalier som skadar eller förstör beläggningen på glasytorna.

MÄTVÄRDEN

- Särskilt vid stora avstånd ökar inverkan från all slags ballistiska relevanta påverkande faktorer. Detta kan leda till avsevärda avvikelser. De ballistiska värden som visas ska därför endast uppfattas som hjälpmedel.
- Oberoende av hur denna information används är du själv ansvarig för att den aktuella jaktsituationen bedöms rätt!
- Leica Camera AG kan inte ansvara för att värden som gäller för externa utrustningar stämmer.
- Starka elektromagnetiska fält, t.ex. från radaranläggningar, kan orsaka störningar eller felaktiga värden.
- Även jordens magnetfält kan leda till avvikande värden.

GARANTIVILLKOR FÖR LEICA CAMERA AG

Bästa Leica-kund!

Gratulerar till ditt köp av en ny Leica-produkt. Du har bestämt dig för en världsberömd märkesprodukt. Förutom din lagstadgade garanti gentemot din återförsäljare garanterar vi, Leica Camera AG ("LEICA"), våra frivilliga garantiätaganden för din Leica-produkt enligt nedanstående regleringar ("Leica-garanti"). Leica-garantin begränsar alltså varken dina lagstadgade rättigheter enligt gällande lagstiftning eller dina rättigheter som konsument gentemot återförsäljaren som du har ingått ett köpeavtal med.

LEICA-GARANTI

Du har köpt en produkt som tillverkats enligt särskilda kvalitetsriktlinjer och som vid de separata produktionsstegen har kontrollerats av erfarna specialister. För denna Leica-produkt, inkl. de tillbehörsdelar som ingår i originalförpackningen, ger vi nedanstående Leica-garanti som gäller fr.o.m. den 1 april 2023. Vänligen beakta att vi inte kan ge någon garanti vid kommersiell användning.

För vissa Leica-produkter erbjuder vi en förlängning av garantitiden om du registrerar dig i vårt Leica Account. Mer information om detta hittar du på www.leica-camera.com.

VAD LEICA-GARANTIN OMFATTAR

Inom garantitiden kommer reklamationer som kan härledas till fabriktions- och materialfel att åtgärdas utan kostnad. LEICA bedömer om denna åtgärd sker med reparation, byte av defekta delar eller utbyte av produkten mot en likvärdig Leica-produkt. Delar eller produkter som har bytts ut övergår till att bli LEICAs egendom. Andra anspråk, oavsett vilken typ eller oavsett rättslig grund i samband med denna Leica-garanti, är uteslagna.

VAD LEICA-GARANTIN INTE OMFATTAR

Leica-garantin omfattar inte slitagedelar, t.ex. ögonmusslor, läderdelar, bärremmar, armeringar, batterier samt delar utsatta för mekanisk påkänning, såvida inte dessa brister har orsakats av fabriktions- eller materialfel. Detta gäller även för skador på ytor.

I DESSA FALL GÄLLER INTE LEICA-GARANTIN

Garantin kan inte göras gällande om en brist har orsakats av felaktig hantering. Detta kan även vara relevant bl.a. om externa tillbehör har använts, om Leica-produkten har öppnats eller om en reparation inte har utförts på fackmässigt vis. Garantin kan inte heller göras gällande om serienumret inte kan kännas igen.


HUR DU TILLÄMPAR LEICA-GARANTIN

För att tillämpa garantin behöver vi en kopia av köpebeviset för din Leica-produkt från en auktoriserad LEICA-återförsäljare ("Auktoriserad Leica-återförsäljare"). Köpebeviset måste ange köpdatum, Leica-produkten inkl. artikelnummer och serienummer samt uppgifter om den auktoriserade Leica-återförsäljaren. Vi förbehåller oss rätten att be dig visa upp köpebeviset i original. Alternativt kan du skicka in en kopia av garantibeviset. Kom ihåg att detta måste vara komplett ifyllt och att produkten måste ha sålts av en auktoriserad Leica-återförsäljare. Skicka in din Leica-produkt tillsammans med en kopia av köpebeviset eller garantibeviset samt en beskrivning av din reklamation till

Leica Camera AG, Customer Care, Am Leitz-Park 5, 35578 Wetzlar, Tyskland
E-post: customer.care@leica-camera.com, tel.: +49 6441 2080-189

Leica-produkt sportoptik	Garantitid Optik/mekanik	Garantitid Elektronik
Geovid Max	10 år	3 år

BETECKNING AV DELARNA



1 Menyknapp

Åtkomst till menyerna, växling mellan menypunkterna

2 Huvudknapp

Slå på utrustningen, spara inställningar, mäta avstånd, välja och ställa in menypunkter

3 Bäröglor

4 Ögonmussla (vridbar)

Observation utan glasögon: vrid ut i motsols riktning

5 Centralfokusering


Ställa in skärpan

6 Okular-skyddslock

7 Dioptrijustering

a Skala

8 Bro



9 Lock till batterifack

Öppna: vrid i motsols riktning med ett lämpligt mynt

10 Objektiv-skyddslock

11 Laserlins

12 Objektiv

13 Batterifack

Litium-klockbatteri 3V (typ CR2)

14 Display

a Målmarkering

b Valbara indikeringselement

c Avståndsmätarläge

d Bluetooth

e Batterikapacitet



15 Indikering

a Lämna meny

b Aktivt menyalternativ

16 Serienummer

VISNINGAR



APPEN LEICA BALLISTICS

Utrustningen kan anslutas till en mobiltelefon. Med appen Leica Ballistics kan du skapa och spara personliga ballistiska profiler. Först måste du installera appen "Leica Ballistics" på din mobila enhet. En lista över tillgängliga funktioner samt användaranvisningar finns i appen.

UPPRÄTTA ANSLUTNING

I AVSTÅNDSMÄTAREN

- Tryck på menyknappen och håll den intryckt för att öppna huvudmenyn.
- Med menyknappen öppnar du menypunkten "Bluetooth".
- Aktivera Bluetooth genom att trycka på huvudknappen.
 - Bluetooth aktiveras och anslutningen kan upprättas (🔴 visas)

PÅ MOBIL ENHET


- Aktivera Bluetooth®
- Starta appen Leica Ballistics
- Välj avsedd utrustning

KOPPLA FRÅN ANSLUTNING

- Tryck på menyknappen och håll den intryckt för att öppna huvudmenyn.
- Med menyknappen öppnar du menypunkten "Bluetooth".
- Inaktivera Bluetooth genom att trycka på huvudknappen.
 - Bluetooth inaktiveras och anslutningen kopplas från.

ANVÄNDNING


STÄLLA IN ÖGONAVSTÅND



STÄLLA IN SKÄRPA

- Titta genom kikaren.
- Ta sikte på målobjektet.
- Ställ in fokuseringshjulet så att målobjektet visas optimalt skarpt.

ENKEL AVSTÅNDSMÄTNING




- Tryck kort på huvudknappen
- Rikta in objektet med målmarkeringen
- Tryck på huvudknappen igen
 - Målmarkeringen slocknar tillfälligt och mätvärdet visas.
 - Så länge målmarkeringen fortfarande lyser kan du när som helst utföra en ny mätning genom att trycka på huvudknappen igen.

“---” visas i följande fall:


- Objektet är mindre än 10 meter bort
- Räckvidden har överskridits
- Objektet är inte tillräckligt reflekterat

SCAN-DRIFT (FÖLJA OBJEKT)



- Tryck kort på huvudknappen
- Rikta in objektet med den lysande målmarkeringen
- Skanningsfunktionen förblir aktiv så länge huvudknappen hålls intryckt.

SÄTTA FAST OBJEKTIV-SKYDDSLOCKET



Märk

- När objektiv-skyddslocken sitter rätt ska de öppnas nedåt.

TEKNISKA DATA

Beteckning	Leica Geovid Max 10x42
Utrustningstyp	Kikare
Typ-nr.	6939
Best.-nr.	40 831
Leveransomfång	Kikare, bärrem, okularskydd, förvaringsväska, optikrengöringsduk, bruksanvisning, testcertifikat
Förstoring	10x
Objektivdiameter	42 mm
Utgångspupill	4,2 mm
Skymningstal	20,5
Utgångspupill-längsavstånd	16 mm
Kortaste närinställning	ca. 5 m
Synfält på 1.000 m	6,5° (114 m)
Dioptrijustering	±4 dpt
Inställbart ögonavstånd	56 – 74 mm
Räckvidd På retroreflekterande mål	upp till 7500 m
Display/måttenet	Aktiv matris MicroLED-skärm, konfigurerbar via appen.
Maximal mättid	ca. 0,3 s (för standardmässig enkel mätning (Extended OFF))
Trådlös anslutning	Bluetooth® 5.0 (Low Energy)
Kapslingsklass	Tryckvattentät till 5 m vattendjup
Drifttemperatur	elsystem: -20 °C till 55 °C, mekanik: -25 °C till 55 °C
Lagringstemperatur	-40 °C till +85 °C
Material	Pressgjutet magnesium med gummiarmering
Mått (B x H x D)	125 x 174 x 70 mm
Vikt (utan batteri)	ca. 1035 g

Med förbehåll för ändringar i konstruktion, utförande och erbjudande.

REGULATORISK INFORMATION

Produktionsdatum för din produkt anges på dekalen på förpackningen. Datumet anges i formatet dag/månad/år.

- Öppna huvudmenyn genom att trycka på och hålla ned menyknappen.
- I huvudmenyn går du med menyknappen till punkten "About".

- Öppna undermenyn "About" genom att trycka på huvudknappen.
- I inställningsmenyn navigerar du med menyknappen nedåt till menypunkten "Regulatory information".
- Öppna informationssidan genom att trycka på huvudknappen.

NO

FORORD

Kjære kunde

Vi ønsker deg mye glede med ditt nye Leica-produkt. Før du tar i bruk produktet, ber vi deg lese hele produktveiledningen for å unngå skader på produktet forebygge mulige personskader. Du finner den komplette veiledningen for nedlasting på:

<https://en.leica-camera.com/Service-Support/Support/Downloads>

RESERVEDELER/TILBEHØR

Detaljert informasjon om aktuelt reservedels-/tilbehørssortiment får du hos Leica Customer Care eller hos din Leica-forhandler:

en.leica-camera.com/Contact

Før du tar i bruk produktet, ber vi deg lese kapitlene «Sikkerhetshenvisninger» og «Viktige henvisninger» for å unngå skader på produktet og forebygge mulige personskader.

JURIDISKE HENVISNINGER

CE-MERKING

CE-merkingen av våre produkter dokumenterer grunnleggende krav i gjeldende EU-direktiver.



Norsk

Samsvarserklæring

«Leica Camera AG» bekrefter at dette produktet oppfyller grunnleggende krav og andre relevante spesifikasjoner i direktiv 2014/53/EU.

Kunder kan laste ned en kopi av den originale samsvarserklæringen for våre radioanlegg-produkter fra vår DoC-server: www.cert.leica-camera.com

Hvis du har flere spørsmål, kan du henvende deg til produktstøtte hos Leica Camera AG: Am Leitz-Park 5, 35578 Wetzlar, Tyskland.

Produktavhengig (se tekniske data)

Type	Frekvensbånd (middel-frekvens)	Maksimal effekt (dBm E.I.R.P.)
Bluetooth® Wireless Technology	2402–2480 MHz	20

TEKNISKE DATA (LASER)

Laserklasse	IEC 60825-1 klasse 1
Bølgelengde (nm)	905 nm (nominell bølgelengde ved +25°C)
Pulsvarighet (ns)	60 ns
Utgangseffekt (mW)	Total gjennomsnittseffekt: < 1,5 mW ved +25°C AE 7 mm @ 100 mm: < 1 mW ved +25°C
Stråledivergens (mrad)	Vertikal: 0,6 mrad / Horizontal: 1,6 mrad

CLASS 1 LASER PRODUCT

Tilsvarende 21 CFR 1040.10 og 1040.11 med unntak av samsvar med IEC 60825-1 Ed. 3, som beskrevet i Laser Notice No. 56 av 8. mai 2019.

Dette er et KLASSE 1 - LASERPRODUKT FOR FORBRUKERE i henhold til 50689:2021.

KASSERING AV ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE APPARATER

(Gjelder for EU samt andre europeiske land med separate oppsamlingssteder)



Dette apparatet inneholder elektriske og/eller elektroniske komponenter, og må derfor ikke kastes i vanlig husholdningsavfall! Det må leveres på lokale oppsamlingssteder for resirkulering. Dette koster deg ingen ting. Hvis apparatet inneholder utskiftbare eller oppladbare batterier, må disse tas ut og kasseres på forskriftsmessig måte før du kaster selve kikkerten. Mer informasjon om emnet får du ved teknisk etat i kommunen du bor i, av avfallsbehandlingsfirmaet eller i butikken hvor du kjøpte måleren.

REGULERENDE HENVISNINGER

Produksjonsdatoen for produktet finner du på klebmerkene på emballasjen. Skrivemåten er år/måned/dag.

SIKKERHETSHENVISNINGER

ADVARSEL

Ignorering av følgende punkter kan forårsake alvorlige eller dødelige personskader.

LASER

- Hvis det brukes andre styringer, gjøres andre tilpasninger eller brukes andre prosedyrer enn det som er spesifisert her, kan farlig stråling slippe ut.
- Når du ser visningen i okularet, er produktet aktivt og sender ut en usynlig laserstråle, og lase-
rutgangsåpningen må ikke rettes mot noen.
- Ikke trykk på noen av de to tastene når du sikter på et menneskes øye eller ser på optikken fra objektivsidens.
- Ikke rett laseren mot et øye.
- Ikke rett laseren mot mennesker.

GENERELT

- Unngå å se rett inn i lyskilder med din Leica Geovid, slik at du ikke skader øynene dine.

FORSIKTIG

Ignorering av følgende punkter kan forårsake personskader eller materielle skader.

LASER

- Hvis avstandsmåling ikke er nødvendig, må du unngå å trykke på de to tastene for å unngå ukontrollert aktivisering av laserstrålen.
- Du har ikke lov til å demontere, sette sammen eller reparere Leica Geovid. Laserstrålene som kommer ut, kan skade helsen din. Et produkt som er demontert, satt sammen igjen eller reparert, dekkes ikke lenger av produsentgarantien.
- Hvis huset for apparatet er skadet, eller hvis apparatet avgir en u lyd etter et fall eller av andre årsaker, må du ta ut batteriet med én gang og ikke bruke produktet mer.

GENERELT

- Oppbevar apparatet utilgjengelig for små barn.
- Se aldri i okularet mens du går. Du kan snuble og falle.
- Ikke bruk Leica Geovid med andre optiske tilleggselementer, slik som objektiver eller feltkikkert. Bruk av Leica Geovid sammen med et optisk apparat øker faren for skader på øynene.
- Apparatet må ikke demonteres eller endres for å fristille den interne elektronikken, da dette kan forårsake skader eller elektroshock.

FORSIKTIG

Ignorering av følgende punkter kan forårsake personskader eller materielle skader.

BATTERI

- Bruk kun batteritypen som er oppført og beskrevet i denne veiledningen. En bruk av disse batteriene som avviker fra forskriftene samt bruk av ikke planlagte batterityper, kan i visse tilfeller føre til eksplosjon!
- Disse batteriene må ikke utsettes for sollys, sterk varme, fuktighet eller væte over lengre tid. Batteriene må heller ikke oppbevares i en mikrobølgeovn eller en høytrykksbeholder – det er fare for brann og eksplosjon!
- Batterier må aldri kastes inn i åpen ild, varmes opp, lades, tas fra hverandre eller brytes opp.
- Oppbevar batterier utilgjengelig for barn. Ikke la batterier ligge og slenge, da de kan svelges av barn eller husdyr.

BÆREREIM

- Bærereimer er vanligvis laget av spesielt slitesterkt material. De må derfor oppbevares utilgjengelig for barn. De er ikke leketøy og kan utgjøre en potensiell fare for kvelning for barn.
- Bruk bærereimen kun som bærereim for et kamera eller en kikkert. Annen bruk kan være farlig og kan ev. føre til skader på bærereimen, og er derfor ikke tillatt.
- Bærereimer skal ikke brukes på kameraer eller kikkertur under idrettsaktiviteter hvis det er spesielt stor fare for at du kan bli hengende i bærereimen (f.eks. ved fjellklatring og lignende utendørsaktiviteter).

VIKTIGE HENVISNINGER

GENERELT

- Ikke prøv å demontere enheten. Reparasjoner skal kun utføres av godkjente verksteder.
- Ta batteriene ut av huset hvis du ikke skal bruke produktet over lengre tid.
- Kulde reduserer batterieffekten. Ved lave temperaturer bør apparatet bæres så nært kroppen som mulig og brukes med nytt batteri.
- Batterier skal oppbevares tørt og kjølig.
- Brukte batterier må ikke kastes i vanlig husholdningsavfall, da de inneholder giftstoffer som er farlige for miljøet. For å resirkulere det i henhold til gjeldende regler må du levere det der du kjøpte det eller kaste det i spesialavfallet (oppsamlingssted).
- Ikke ta i glassflatene med fingrene, spesielt ikke hvis du har smurt deg med håndkrem, insektmiddel e.l. Disse stoffene kan inneholde kjemikalier som kan skade eller ødelegge belegget på glassoverflatene.

MÅLEVERDIER

- Vær oppmerksom på at påvirkningen av alle ballistisk relevante influensfaktorer øker betydelig og det kan oppstå store avvik ved store avstander. De ballistiske verdiene som vises, er derfor kun å anse som hjelpemidler.
- Uavhengig av om denne informasjonen brukes, er det du som er ansvarlig for å vurdere den aktuelle jakstsituasjonen du befinner deg i!
- Leica Camera AG kan ikke ta på seg ansvaret for at verdiene som registreres av eksterne apparater, er korrekte.
- Sterke elektromagnetiske felter, f.eks. fra radaranlegg, kan forårsake feil og/eller feil verdier.
- Også jordens magnetfelt kan forårsake avvik i verdiene.

GARANTIBETINGELSER FRA LEICA CAMERA AG

Kjære Leica-kunde!

Vi gratulerer deg med ditt nye Leica-produkt, du er nå eier av et verdenskjent merkeprodukt.

I tillegg til lovfestede garantikrav i forhold til selgeren, garanterer vi, Leica Camera AG («LEICA»), frivillige garantiytelser for ditt Leica-produkt iht. reglene under («Leica-garanti»). Leica-garantien begrenser altså verken dine lovfestede rettigheter som forbruker iht. gjeldende lovverk, eller dine rettigheter som forbruker i forhold til forhandleren som du har inngått kjøpekontrakten med.

LEICA-GARANTI

Du har kjøpt et Leica-produkt som er produsert iht. spesielle kvalitetsdirektiver, og som er testet på hvert enkelt trinn i produksjonen av erfarne spesialister. For dette Leica-produktet, inkludert tilbehørsdeler som følger med i tilhørende originalemballasje, gir vi etterfølgende Leica-garanti, gjeldende fra 1. april 2023. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan gi garanti ved profesjonell bruk.

For noen Leica-produkter tilbyr vi forlenget garanti hvis du registrerer deg i vår Leica Account. Du finner detaljer på vår nettside www.leica-camera.com.

OMFANGET AV LEICA-GARANTIE

I garantitiden blir klager på produksjons- og materialfeil utbedret kostnadsfritt, og etter LEICAs vurdering, med reparasjon, utskifting av defekte deler eller bytte til et likeverdig, feilfritt Leica-produkt. Utskiftede deler eller produkter blir LEICAs eiendom.

Videre Krav, uavhengig av hvilken type og av hvilken rettsgrunn, i forbindelse med denne Leica-garantien, er utelukket.

UNNTATT FRA LEICA-GARANTIE

Slitedeler, slik som f.eks. øyemuslinger, skinnkledninger, bærereim, armeringer, batterier samt mekanisk belastede deler, dekkes ikke av garantien, med mindre feilene ble forårsaket av produksjons- eller materialfeil. Dette gjelder også for overflateskader.

KRAV SOM IKKE DEKKES AV LEICA-GARANTIE

Garantikrav vil bli avvist hvis den aktuelle feilen er forårsaket av ufagmessig behandling; de kan også bli avvist bl.a. hvis det brukes eksternt tilbehør eller hvis Leica-produktet ikke er åpnet eller reparert på fagmessig måte. Krav om garantiytelser bortfaller også når serienummeret er ugjenkjennelig.

IVERKSETTING AV LEICA-GARANTIE


For å kunne gjøre gjeldende et krav om garantiytelse trenger vi en kopi av kvitteringen på kjøpet av ditt Leica-produkt fra en forhandler som er autorisert av LEICA («autorisert Leica-forhandler»). Kvitteringen på kjøpet må inneholde kjøpedato, Leica-produktet med artikkelnummer samt serienummer og opplysninger om den autoriserte Leica-forhandleren. Vi forbeholder oss retten til å be om at du fremlegger originalkvitteringen. Alternativt kan du sende en kopi av garantibeviset; husk at dette må være fullstendig utfyllt og at salget må være gjort av en autorisert Leica-forhandler.

Send Leica-produktet sammen med en kopi av kjøpskvitteringen eller garantibeviset samt en beskrivelse av klagen til

Leica Camera AG, Customer Care, Am Leitz-Park 5, 35578 Wetzlar, Tyskland
E-post: customer.care@leica-camera.com, telefon: +49 6441 2080-189

Leica-produkt sportoptikk	Garantitid Optikk/mekanikk	Garantitid Elektronikk
Geovid Max	10 år	3 år

DELEBETEGNELSE



1 Menytest

Åpne menyene, bytte mellom menyelementer

2 Hovedtast

Slå på apparatet, lagre innstillinger, måle avstand, velge og stille inn menyelementer

3 Løfteøyer

4 Øyemusling (dreibar)

Bruk uten briller: skrus ut mot klokken

5 Sentralfokusering


Innstilling av skarphet

6 Okular-hette

7 Diopterkompensasjon

a Målestokk

8 Hengselbro



9 Batteriromdeksel

Åpne: Dreie mot klokken med en mynt som passer

10 Objektivdeksel

11 Laser-sendeoptikk

12 Objektiv

13 Batterirom

Litium rundcelle 3V (type CR2)

14 Display

a Siktemerke

b Valgbare visningsselementer

c Avstandsmålingsmodus

d Bluetooth


e Batterikapasitet

15 Visning

a Gå ut av meny

b Aktivt menyalternativ

16 Serienummer




APPEN LEICA BALLISTICS

Apparatet kan kobles til en smarttelefon. Med Leica Ballistics-appen kan du opprette og lagre personlige ballistiske profiler. Du må da først installere appen „Leica Ballistics“ på den mobile enheten. En liste over tilgjengelige funksjoner samt betjeningshenvisninger finnes i appen.

OPPRETT FORBINDELSE

I AVSTANDSMÅLEREN

- Trykk og hold inne menytensten for å åpne hovedmenyen.
- Åpne menyelementet „Bluetooth“ med menytensten.
- Aktiver Bluetooth-bryteren ved å trykke på hovedtensten.
 - Bluetooth blir aktivert og forbindelsen kan opprettes († vises).



PÅ DEN MOBILE ENHETEN


- Aktiver Bluetooth®
- Start Leica Ballistics-appen
- Velg ønsket apparat

FRAKOBLING AV FORBINDELSE

- Trykk og hold inne menytensten for å åpne hovedmenyen.
- Åpne menyelementet „Bluetooth“ med menytensten.
- Deaktiver Bluetooth-bryteren ved å trykke på hovedtensten.
 - Bluetooth blir deaktivert og forbindelsen kobles fra.

BETJENING


INNSTILLING AV ØYEAVSTAND



INNSTILLING AV BILDESKARPHET

- Se i kikkerten
- Sikt inn målobjektet
- Still inn fokuseringshjulet på en slik måte at mål-objektet kan ses med optimal skarphet

ENKEL AVSTANDSMÅLING




- Trykk kort på hovedtasten
- Sikt inn mot objektet med siktemerket
- Trykk på hovedtasten igjen
 - Siktemerket slukkes en kort stund, og den målte verdien vises.
 - Så lenge siktemerket fortsatt lyser, kan du nå som helst starte en ny måling ved å trykke på hovedtasten på nytt.

“---” vises i følgende tilfeller:


- Objektet er mindre enn 10 meter unna.
- Rekkevidden er overskredet.
- Objektet reflekteres ikke tilstrekkelig.

SKANNEMODUS (OBJEKTSPORING)



- Trykk kort på hovedtasten
- Sikt mot objektet når siktemerket lyser
- Skanningsfunksjonen forblir aktiv så lenge hovedknappen holdes nede.

SETT PÅ OBJEKTIVHETTE



Merk

- Objektivhetten vipper ned hvis den er satt på riktig.

TEKNISKE DATA

Betegnelse	Leica Geovid Max 10x42
Apparattype	Kikkert
Typenr.	6939
Best.nr.	40 831
Leveringsomfang	Kikkert, bærereim, okularhette, beredskapsveske, rengjøringsklut for optikk, veiledning, kontrollsertifikat
Forstørrelse	10x
Objektivdiameter	42 mm
Utgangspupill	4,2 mm
Skumringstall	20,5
Langsgående avstand for utgangspupill	16 mm
Nærinstillingsgrense	ca. 5 m
Synsfelt på 1000 m	6,5° (114 m)
Diopterkompensasjon	±4 dpt
Øyeavstand justerbar	56 – 74 mm
Rekkevidde	opp til 7500 m
På retroreflekterende mål	
Visning/måleenhet	Aktiv matrise MicroLED-skjerm, konfigurerbar via appen.
Maksimal måletid	ca. 0,3 s (for standard enkeltmåling (Utvidet OFF))
Trådløsforbindelse	Bluetooth® 5.0 (Low Energy)
Beskyttelsesart	Tåler vanntrykk ned til 5 m dypt vann
Driftstemperatur	Elektrisk: -20 °C til 55 °C, mekanisk: -25 °C til 55 °C
Oppbevaringstemperatur	-40 °C til +85 °C
Material	Trykkstøpt magnesium med gummiarmering
Mål (B x H x D)	125 x 174 x 70 mm
Vekt (uten batteri)	ca. 1035 g

Med forbehold om endringer i konstruksjon, utførelse og tilbud.

REGULERENDE HENVISNINGER

Produksjonsdatoen for produktet finner du på klebemerkene på emballasjen. Skrivemåten er dag/måned/år.

- Åpne hovedmenyen ved å trykke og holde inne menyten.
- Gå til punktet „About“ i hovedmenyen ved hjelp av menyten.

- Aktiver undermenyen „About“ ved å trykke på hovedten.
- Naviger nedover til punktet „Regulatory information“ med menyten i innstillingsmenyen.
- Trykk på hovedten for å åpne info-siden.

RU

ПРЕДИСЛОВИЕ

Уважаемый покупатель,
Новый продукт Leica станет Вашим надежным помощником и доставит много удовольствия. Перед началом работы с прибором Вам следует обязательно ознакомиться с содержанием инструкции, чтобы избежать повреждений изделия и предупредить возможные травмы и риски. Подробная инструкция доступна для загрузки по следующему адресу:
<https://ru.leica-camera.com/Service-Support/Support/Downloads>

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ/ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Подробную информацию о доступном в настоящий момент ассортименте запасных частей и принадлежностей вы сможете получить в сервисном центре Leica или у авторизованного продавца Leica:
ru.leica-camera.com/Контакты

Перед началом работы с прибором вам следует ознакомиться с содержанием разделов «Указания по безопасности» и «Важные указания», чтобы избежать повреждений изделия и предупредить возможные травмы и риски.

ПРАВОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЛАЗЕРА

Класс лазера	IEC 60825-1 класс 1
Длина волны (нм)	905 нм (номинальная длина волны при +25°C)
Длительность импульса (нс)	60 нс
Выходная мощность (мВт)	Общая средняя мощность: < 1,5 мВт при +25°C AE 7 мм @ 100 мм: < 1 мВт при +25°C
Расходимость луча (мрад)	По вертикали: 0,6 мрад / по горизонтали: 1,6 мрад

CLASS 1 LASER PRODUCT

Соответствует 21 CFR 1040.10 и 1040.11 за исключением соответствия IEC 60825-1 Ed. 3, как это описано в Laser Notice (декларации о лазерах) No. 56 от 8 Мая 2019.

Это изделие относится к КЛАССУ
1 - ЛАЗЕРНЫЙ ПРОДУКТ ДЛЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ в соответствии с
50689:2021

УТИЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ

(Распространяется на страны Европейского Союза, а также на другие европейские государства, в которых действует система раздельного сбора отходов.)

Это устройство содержит электрические и/или электронные компоненты, и по этой причине оно не может быть утилизировано вместе с обычными бытовыми отходами! Вместо этого в целях вторичной переработки этого устройства его необходимо сдать в один из специализированных пунктов приема, которые организовываются органами местного самоуправления. Эта услуга является бесплатной. Если устройство имеет сменные элементы питания или аккумуляторы, то их необходимо извлечь и, при необходимости, утилизировать согласно действующим правилам. Более подробную информацию вы можете получить в вашем коммунальном управлении, предприятии по сбору и утилизации отходов или в магазине, в котором вы приобрели данное устройство.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ УКАЗАНИЯ

Дата изготовления изделия указана на наклейках на упаковке. Дата имеет следующий формат: год/месяц/день.

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Несоблюдение требований соответствующих пунктов может привести к тяжким увечьям или смерти.

ЛАЗЕР

- В случае применения устройств управления, настроек или процедур, отличающихся от указанных в этой документации, существует возможность образования опасного излучения.
- Если в окуляре появляется индикация, это означает, что прибор включен, излучает невидимый лазерный луч и не должен быть направлен на людей.



- Не нажимайте на кнопки прибора, если он направлен в глаза человеку или если вы осматриваете оптику со стороны объектива.
- Не направляйте луч лазера в глаза.
- Не направляйте луч лазера на людей.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Избегайте прямого взгляда через Leica Geovid на яркие источники света, чтобы избежать повреждения глаз.

ВНИМАНИЕ

Несоблюдение одного из описанных ниже требований может стать причиной возникновения травм или повреждения прибора.

ЛАЗЕР

- Если выполнение определения расстояния не требуется, следует избегать прикосновения к кнопкам прибора, чтобы не допустить случайной активации лазерного излучения.
- Вы не должны самостоятельно выполнять разборку, сборку или ремонт бинокля. Лазерное излучение может причинить ущерб вашему здоровью. На однажды разобранный, собранный или отремонтированный прибор гарантия производителя более не распространяется.
- Если корпус прибора поврежден или он после падения, либо по другой причине, начал издавать ему не свойственные звуки, то из прибора следует немедленно извлечь элементы питания и прекратить его эксплуатацию.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Храните прибор в местах, недоступных для маленьких детей.
- Не смотрите в окуляр во время ходьбы. Это может привести к падению.
- Не следует использовать Leica Geovid в сочетании с дополнительными оптическими устройствами, например, объективами или полевыми биноклями. Использование Leica Geovid вместе с оптическим устройством повышает опасность поражения глаз.
- Не выполняйте демонтаж прибора или его изменение с целью вскрытия его электронных компонентов, поскольку это может повредить прибор или привести к поражению электрическим током.

ВНИМАНИЕ

Несоблюдение одного из описанных ниже требований может стать причиной возникновения травм или повреждения прибора.

ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ

- Применяйте исключительно тип батарей питания, описанный в этом руководстве. Использование таких батарей не по назначению, а также работа с батареями неподходящего типа может при определенных условиях привести к взрыву!
- Батареи не должны подвергаться длительному воздействию солнечного света, теплового излучения, влажности или сырости. Также запрещается помещать батареи питания в микроволновую печь или в резервуар высокого давления, поскольку это может привести к возгоранию или взрыву!
- Ни в коем случае нельзя бросать батареи питания в огонь, нагревать, заряжать, разбирать или разламывать.
- Храните батареи в месте, недоступном для детей. Не оставляйте батареи разбросанными вокруг, так как они могут быть проглочены детьми или домашними животными.

НАПЛЕЧНЫЙ РЕМЕНЬ

- Как правило, наплечные ремни изготавливаются из материала, способного выдерживать высокую нагрузку. Поэтому наплечный ремень следует хранить в недоступном для детей месте. Он не является игрушкой и представляет собой предмет, потенциально опасный для детей.
- Используйте наплечный ремень исключительно для переноски камеры или бинокля. Использование в других целях может стать причиной травм, а также привести к повреждению ремня и поэтому подобное применение недопустимо.
- Наплечный ремень не следует использовать для переноски камер или биноклей при проведении спортивных мероприятий, в ходе которых существует высокий риск зацепления (например, скалолазание и подобные виды спорта на открытом воздухе).

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Не пытайтесь разобрать прибор самостоятельно. Ремонт должен производиться исключительно авторизованными мастерскими.
- Извлеките из прибора элемент питания, если вы планируете не использовать его в течение продолжительного времени.
- Холод сокращает емкость элементов питания. Поэтому при использовании в условиях низких температур прибор по возможности следует держать как можно ближе к телу и использовать свежий элемент питания.
- Элементы питания следует хранить в прохладном и сухом месте.
- Утилизация использованных элементов питания с обычными бытовыми отходами недопустима, поскольку элементы питания содержат ядовитые вещества, приносящие вред окружающей среде. Чтобы обеспечить их должную вторичную переработку, они должны быть сданы в специальные пункты сбора.
- Избегайте прикосновений к стеклянным поверхностям пальцами, в особенности после обработки пальцев кремом для рук, средством защиты от насекомых и подобными веществами. Такие средства могут содержать химикаты, разрушающие или повреждающие покрытия стеклянных поверхностей.

ПОКАЗАТЕЛИ ИЗМЕРЕНИЯ

- Именно при больших расстояниях в значительной степени возрастает влияние всех связанных с баллистическими характеристиками факторов, что может привести к существенным отклонениям. Поэтому отображаемые баллистические значения следует понимать исключительно как вспомогательную информацию.
- Независимо от использования этой информации ответственность за оценку соответствующей ситуации при стрельбе несет только вы!
- Компания Leica Camera AG не может нести какой-либо ответственности за правильность данных, передаваемых с приборов от других производителей.
- Сильные электромагнитные поля, например, радарных установок, могут стать причиной помех и/или получения неправильных значений.
- Отклонения значений также могут возникнуть вследствие воздействия геомагнитного поля.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ КОМПАНИИ LEICA CAMERA AG

Уважаемая клиентка Leica, уважаемый клиент Leica, поздравляем Вас с покупкой нового продукта компании Leica, Вы приобрели фирменный продукт с мировой известностью. Наряду с законными рекламационными претензиями по отношению к Вашему продавцу, мы, Leica Camera AG («LEICA»), предоставляем Вам добровольные гарантии на продукцию от Leica согласно следующим положениям («Гарантия Leica»). Гарантия Leica не ограничивает ни Ваши законные права потребителя согласно действующему праву, ни Ваши права потребителя по отношению к продавцу, с которым вы заключили торговый договор.

ГАРАНТИЯ LEICA

Вы приобрели изделие, которое изготовлялось согласно с особыми положениями об обеспечении качества и проверялось опытными специалистами на отдельных стадиях производства. Мы предоставляем как на это изделие Leica, так и включительно на содержащиеся в фирменной упаковке принадлежности следующую гарантию, которая действительна с 1 апреля 2023. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что при промышленном использовании мы не предоставляем никакой гарантии. На некоторые изделия Leica мы предлагаем продление гарантии, если Вы зарегистрируетесь на нашем аккаунте Leica. Подробности Вы найдёте на нашей странице www.leica-camera.com.

ОБЪЁМ ГАРАНТИИ LEICA

В течение гарантийного периода производится бесплатное устранение рекламаций, ставших следствием дефектов производства или материала, по усмотрению компании Leica - посредством выполнения ремонта, замены неисправных деталей или замены неисправного на аналогичное исправное изделие Leica. Заменённые детали или изделия переходят в собственность LEICA. Прочие претензии какого бы то ни было рода, возникшие на каком бы то ни было правовом основании в связи с этой гарантией Leica, исключаются.

ИЗ ГАРАНТИИ LEICA ИСКЛЮЧАЕТСЯ

Из гарантии исключаются быстроснаживающиеся детали, как например наглазники, кожаная обивка, наплечный ремень, арматура, элементы питания, а также механически нагруженные части, если только неисправность не возникла по причине дефектов производства или материала. Также исключаются из гарантии повреждения поверхностей.

ИСКЛЮЧЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ НА ГАРАНТИЮ LEICA

Претензии на гарантийное обслуживание исключаются, если соответствующая неисправность стала следствием неправильного обращения; они могут также исключаться, если использовались принадлежности сторонних производителей, если изделие Leica было открыто или отремонтировано неквалифицировано. Претензии на гарантийное обслуживание исключаются также, если невозможно считать серийный номер.

ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ НА ГАРАНТИЮ LEICA

Чтобы предъявление претензии на гарантийные услуги было действительным, нам необходима копия документа подтверждающего покупку Вашего изделия Leica у авторизованного дилера LEICA («Авторизованный дилер Leica»). Подтверждающий покупку документ должен указывать дату продажи, наименование изделия Leica с артикульным и серийным номерами, а также данные авторизованного продавца Leica. Мы оставляем за собой право попросить Вас предъявить оригинал подтверждающего покупку документа. В качестве альтернативы Вы можете прислать копию гарантийного документа; обратите, пожалуйста внимание на то, что он должен быть полностью заполнен, а продажа должна производиться авторизованным продавцом Leica.


Пожалуйста, высылайте Ваше изделие Leica вместе с копией документа, подтверждающего покупку, или гарантийного документа, а также описанием претензии по адресу

Leica Camera AG, Customer Care, Am Leitz-Park 5, 35578 Wetzlar, Германия

Эл. почта: customer.care@leica-camera.com, телефон: +49 6441 2080-189

Изделия Leica для спортивной оптики	Гарантийный срок Оптика/Механика	Гарантийный срок Электроника
Geovid Max	10 года	3 года

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ



1 Кнопка выбора меню

Доступ к меню, переключение между пунктами меню

2 Главная кнопка

Включение прибора, сохранение настроек, измерение расстояния, выбор и настройка пунктов меню

3 Проушина для крепления наплечного ремня

4 Наглазник (вращающийся)

Наблюдение без использования очков: выкрутить вращением против часовой стрелки

5 Центральная фокусировка


Настройка резкости

6 Защитная крышка окуляра

7 Регулировка диоптрий

a Скала

8 Шарнирное соединение труб



9 Крышка отсека для элементов питания

Открыть: прокрутить её против часовой стрелки подходящей монетой

10 Защитная крышка объектива

11 Передающая оптика лазера

12 Объектив

13 Отсек элементов питания

Кнопочный литиевый элемент питания 3 В (тип CR2)

14 Дисплей

a Прицельная марка

b Выбираемые элементы индикации

c Режим дальномера

d Bluetooth

e Емкость аккумулятора


15 Индикация

a Выход из меню

b Активный пункт меню

16 серийный номер

ПРОСМОТР




ПРИЛОЖЕНИЕ LEICA BALLISTICS

Прибор можно подключить к смартфону. Приложение Leica Ballistics позволяет создавать и сохранять личные баллистические профили. Для этого сначала необходимо установить приложение Leica Ballistics на мобильное устройство. С перечнем доступных функций и указаниями по использованию можно ознакомиться в приложении.

УСТАНОВЛЕНИЕ СОЕДИНЕНИЯ

В ДАЛЬНОМЕРЕ

- Нажмите и удерживайте кнопку выбора меню, чтобы открыть главное меню.
- С помощью кнопки выбора меню выберите пункт меню «Bluetooth».



- Нажмите главную кнопку, чтобы активировать переключатель Bluetooth.
 - Bluetooth активируется, и соединение может быть установлено (отображается *).

НА МОБИЛЬНОМ УСТРОЙСТВЕ


- Активируйте Bluetooth®.
- Запустите приложение Leica Ballistics.
- Выберите необходимое устройство.

РАЗРЫВ СОЕДИНЕНИЯ

- Нажмите и удерживайте кнопку выбора меню, чтобы открыть главное меню.
- С помощью кнопки выбора меню выберите пункт меню «Bluetooth».
- Нажмите главную кнопку, чтобы деактивировать переключатель Bluetooth.
 - Bluetooth деактивируется, и соединение разрывается.

УПРАВЛЕНИЕ


НАСТРОЙКА РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ ЗРАЧКАМИ



НАСТРОЙКА ЧЕТКОСТИ

- посмотреть в бинокль
- навести на цель
- настроить маховичком фокусировки оптимальную четкость видимости цели

ПРОСТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ РАССТОЯНИЯ




- Коротко нажмите главную кнопку.
- Завизируйте объект прицельной маркой.
- Снова нажмите главную кнопку.
 - Прицельная марка кратковременно погаснет и отобразится измеренное значение.
 - Пока прицельная марка еще светится, можно снова нажать главную кнопку и выполнить новое измерение.

«---» отображается в следующих случаях:


- расстояние до объекта менее 10 метров;
- максимальная дальность измерения превышена;
- сигнал от объекта отражен в недостаточной степени.

РЕЖИМ СКАНИРОВАНИЯ (СЛЕЖЕНИЕ ЗА ОБЪЕКТОМ)



- Коротко нажмите главную кнопку.
- Завизируйте объект при светящейся прицельной марке.
- Функция сканирования остается активной, пока удерживается главная кнопка.

ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЗАЩИТНЫХ КРЫШЕЧЕК ОБЪЕКТИВОВ



Указание

- При правильном положении защитные крышечки объективов откидываются вниз.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Leica Geovid Max 10x42
Тип прибора	Полевой бинокль
Номер модели	6939
№ для заказа	40 831
Комплект поставки	Бинокль, наплечный ремень, защитная крышка окуляра, специальный футляр, салфетка для очистки оптики, инструкция, свидетельство о поверке
Увеличение	10x
Диаметр объектива	42 мм
Выходной зрачок	4,2 мм
Сумеречное число	20,5
Удаление выходного зрачка	16 мм
Минимальная дистанция фокусировки	около 5 м
Поле зрения на 1000 м	6,5° (114 м)
Регулировка диоптрий	±4 дптр
Изменяемое расстояние между зрачками	56 - 74 мм
Дальность измерения по светоотражающим целям	на расстоянии до 7500 м
Индикация/единица измерения	Дисплей MicroLED с активной матрицей, настраиваемый с помощью приложения.
Максимальная длительность измерения	около 0,3 с (для стандартного одиночного измерения (Extended OFF))
Беспроводное соединение	Bluetooth® 5.0 (с низким энергопотреблением)
Вид защиты	Водонепроницаемый до глубины 5 м
Эксплуатационная температура	Электронная часть: от -20 до 55 °C, механическая часть: от -25 до 55 °C
Температура хранения	От -40°C до +85 °C
Материал	Магниевый корпус, полученный литьем под давлением с резиновым покрытием
Размеры (Ш x В x Г)	125 x 174 x 70 мм
Вес (без элемента питания)	около 1035 г

Мы оставляем за собой право на внесение изменений в конструкцию, исполнение и комплект поставки.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата изготовления изделия указана на наклейке, расположенной на упаковке. Дата имеет следующий формат: день/месяц/год.

→ Нажмите и удерживайте кнопку выбора меню, чтобы вызвать главное меню.

- В главном меню перейдите с помощью кнопки выбора меню к пункту About.
- Нажмите главную кнопку, чтобы активировать подменю пункта About.
- В меню настроек перейдите с помощью кнопки выбора меню к пункту Regulatory information.
- Нажмите главную кнопку, чтобы перейти на информационную страницу.

FOR US ONLY:

FCC Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution:

To assure continued compliance, follow the attached installation instructions and use only shielded interface cables with ferrite core when connecting to computer or peripheral devices. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

Trade Name:	LEICA
Type No.	6939
Responsible party/Support contact:	Leica Camera Inc. 500 Frank W. Burr Blvd., Suite 570 Teaneck, NJ 07666 Tel.: +1 800 222 0118 Fax: +1 201 995 1684 technicalinfo@leicacamerausa.com

Type No.: 6939

FC Tested to Comply
With FCC Standards
FOR HOME OR OFFICE USE

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:


- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC ID: N5A6939

This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets the FCC radio frequency (RF) Exposure Guidelines. This equipment has very low levels of RF energy that are deemed to comply without testing of specific absorption ratio (SAR).

Information in menu



Information on device



FOR CANADA ONLY:

CAN ICES (B) /NMB (B) IC: 11245A-6939

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This equipment has very low levels of RF energy that are deemed to comply without testing of specific absorption ratio (SAR).

CANADA UNIQUEMENT

}

CAN ICES (B) /NMB (B) IC: 11245A-6939

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Ce dispositif présente de très faibles niveaux d'énergie RF considérés comme étant conformes sans tester le débit d'absorption spécifique (DAS).

SOLO PARA MEXICO

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Country of origin:

Made in Portugal

PSTI Conformity:

<https://leica-camera.com/en-int/product-security>

FOR SINGAPORE ONLY:

Complies with
IMDA Standards
DA106734

FOR UK ONLY:

UK
CA

Importer:

Leica Camera Ltd.
6-8 James Street
W1U 1ED London
Phone: +44 01908 699330

Address of manufacturer:

LEICA Camera AG
Am Leitz-Park 5
35578 Wetzlar
Germany

APPLIED BALLISTICS and the  are Registered
in the United States Patent and Trademark Office