



ライカM10 ファームウェアインストール手順

Firmware 1.7.4.0

ファームウェアをVersion 1.7.4.0にアップデートすることにより、ライカ M10の機能や性能を向上することができます。

アップデート情報

対象機種	ライカ M10
バージョン	1.7.4.0
アップデートファイル名	M10-1.7.4.0-SYSTEM.FW

Overview

Version	Description
バージョン 1.7.4.0	<p>SDカードの互換性を拡張</p> <p>前バージョンのファームウェアでは、特定の SD カードを認識しない、または書き込み速度が遅くなることありましたが、SD カードの互換性を拡張し、より多くの SD カードをライカ M10 で使用できるようになりました。</p> <p>ライカ M10 では、1GB から 512 GB までの SD/SDHC/SDXC に対応しています。カメラの性能を活かすために転送速度 80 MB/s 以上の SD カードを使用することを推奨します。なお、SD カードメーカーが表示する転送速度は、ライカ M10 で使用する場合の読み込み・書き込み速度と異なる場合があります。</p> <p>ライカ M10 では、UHS-II カードを使用することができますが、最大転送速度を発揮することができませんので UHS-I をお使いいただく事を推奨します。</p> <p>ライカでは、新しく発売される SD カードの互換性を確認するよう取り組んでいますが、メーカーの製造変更やソフトウェア更新などの変化に伴い、ライカが動作確認した SD カードについても 100% の互換性を保証するものではありません。</p>



ファームウェアのアップデート方法

バッテリーをフル充電して、カメラに入れます。

1. アップデートファイルをパソコンにダウンロードします。
2. ファームウェアの更新に使用する SD カードを準備します。
 - a. 容量が 200MB 以上ある SD メモリーカードを使用してください。
 - b. 事前にカメラで SD カードをフォーマットすることを推奨いたします。
 - c. ダウンロードしたアップデートファイルを SD メモリーカードのルートディレクトリ(最上層)にコピーします。
 - d. SD カードをパソコンから取り出します。
3. SD メモリーカードをカメラに挿入して、カメラの電源を入れます。
4. メインメニュー→[カメラ情報]→[カメラファームウェア]の順に選びます。
5. “Yes”を選択してアップデートを開始します。
 - a. 必要に応じて、ユーザープロフィールを SD メモリーカードに保存してください。
 - b. アップデートが完了するまで待ちます。
 - c. カメラの電源を入れ直します。(SD カードは取り出さないでください)
 - d. ユーザープロフィールを SD メモリーカードに保存した場合は、保存したユーザープロフィールを読み込むかどうか、選択してください。
6. これでファームウェアのアップデートは完了です。

ご注意

ファームウェアのアップデート中は、カメラの電源を切ったり、SDメモリーカードを取り出したり、レンズを取り外したりしないでください。

ファームウェアのアップデート中にこれらの操作を行うと、カメラが故障するおそれがあります。