



徕卡M10安装说明

固件1.9.4.0

尊敬的客户，

在您的徕卡M10上安装固件1.9.4.0将会提高相机和SD卡的兼容性。

更新内容

机型	徕卡 M10
更新版本	1.9.4.0
更新文件名	M10-1.9.4.0-CUSTOMER.FW

概览

版本	描述
版本 1.9.4.0	<p>之前的固件 1.7.4.0 可以选择更多的 SD 卡与徕卡 M10 兼容。</p> <p>但我们发现在个别情况下，固件 1.7.4.0 在使用短的曝光时间时会产生黑色的图像。</p> <p>这个缺陷现已在固件 1.9.4.0 中修复。</p> <p>而之前固件版本的所有改进都包含在固件 1.9.4.0 中。</p> <p>SD 卡兼容性的提高</p> <p>可以有效地选择更多的 SD 卡与徕卡 M10 兼容。</p> <p>在上一个版本的固件中，有些 SD 不能被识别，而且相机无法读取完整的读写速度。</p> <p>徕卡 M10 支持 1GB 至 512GB 的 SDHC/SDXC 卡。我们建议使用读写速度每秒 80MB 以上的 SD 卡，以避免限制相机性能。但注意，不排除可能会发生以下情况，SD 卡生产商标注的速度与在徕卡 M10 中实际读写的速度不同。</p> <p>请使用 UHS I 卡，请勿使用 UHS II 卡。M10 与 UHS II 卡兼容，但无法完全读取到 UHS II 速度。</p> <p>徕卡不断地对市面上最新的 SD 卡进行兼容性测试。我们请求您的理解，由于生产和软件的变</p>

化，徕卡不能保证推荐的 SD 卡能 100%兼容。

请按照以下步骤安装徕卡 M 相机的新固件：

将电池充电至 100%，并将电池插入相机。

- 1.将新固件文件下载到您的计算机。
- 2.准备好一张用于升级固件的 SD 卡。
 - a.请确保该卡至少包含 200 MB 的空闲磁盘空间。
 - b.建议在升级之前，在相机内，将卡片格式化。
 - c.将新的固件文件下载到您的电脑中
 - d.将固件文件复制到 SD 卡的根目录中。
 - e.正确地从计算机上退出 SD 卡。
- 3.将 SD 卡插入相机，然后打开相机。
- 4.打开主菜单 / 相机信息 / 相机固件
- 5.按“是”确认并开始操作。
 - a.在继续更新之前，请确认保存您的当前配置文件到 SD 卡上。
 - b.等待更新安装完成。
 - c.完成后，请重新启动相机，注意不要退出 SD 卡。
 - d.请在第一次启动后，从 SD 卡中加载您的最新配置文件。
- 6.更新流程完成。

注意事项：

正在更新运行时，请勿关闭您的相机或拔出电池或退出SD记忆卡。

无视这个建议会对您的相机造成严重的损害！