



徕卡M10安装说明

固件1.10.4.0

尊敬的用户：

在您的徕卡M10上安装固件1.10.4.0，将会获得额外功能。

更新内容

型号	徕卡 M10
更新版本	1.10.4.0
更新文件名	M10-1.10.4.0-CUSTOMER.FW

概览

版本	描述
版本	- 支持新款 Thambar-M 90 f/2.2
1.10.4.0	- 支持新款 Noctilux-M 75 f/1.25 ASPH.镜头

请按照以下步骤安装徕卡 M 相机的新固件：

将电池充电至 100%，并将电池插入相机。

1. 将新固件文件下载到您的计算机。
2. 准备好一张用于升级固件的 SD 卡。
 - a. 请确保该卡至少包含 200 MB 的空闲磁盘空间。
 - b. 建议在升级之前，在相机内，将卡片格式化。
 - c. 将新的固件文件下载到您的电脑中。
 - d. 将固件文件复制到 SD 卡的根目录中。
 - e. 正确地从计算机上退出 SD 卡。
3. 将 SD 卡插入相机，然后打开相机。
4. 打开主菜单 / 相机信息 / 相机固件。
5. 按“是”确认并开始操作。



- a. 在继续更新之前，请确认保存您的当前配置文件到 SD 卡上。
 - b. 等待更新安装完成。
 - c. 完成后，请重新启动相机，注意不要退出 SD 卡。
 - d. 请在第一次启动后，从 SD 卡中加载您的最新配置文件。
6. 更新流程完成。

注意事项：

正在更新运行时，切勿关闭您的相机或拔出电池或退出SD记忆卡。

无视这个建议会对您的相机造成严重的损害！