

Installationsanleitung für die Leica **M10-R**

Firmware **10.20.27.20**

Liebe Kundinnen und Kunden,

die Installation der Firmware 10.20.27.20 verbessert die Leistung des „Focus-Peaking Ihrer M10-R.

Inhalt des Updates

Modellnummer	LEICA M10-R
Updateversion	10.20.27.20
Name der Update-Datei	M10-R -10.20.27.20 CUSTOMER.FW

Übersicht

Version	Beschreibung
Version	Bug Fixing
10.20.27.20	<ul style="list-style-type: none">• Focus-Peaking <i>Verbesserung des "Focus-Peaking" im low-light bereich.</i>

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die neue Firmware auf Ihrer Leica M10-R Kamera zu installieren:

Laden Sie die Batterie **vollständig** auf und setzen Sie diese in die Kamera ein.

1. Laden Sie die neue Firmware-Datei auf Ihren Computer herunter.
2. Bereiten Sie die SD-Karte für die Installation vor:
 - a. Stellen Sie bitte sicher, dass sich auf der Karte mindestens 200 MB freier Speicherplatz befinden.
 - b. Es ist empfehlenswert, die Karte in der Kamera zu formatieren, bevor Sie fortfahren.
 - c. Kopieren Sie die Firmware-Datei in das Stammverzeichnis der SD-Karte.
 - d. Entfernen Sie die SD-Karte ordnungsgemäß aus Ihrem Computer.
3. Setzen Sie die SD-Karte in die Kamera ein und schalten Sie die Kamera ein.
4. Gehen Sie zu Hauptmenü/Kamerainformationen/Kamera-Firmware.
5. Drücken Sie „Ja“, um zu bestätigen und den Vorgang zu starten;
 - a. Sie sollten Ihre aktuellen Profile auf der SD-Karte speichern, bevor Sie mit dem Update fortfahren.
 - b. Warten Sie, bis die Installation des Updates abgeschlossen ist.
 - c. Starten Sie die Kamera neu, ohne die SD-Karte herauszunehmen.
 - d. Laden Sie nach dem ersten Starten Ihre auf der SD-Karte gespeicherten Profile in die Kamera.
6. Der Updatevorgang ist abgeschlossen.

ACHTUNG:

Während das Update läuft, dürfen Sie **NICHT** die Kamera ausschalten oder die Batterie oder die SD-Speicherkarte entfernen.

EINE MISSACHTUNG DIESER WARNUNG KANN ZU ERHEBLICHEN SCHÄDEN AN IHRER KAMERA FÜHREN!

BITTE BEACHTEN:

Einzelne Kameras des allerersten Produktionslos können ein ungewöhnliches Verhalten zeigen: Nach dem erfolgreichen Update ist das Live-View Bild rot- bzw. lilastichig. In diesem Fall muss die Kamera einmal zurückgesetzt werden (über den Menüpunkt „Reset“), danach wird dieses Verhalten nicht wieder auftreten.