



## ライカM10-R ファームウェアインストール手順

### Firmware 10.20.27.20

ファームウェアを最新版にアップデートすることにより、機能や性能を向上することができます。

#### 更新内容

機種名	LEICA M10-R
更新バージョン	10.20.27.20
更新ファイル名	M10-R-10.20.27.20 -CUSTOMER.FW

#### 詳細

バージョン	詳細
バージョン 10.20.27.20	改善内容: <ul style="list-style-type: none"><li>フォーカスピーキング 低照度下でのフォーカスピーキング機能の向上</li></ul>

#### ファームウェアのアップデート方法

フル充電したバッテリーをカメラに入れます。

1. アップデートファイルをパソコンにダウンロードします。
2. ファームウェア更新用に SD メモリーカードを準備します。
  - a. 容量に余裕がある SD メモリーカードを使用してください。
  - b. SD メモリーカードは事前にカメラでフォーマットすることを推奨します。
  - c. SD メモリーカードの最上層に最新版のファームウェアファイルをコピーします。
  - d. SD メモリーカードをパソコンから取り出します。
3. SD メモリーカードをカメラに挿入して、カメラの電源を入れます。
4. メインメニュー→[カメラ情報]→[カメラファームウェア]の順に進みます。



5. “Yes”を選択してアップデートを開始します。
  - a. 必要に応じて、ユーザープロフィールを SD メモリーカードに保存してください。
  - b. アップデートが完了するまで待ちます。

※ アップデートには、最大で 10 分ほどかかる場合があります。
  - c. カメラの電源を入れ直します。(SD カードは取り出さないでください)
  - d. ユーザープロフィールを保存した場合は、プロフィールの読み込みを選択してください。
  
6. 以上でファームウェアのアップデートは完了です。

#### ご注意

ファームウェアのアップデート中は、カメラの電源を切ったり、SDメモリーカードを取り出したり、レンズを取り外したりしないでください。

ファームウェアのアップデート中にこれらの操作を行うと、カメラが故障するおそれがあります。