



# Information Firmware Update Leica CL

## Firmware 3.2

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  
durch die Installation der neuen Firmware erweitern Sie den Funktions- und Leistungsumfang Ihrer Leica.

### Update Eigenschaften

Model Bezeichnung	LEICA CL
Update Version	3.2
Update Dateiname	CL__32_.lfu

### Überblick

Version	Beschreibung
Kamera FW 3.2	<p><b>Kompatibilität mit existierenden und zukünftigen Objektiven von L-Mount Allianz Partnern</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Verbesserung der Kompatibilität mit Objektiven, die einen Schalter zur Fokusbegrenzung haben.</li><li>▪ Verbesserung der Kompatibilität mit Objektiven, die einen Schalter zur Auswahl der optischen Bildstabilisierung haben.</li><li>▪ Verbesserung der Kompatibilität mit Objektiven, die einen Blendenring haben.</li><li>▪ Verbesserung der Auslöseverzögerung in Gegenlichtsituationen.</li><li>▪ Die Firmware-Version von Leica L-Adaptoren wird im Kamera Menü angezeigt.</li><li>▪ Verbesserung der Kompatibilität mit aktuellen und zukünftigen L-Mount Objektiven von Leica sowie mit Objektiven unserer L-Mount Allianz-Partner.</li><li>▪ Der Videomodus wird nicht mehr von der Kamera herabgesetzt, wenn die Batterie an Kapazität verliert. Dies kann der Kunde nun selbst entscheiden.</li></ul>

## Firmware Update Prozess

1. Laden Sie die aktualisierte Version der Firmware herunter.
2. Kopieren Sie die Firmware-Datei auf die oberste Ordner-Ebene einer SD Speicherkarte.
3. Vergewissern Sie sich, dass die Kamera ausgeschaltet ist.
4. Legen Sie einen geladenen Akku in die Kamera ein. Ist der Akku nicht vollständig geladen, erscheint das Update Menü nicht.
5. Wählen Sie MENU / Hauptmenü / Kamera Informationen / Firmware.
6. Drücken Sie „Update starten“ und bestätigen Sie den Prozess.
7. Die Kamera führt Sie durch den Backup Prozess ihrer bisherigen Einstellungen.
8. Bestätigen Sie die Speicherung ihrer persönlichen Einstellungen auf die SD Karte.
9. Warten Sie bis der Update Prozess beendet ist.
10. Starten Sie die Kamera neu; entnehmen Sie nicht die SD Karte.
11. Bestätigen Sie den Upload ihrer persönlichen Einstellungen von der SD Karte.

## Installation Leica FOTOS Verbindung

1. Öffnen Sie den App Store und stellen Sie sicher, dass die Leica FOTOS App auf dem aktuellen Stand ist.
2. Löschen Sie in Leica FOTOS die Verbindung zu Ihrer CL, indem Sie die Karte nach links schieben.
3. Starten Sie das WLAN ihrer Leica CL und fügen Sie die Kamera zu Leica FOTOS hinzu.

### WICHTIG:

Schalten Sie Ihre Kamera **nicht** aus, entnehmen Sie **nicht** die Speicherkarte und entfernen Sie **nicht** das Objektiv oder die Batterie, während Sie das Firmware Update durchführen.

**ES KÖNNEN SCHWERWIEGENDE SCHÄDEN AN IHRER KAMERA ODER IHREM OBJEKTIV ENTSTEHEN, FALLS SIE DIESEN HINWEIS NICHT BEACHTEN.**