



Instructions d'installation pour le Leica CL - Firmware 2.0

Cher client,

En installant le firmware 2.0 sur votre Leica CL vous bénéficierez de nouvelles fonctions et de performances accrues pour votre appareil photo.

Contenu de la mise à jour

Modèle	LEICA CL
Version de mise à jour	Version 2.0
Nom du fichier de mise à jour	CL__20_.lfu

Description

Version	Description
2.0	<p>Amélioration des performances :</p> <ul style="list-style-type: none">➤ NOUVEAU PARAMÈTRE DE MENU : personnalisation des deux molettes Possibilité de commuter les fonctions d'une molette à l'autre pour les modes PASM.➤ Verrouillage de la molette et de sa touche Une pression longue sur la touche de la molette gauche provoque le verrouillage de toutes les commandes et molettes excepté le sélecteur de mise sous tension de l'appareil, le déclencheur et la pression longue sur la touche de la molette de gauche.➤ NOUVEAU PARAMÈTRE DE MENU : intégration d'un mode d'économie d'énergie L'appareil se met automatiquement hors tension après 10 secondes d'inutilisation.➤ Navigation de zone AF par tactile en cadrage au viseur électronique En mode AF tactile avec le viseur actif, les touches de déplacement permettent de déplacer les zones AF/AFs, Spot/AFs.

Procédure de mise à jour du Firmware

1. Copier le fichier de mise à jour de firmware dans le répertoire racine d'une carte mémoire SD.
2. Vérifier que l'alimentation de l'appareil est bien coupée (position OFF).
3. Mettre une batterie complètement chargée dans l'appareil. Si la batterie n'est pas complètement chargée, l'écran de la procédure d'installation ne s'affichera pas.
4. Insérer la carte mémoire SD dans l'appareil.
5. Choisir MENU / Menu principal / Information / Firmware
6. Appuyer sur "Start Update" et confirmer le lancement du processus.
7. L'appareil vous guide dans la procédure de sauvegarde de vos réglages personnels.

8. Attendre que cette étape soit terminée.
9. Redémarrer l'appareil ; ne pas retirer la carte SD.
10. Confirmer le téléchargement de vos réglages personnels depuis la carte SD.

ATTENTION :

NE JAMAIS éteindre l'appareil ou retirer la batterie, la carte SD ou l'objectif pendant que le processus de mise à jour est en cours. **LE NON RESPECT DE CET AVERTISSEMENT POURRAIT ENDOMMAGER SÉRIEUSEMENT L'APPAREIL !**