



Installationsanleitung zur LEICA CL - Firmware 3.1

Sehr geehrter Kunde,

durch die Installation der Firmware 3.1 erweitern Sie den Funktions- und Leistungsumfang Ihrer LEICA CL.

Update Eigenschaften

Modell	LEICA CL
Update Version	Version 3.1
Dateiname	CL___31_.lfu

Beschreibung

Version	Beschreibung
3.1	Leistungsverbesserungen: <ul style="list-style-type: none">➤ AF und AE Sperre Die AF und AE lock Funktion ermöglicht Ihnen den Fokus oder die Belichtung zu sperren während Sie das Bild arrangieren.➤ Manueller Video Modus Ermöglicht es Ihnen bei Filmaufnahmen die Blende manuell zu wählen.➤ Verschiebbare Zoom Position im Liveview während der manuellen Fokussierung Erlaubt es Ihnen beim manuellen Fokussieren den vergrößerten Bildausschnitt frei zu wählen.➤ Focus Peaking Sensitivität Zwei Empfindlichkeitsstufen stehen nun für das Focus Peaking zur Verfügung.➤ Touch AF für mehrere AF Modi verfügbar Die Funktion des Touch AF kann nun generell aktiviert oder deaktiviert werden – unabhängig von dem präferierten AF Modus (Mehrfeld AF und Gesichtserkennung ausgenommen).➤ EVF Helligkeit Anpassung Die Helligkeit des EVF kann nun in 10 Stufen geregelt werden.➤ Dateigrößen-Limitierung bei 4K Video aufgehoben Bisher waren 4K Video Dateien auf eine Größe von 4GB beschränkt, dies ist nicht mehr der Fall.➤ Auto ISO Verhalten Die Auto ISO Funktion arbeitet nun mit der Priorität einer korrekten Belichtung.➤ Der Menüpunkt WLAN wurde in Leica FOTOS umbenannt➤ L-Mount Objektive können mittels separater Objektiv Update Datei aktualisiert werden.

Firmware Update Prozess

1. Laden Sie die aktualisierte Version der Firmware herunter.
2. Kopieren Sie die Firmware-Datei auf die oberste Ordner-Ebene einer SD Speicherkarte
3. Vergewissern Sie sich, dass die Kamera ausgeschaltet ist.
4. Legen Sie einen geladenen Akku in die Kamera ein. Ist der Akku nicht vollständig geladen, erscheint das Update Menü nicht.
5. Wählen Sie MENU / Hauptmenü / Kamera Information / Firmware
6. Drücken Sie "Update starten" und bestätigen Sie den Start Prozess.
7. Die Kamera führt Sie durch den Backup Prozess Ihrer bisherigen Einstellungen.
8. Bestätigen Sie die Speicherung Ihrer persönlichen Einstellungen auf die SD Karte.
9. Warten Sie bis der Update Prozess beendet ist.
10. Starten Sie die Kamera neu; entnehmen Sie nicht die SD Karte.
11. Bestätigen Sie den Uplad ihrer persönlichen Einstellungen von der SD Karte.

WICHTIG:

Schalten Sie Ihre Kamera **nicht** aus, entnehmen Sie **nicht** die Speicherkarte und entfernen Sie **nicht** das Objektiv, während Sie das Firmware Update durchführen.

SOLLTE DIES NICHT BEACHTET WERDEN, KÖNNEN SCHWERWIEGENDE SCHÄDEN AN IHRER KAMERA ENTSTEHEN!