



## Installationsanleitung zur Leica TL - Firmware 2.4

Sehr geehrte Kunden,

durch die Installation der Firmware 2.4 erweitern Sie den Funktions- und Leistungsumfang Ihrer Leica TL.

### Update Eigenschaften

<b>Modell</b>	LEICA TL
<b>Update Version</b>	Version 2.4
<b>Dateiname</b>	TL_2400.TUF

### Beschreibung

Version	Beschreibung
<b>2.4</b>	<b><u>Leistungsverbesserungen:</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ <b>NEU: Kompatibilität mit der neuen Leica FOTOS app</b> Verbinden sie ihre Leica Kamera mit der Leica FOTOS app</li><li>➤ <b>NEU: QR Code für alle Leica Kameras</b> Einfacher Verbindungsaufbau zwischen App und Kamera.</li><li>➤ <b>NEU: 1-Klick Verbindung über den FN-Knopf</b> Das WLAN wird über den FN-Knopf ohne Untermenüs aktiviert.</li><li>➤ <b>NEU: Fester WLAN Name und Password</b> Keine zusätzliche Untermenüs für WLAN Name und Passwort.</li><li>➤ <b>NEU: Keine Untermenüs für die Einstellung des Verbindungsmodus</b></li></ul>

### Firmware Update Prozess

1. Laden Sie die aktualisierte Version der Firmware herunter.
2. Kopieren Sie die entpackte Firmware-Datei auf die oberste Ordner-Ebene einer SD Speicherkarte
3. Vergewissern Sie sich, dass die Kamera ausgeschaltet ist.
4. Legen Sie einen geladenen Akku in die Kamera ein. Ist der Akku nicht vollständig geladen, erscheint das Update Menü nicht.
5. Legen Sie die vorbereitete Speicherkarte in die Kamera ein.
6. Schalten Sie die Kamera - während sie simultan den Videoauslöseknopf drücken - ein.
7. Das Firmware Update Menü wird angezeigt. Drücken Sie OK.
8. Ihre Leica TL startet nun den Update Prozess. Das Update dauert ca. 90 Sekunden.
9. Starten Sie nach dem Updatevorgang Ihre Kamera neu.

**WICHTIG:**

Schalten Sie Ihre Kamera **nicht** aus, entnehmen Sie **nicht** die Speicherkarte und entfernen Sie **nicht** das Objektiv, während Sie das Firmware Update durchführen. **SOLLTE DIES NICHT BEACHTET WERDEN, KÖNNEN SCHWERWIEGENDE SCHÄDEN AN IHRER KAMERA ENTSTEHEN!**