

FIRMWARE 1.6

BARU

- Opsi hemat energi untuk koneksi dengan Leica FOTOS
- Geotagging melalui Leica FOTOS
- Pengoptimalan koneksi ke Leica FOTOS melalui Bluetooth

PERLUASAN

- Opsi tambahan untuk Camera standby: 30 min dan 60 min
- Kemampuan untuk mengekspor profil pengguna saat mereset kamera
- Pengambilan foto dengan lampu kilat HSS sekarang dapat dilakukan dengan perangkat dari Profoto

PENINGKATAN

• Storage Options dipindahkan ke menu Storage Management

PERBAIKAN KESALAHAN

- Live View sekarang dapat diaktifkan untuk kontrol jarak jauh melalui Leica FOTOS
- Koneksi melalui WLAN sekarang berfungsi dengan benar bahkan setelah menggunakan "Leica FOTOS Cable"
- Pengoperasian tidak responsif yang disebabkan oleh gangguan kamera telah diatasi
- Berbagai kesalahan di firmware telah diatasi

PEMBARUAN FIRMWARE

Leica terus berupaya mengembangkan dan mengoptimalkan kamera Anda secara lebih lanjut. Karena banyak fungsi kamera yang sepenuhnya dikontrol perangkat lunak, peningkatan dan penyempurnaan keseluruhan fungsi dapat diinstal ke kamera Anda. Untuk tujuan ini, Leica terkadang menawarkan pembaruan firmware yang dapat Anda unduh dari situs web kami dari waktu ke waktu. Jika kamera telah didaftarkan, Leica akan memberitahukan pembaruan terkini kepada Anda. Pengguna Leica FOTOS juga secara otomatis akan diberi tahu tentang pembaruan firmware untuk kamera Leica mereka.

Pembaruan firmware dapat diinstal dengan dua cara berbeda.

- secara praktis melalui aplikasi Leica FOTOS
- secara langsung dari menu kamera

Untuk mengetahui versi firmware yang diinstal

- Dalam menu utama, pilih Camera Information
 - Di samping item menu Camera firmware version, versi firmware saat ini ditampilkan.



Informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, pembaruan firmware, atau unduhannya untuk kamera Anda dan, jika perlu, perubahan dan penambahan pada penjelasan panduan ini dapat ditemukan di "Area Pelanggan" di: club.leica-camera.com

MELAKUKAN PEMBARUAN FIRMWARE

Jika pembaruan firmware yang sedang berjalan dihentikan, kerusakan permanen yang parah dapat terjadi pada perlengkapan Anda! Oleh karena itu, perhatikan informasi berikut dengan cermat selama pembaruan firmware:

- Jangan mematikan kamera!
- Jangan mengeluarkan kartu memori!
- Jangan mengeluarkan baterai!
- Jangan melepaskan lensa!

Catatan

- Jika baterai tidak terisi penuh, pesan peringatan akan muncul. Dalam hal ini, isi baterai terlebih dahulu dan ulangi prosedur yang dijelaskan di atas.
- Di submenu Camera Information berisi tanda dan nomor persetujuan perangkat tambahan dan negara tertentu.

PERSIAPAN

- Isi daya baterai dan masukkan
- Jika ada, hapus semua file firmware dari kartu memori
 - Sebaiknya cadangkan semua gambar di kartu memori, lalu format kartu memori di kamera.
 (Perhatian: data akan hilang! Jika kartu memori diformat, <u>semua</u> data yang tersedia di dalamnya akan dihapus.)
 - File di memori internal juga harus dicadangkan sebagai tindakan pencegahan.
- Unduh firmware terbaru
- Simpan ke kartu memori
 - File firmware harus disimpan di folder teratas dalam kartu memori (bukan di subfolder).
- Masukkan kartu memori ke kamera
- Hidupkan kamera

MEMPERBARUI FIRMWARE KAMERA

- Lakukan persiapan
- Dalam menu utama, pilih Camera Information
- Pilih Camera firmware version
- ▶ Pilih Firmware update
 - Pertanyaan dengan informasi tentang pembaruan muncul.
- Periksa informasi versi
- ► Pilih Yes
 - Pertanyaan Do you want to save profiles on SD card? muncul.
- Pilih Yes / No
 - Pembaruan dimulai secara otomatis.
 - Selama prosesnya, LED status bawah akan berkedip.
 - Setelah pembaruan berhasil diselesaikan, pesan yang sesuai akan muncul dan kamera diaktifkan ulang.

Catatan

 Setelah pengaktifan ulang, tanggal & waktu serta bahasa akan diatur ulang. Pertanyaan yang sesuai akan muncul.

OPSI HEMAT ENERGI UNTUK KONEKSI DENGAN LEICA FOTOS

Tersedia tiga fungsi.

- Airplane mode (semua koneksi nirkabel dinonaktifkan)
- Eco mode (masa pakai baterai lebih lama)
- Performance mode (koneksi lebih cepat)

MODE PERFORMA

Opsi ini memberikan akses tercepat untuk tersambung ke Leica FOTOS sehingga mengoptimalkan pengalaman pengguna.

- Dalam menu utama, pilih Leica FOTOS
- Pilih Connectivity
- Pilih Performance mode

Connectivity		
	Flight Mode	
	Battery Saving	
	Performance	

MODE PESAWAT

Jika fungsi ini diaktifkan, semua koneksi nirkabel akan dinonaktifkan.

- Dalam menu utama, pilih Leica FOTOS
- Pilih Connectivity
- Pilih Airplane mode

MODE ECO

Wi-Fi kamera akan aktif selama transfer pengaturan atau file dan akan nonaktif jika tidak.

- Dalam menu utama, pilih Leica FOTOS
- Pilih Connectivity
- Pilih Eco mode

OPSI TAMBAHAN UNTUK MODE SIAGA

Jika fungsi ini diaktifkan, kamera akan beralih ke mode siaga hemat energi untuk memperpanjang masa pakai baterai. Durasi hingga mode siaga diaktifkan dapat disesuaikan.

Menu diperluas untuk menyertakan opsi 30 min dan 60 min. Pengaturan pabrik: 2 min

- Dalam menu utama, pilih Camera Settings
- Pilih Power saving mode
- Pilih Camera Standby
- Pilih pengaturan yang diinginkan (Off, 30 s, 1 min, 2 min, 5 min, 10 min, 30 min, 60 min)

Camera standby		
	Off	
	30 s	
	1 min	
	2 min	
	5 min	
	10 min	

Camera standby	
	30 min
	60 min

MENGEKSPOR PROFIL PENGGUNA SAAT MERESET KAMERA

Dengan fungsi ini, Anda dapat mengatur ulang semua pengaturan menu individual yang dibuat ke setiap pengaturan pabrik secara sekaligus. Sekarang profil pengguna dapat diekspor sebelumnya ke kartu SD.

- Dalam menu utama, pilih Reset Camera
 - Pertanyaan Do you want to reset the camera settings? muncul.
- Konfirmasikan pemulihan pengaturan dasar (Yes)/tolak (No)
 - Jika memilih No, pengaturan ulang dibatalkan dan tampilan kembali ke menu utama. Jika Anda mengonfirmasi dengan Yes, beberapa pertanyaan lanjutan akan diberikan untuk pengaturan opsional yang dapat diatur ulang.
- Konfirmasikan pengaturan ulang profil pengguna (Yes)/tolak (No)
 - Pertanyaan Do you want to export user profiles to card?
 muncul.
- Konfirmasikan ekspor profil pengguna (Yes)

GEOTAGGING

MEREKAM LOKASI PENGAMBILAN GAMBAR (HANYA JIKA TERSAMBUNG DENGAN APLIKASI LEICA FOTOS)

Informasi lokasi dapat diperoleh dari perangkat seluler yang tersambung dengan aplikasi Leica FOTOS. Informasi lokasi saat ini kemudian akan ditulis ke dalam data Exif gambar (Geotagging).

- Aktifkan layanan lokasi di perangkat seluler
- Aktifkan Leica FOTOS dan sambungkan ke kamera (lihat bab "Leica FOTOS")
- Aktifkan geotagging untuk kamera ini di Leica FOTOS
 - Untuk mendapatkan informasi lokasi yang selalu terbaru, sebaiknya pilih opsi Always untuk penentuan posisi yang konstan.

Catatan

- Di negara atau wilayah tertentu, penggunaan GPS beserta teknologi yang terkait mungkin dibatasi. Setiap pelanggaran akan ditindak oleh otoritas negara. Oleh karena itu, sebelum melakukan perjalanan ke luar negeri, Anda harus menanyakannya ke kedutaan besar negara yang akan dikunjungi atau agen perjalanan.
- Pembuatan koneksi Bluetooth membutuhkan waktu beberapa detik. Jika penonaktifan otomatis sudah berjalan di kamera, hal ini harus diperhitungkan saat memilih waktu tunda yang tepat.
- Selama pemutaran, gambar dengan informasi lokasi dapat dikenali melalui simbol geotagging.

STATUS GEOTAGGING

Status informasi lokasi yang tersedia akan ditunjukkan di monitor selama panel informasi ditampilkan dan geotagging aktif. Layar status selalu menunjukkan status geotagging saat ini.

•	Informasi lokasi sudah terbaru (penentuan posisi terakhir maks. 15 menit yang lalu).
\odot	Informasi lokasi tidak lagi sepenuhnya terbaru (penentuan posisi terakhir maks. 12 jam yang lalu).
Ø	Informasi lokasi yang tersedia sudah kedaluwarsa (penentuan posisi terakhir lebih dari 12 jam yang lalu). Tidak ada data posisi yang ditulis ke data Exif.
Tidak ada ikon	Geotagging tidak aktif

Selama kamera tersambung ke Leica FOTOS, informasi lokasi akan terus diperbarui. Oleh karena itu, fungsi Bluetooth pada kamera dan perangkat seluler harus tetap diaktifkan untuk mendapatkan informasi terbaru. Namun, aplikasi tersebut tidak harus terbuka di latar depan.