

LEICA Q3 LEICA Q3 43

AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE 3.1.1

NOVITÀ

- I requisiti del Lotto 6/Lotto 26, Regolamento (UE) 2023/826 sulla progettazione ecocompatibile sono supportati.
- Nuove opzioni di velocità AF nella modalità video
- Nuova area del menu Impostazioni AF in cui è possibile personalizzare le funzioni Sensibilità AF e Velocità AF
- La voce di menu <u>Pos. iniziale AF Tracking</u> è stata spostata nell'area del menu <u>Impostazioni AF</u>

MIGLIORAMENTO

- Nuove impostazioni per lo scatto continuo con autofocus: 5 f/s, 12 bit, AF
- La funzione Centrare il campo di misura AF ora può essere richiamata con il pulsante FN
- La velocità dell'otturatore elettronico 1/16000 s ora è disponibile anche per la modalità P/A.



AGGIORNAMENTI DEL FIRMWARE

Leica lavora costantemente allo sviluppo e al miglioramento dei propri prodotti. Numerose funzioni della fotocamera sono controllate unicamente dal software, quindi, le eventuali migliorie e i potenziamenti della gamma di funzioni possono essere installati sulla fotocamera anche in un secondo momento. Per l'aggiornamento, Leica vi mette a disposizione, ad intervalli di tempo irregolari, i necessari aggiornamenti del firmware, che potrete scaricare dalla nostra home page.

Qualora abbiate registrato la vostra fotocamera, Leica vi fornirà tutte le indicazioni riguardanti i nuovi aggiornamenti. Gli utenti di Leica FOTOS saranno informati automaticamente circa eventuali aggiornamenti del firmware per la loro fotocamera Leica.

Gli aggiornamenti del firmware possono essere installati in due modi diversi:

- comodamente tramite la app Leica FOTOS
- direttamente nel menu della fotocamera

Per sapere quale versione di firmware è installata sulla fotocamera

- →Nel menu principale, selezionare Informazioni fotocamera
 - · Accanto alla voce di menu Firmware viene visualizzata la versione firmware aggiornata.



Per ulteriori informazioni circa la registrazione, gli aggiornamenti del firmware e il download degli aggiornamenti per la vostra fotocamera nonché modifiche e integrazioni alle presenti istruzioni per l'uso, potete visitare l'Area Clienti al sito web:

https://club.leica-camera.com

AGGIORNAMENTI DEL FIRMWARE

Interrompere un aggiornamento del firmware in corso può causare danni gravissimi e irreparabili al vostro equipaggiamento!

Durante l'aggiornamento del firmware, quindi, si dovranno osservare scrupolosamente le seguenti avvertenze:

- Non spegnere la fotocamera!
- Non rimuovere la scheda di memoria!
- Non rimuovere la batteria!

CON L'APP LEICA FOTOS

Leica FOTOS vi informa quando sono disponibili aggiornamenti del firmware per la vostra fotocamera Leica.

→ Seguire le istruzioni nella app Leica FOTOS

Avvertenze

- Se la batteria non è sufficientemente carica, compare un messaggio di avviso. In questo caso, ricaricare prima la batteria, quindi, ripetere la procedura descritta sopra.
- In alternativa, gli aggiornamenti del firmware possono essere installati anche tramite il menu della fotocamera.

CON IL MENU DELLA FOTOCAMERA

PREPARATIVI

- → Caricare completamente la batteria e inserirla correttamente
- →Eliminare dalla scheda di memoria qualsiasi eventuale file di firmware presente
 - Si consiglia di salvare tutte le immagini presenti sulla scheda di memoria e di formattarle successivamente nella fotocamera.

(Attenzione: perdita dei dati! Durante la formattazione della scheda di memoria, <u>tutti</u> i dati salvati sulla scheda saranno cancellati.)

- → Scaricare la versione di firmware più aggiornata
- → Salvare sulla scheda di memoria
 - Il file del firmware deve essere salvato nel livello superiore della scheda di memoria (non in una sottodirectory).
- →Inserire la scheda di memoria nella fotocamera
- →Accendere la fotocamera

Avvertenze

- Se la batteria non è sufficientemente carica, compare un messaggio di avviso. In questo caso, ricaricare prima la batteria, quindi, ripetere la procedura descritta sopra.
- Nel sottomenu informazioni fotocamera sono disponibili ulteriori contrassegni o numeri di approvazione specifici per dispositivo e paese.

AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE DELLA FOTOCAMERA

- → Effettuare i preparativi
- →Nel menu principale, selezionare Informazioni fotocamera
- → Selezionare Firmware
- → Selezionare Avvia aggiornamento
 - Compare un prompt con le informazioni circa l'aggiornamento.
- → Controllare le informazioni di versioning
- → Selezionare Si
 - Compare il prompt Vuoi salvare i profili sulla scheda SD?.
- → Selezionare Si/No
 - · L'aggiornamento si avvia automaticamente.
 - Durante l'operazione, il LED di stato lampeggia.
 - Terminata con successo l'operazione, compare il messaggio corrispondente con la richiesta di riavvio.
- → Spegnere e riaccendere la fotocamera

Avvertenze

- Dopo il riavvio occorre reimpostare data e ora nonché la lingua. Compaiono i prompt corrispondenti.
- Se l'aggiornamento avviene tramite l'app Leica FOTOS, queste impostazioni verranno applicate automaticamente.